

Таблица параметров частотного преобразователя TOSHIBA VF-AS3

Станок серии BM25000-90000

SW1 положение SINK

Настраивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Парам	Функция	Значение	Примечания
СП0d	Выбор режима управления	1	Панель управления, выносная панель
FP0d	Выбор режима задания частоты	22	Связь по протоколу RS485 порт 2
F304	Динамическое торможение, отключение по OLr	1/2	Включено (нет отключения по OLr)
F305	Управление ограничением перенапряжения	1	Отключено
F308	Сопротивление торм.резистора (Ом)		___ ом
F309	Мощность торм.резистора (кВт)	___	___ кВт
F820	Скорость обмена посл. канала	0	F820=0=9600
F821	Контроль четности \нечетности	0	0-Проверка отсутствует
F823	Время ожидания ответа при потере связи=0	0	Отключено
F110	Постоянно активная функция	0	Нет
F114	Функция S1	20	Аварийный останов (S1),
F115	Функция S2	6(7)	Готовность (S2)
F603	Останов по внешней команде	3	Аварийное отключение после динамического торможения с временем F515
F515	Время аварийного торможения	40-600	Время торможения 60_400 сек подбираем!

**Привод 15 кВт два резистора SR100/15 –F308=30,
F309=3.0**