

LightSYS Plus

Guía Rápida de Usuario

Armado Total	
 ❖ Modo Rápido:  ❖ Modo de Alta Seguridad: Código ➤ 	 ❖ Modo Rápido:  ❖ Modo de Alta Seguridad:  ➤ código o llave de proximidad
 ❖ Modo Rápido:  ❖ Modo de Alta Seguridad: Código ➤ 	  para aplicar a todas las particiones o deslizar una partición concreta a la derecha en 
 ❖ Modo rápido:  . ❖ Modo alta seguridad: Código ➤ 	 Pulsar 
 Armado Total - Todo: Seguridad ➤ 	 Pulsar 
 ❖ Modo Rápido:  ❖ Modo de Alta Seguridad:  ➤ código	

Armado Parcial



❖ **Modo Rápido:**



❖ **Modo de Alta Seguridad: Código ➤**



❖ **Modo Rápido:** 

❖ **Modo de Alta Seguridad:**

Código  ➤ o llave de proximidad



❖ **Modo Rápido:** 

❖ **Modo de Alta Seguridad: Código ➤**



 para aplicar a todas las particiones o deslizar una partición concreta a la

izquierda en 



❖ **Modo rápido:** 

Modo alta seguridad: Código ➤ 



Pulsar 



Armado Parcial - Todo: Seguridad ➤

pulsar 



Pulsar  o botón grande redondo (definido por el instalador)



❖ **Modo Rápido:** 

❖ **Modo de Alta Seguridad:**  ➤ código

Armado - Partición y Grupo

❖ Armado Total - Partición:

Código ➤ menú "Seguridad" ➤ pestaña "Particiones" ➤ seleccionar **Todo** o números de partición concretos ➤



❖ Armado Parcial - Partición:

Código ➤ menú "Seguridad" ➤ pestaña "Particiones" ➤ seleccionar **Todo** o números de partición concretos ➤



Armado - Grupo: Pestaña "Grupos" ➤ pulsar letra del grupo

❖ Armado Total - Partición:

Código ➤  ➤ seleccionar **Todo** o números de partición concretos ➤ 



❖ Armado Parcial - Partición:

Código ➤  ➤ seleccionar **Todo** o números de partición concretos ➤ 

Armado - Grupo: Pulsar la letra del grupo

❖ Armado completo de particiones:

Código ➤  ➤ seleccione **Todo** o los números de las particiones específicas ➤ 



❖ Armado parcial de particiones:

Código ➤  ➤ seleccione **Todo** o los números de las particiones específicas ➤ 

Armado de un grupo: Pulse la letra del grupo

Nota: Soporta hasta 3 particiones. No soporta armado de grupo.

❖ Armado Total - Partición:

- **Modo Rápido:** Número de partición ➤ 
- **Modo de Alta Seguridad:** Número de partición ➤  ➤ código o usar llave de proximidad

❖ Armado Parcial - Partición:

- **Modo Rápido:** Número de partición ➤ 
- **Modo de Alta Seguridad:** Número de partición ➤  ➤ código o usar llave de proximidad



Desarmado del Sistema



Código ➤ menú "Seguridad" ➤ 



 ➤ código o llave de proximidad



Código ➤ 



 para desarmar todas las particiones o deslizar una partición central concreta en  ➤ introducir código



Código ➤ 



Pulsar 



Desarmado - Todo:
Seguridad ➤  ➤ código ➤ pulsar Desarmado



Desarmado - Todo: Pulsar 



- ❖ **Modo Rápido:** 
- ❖ **Modo de Alta Seguridad:**  ➤ código

Desarmado - Partición y Grupo



Código ➤ menú “Seguridad” ➤ pestaña “Particiones” ➤ seleccionar las particiones para desarmar ➤



Desarmado - Partición:

Código ➤ ➤ seleccionar **Todo** o números de partición concretos



Desarmado - Partición: Número

de partición ➤ ➤ código



Desarmado de particiones: Código ➤ ➤ seleccione **Todo** o los números de las particiones específicas

Desarmado con Coacción



Código de Coacción ➤



Nota: El panel está en modo silencioso (no hay sirena de alarma)



➤ código de Coacción

Nota: El panel está en modo silencioso (no hay sirena de alarma)



Código de coacción ➤ ➤

Nota: El panel está en silencio (sin sirena de alarma)

Anulación y Activación de Zonas



Código ➤ menú “Seguridad” ➤ pestaña “Detectores” ➤ seleccionar un detector (zona) ➤ deslizar interruptor a la derecha para anular



☰ ➤ código, ✓ ➤ Ir al menú Actividades, ✓ ➤ Anulación, ✓ ➤ Zonas, ✓ ➤ seleccionar una opción de anulación, ✓ .



⚙️ ➤ código ➤ desplace el cursor hasta el menú de Actividades ➤ Anulación ➤ Zonas ➤ desplace el cursor para seleccionar una opción de anulación .

Visualización de Problemas del Sistema



Código ➤ menú barra superior, pulsar para ver los problemas



☰ ➤ código, ✓ ➤ Ir al menú Visualizar, ✓ ➤ Problemas, ✓ ➤ desplazarse para ver los problemas



⚙️ ➤ código ➤ desplace el cursor hasta el menú Ver ➤ Problema ➤ desplace el cursor para ver los problemas

Visualización de la Última Alarma/Registro de Eventos



Código ➤ menú “Histórico” ➤ pulsar “Todo” para ver todos los eventos o buscar un evento

Nota: Puede filtrar la búsqueda según tipos específicos de eventos: Todo/Alarmas/Problemas/Automatización/Eventos de medios



☰ ➤ código, ✓ ➤ Ir al Registro de Eventos, ✓ ➤ desplazarse para ver los eventos



⚙️ ➤ código ➤ desplace el cursor hasta Registro de eventos ➤ desplace el cursor para ver los eventos

Visualización del Estado del Sistema



Pulsar **i** durante 2 segundos



❖ **Modo Rápido:** **#?** durante 2 segundos

❖ **Modo de Alta seguridad:** **#?** durante 2 segundos ➤ código o usar llave de proximidad



Pulse ↶ ↷ ①



Pulsar *



❖ **Modo Rápido:** pulsar **4/?** durante 2 segundos

❖ **Modo de Alta Seguridad:** pulsar **4/?** durante 2 segundos ➤ código

Activar una Salida



Código ➤ menú “Seguridad” ➤ pestaña “Salida de Utilidad” ➤ seleccionar botón Salida de Utilidad correspondiente, ✓



❖ **Modo Rápido:** Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos

❖ **Modo de Alta Seguridad:** Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos ➤ código o usar llave de proximidad.

Nota: Debe definirlo el instalador



↶ ➤ código, ✓ ➤ Ir al menú Actividades, ✓ ➤ desplace el cursor hasta el menú Salida para utilidades ➤ introducir número de Salida de Utilidad, ✓
Nota: Debe definirlo el instalador



⚙️ ↶ ➤ código **OK** ➤ desplace el cursor hasta el menú de Actividades, **OK** ➤ menú de Salida para utilidades ➤ introduzca el número de la salida para utilidades **OK**.

Nota: Tiene que ser definido por el instalador



❖ **Modo Rápido:** Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos

❖ **Modo de Alta Seguridad:** Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos ➤ introducir código.

Nota: Debe definirlo el instalador

Activar una Alarma de Pánico



Pulsar el botón de emergencia  (situado en la parte superior de la Pantalla de Bloqueo o al final del menú principal) ➤ pulsar  ➤ pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.



Pulsar  y  simultáneamente durante al menos 2 segundos.



Pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.



Pulse  y  al mismo tiempo durante al menos 2 segundos



Pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.



Pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.

Activar una Alarma de Incendio



Pulsar el botón de emergencia  (situado en la parte superior de la Pantalla de Bloqueo o al final del menú principal) ➤ pulsar  ➤ pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.



Pulsar  y  simultáneamente durante al menos 2 segundos.



Pulsar  +  simultáneamente durante 2 segundos.



Pulse  y  al mismo tiempo durante al menos 2 segundos

Activar una Alarma de Emergencia Médica



Pulsar el botón de emergencia  (situado en la parte superior de la Pantalla de Bloqueo o al final del menú principal) ➤  ➤ pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.



Pulsar **7** + **8** simultáneamente durante al menos 2 segundos.



Pulsar **5** + **6** simultáneamente durante 2 segundos.



Pulse **7** y **9** al mismo tiempo durante al menos 2 segundos.

Comandos SMS

NOTAS: Las palabras de los comandos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Puede usarse un separador entre los comandos (es opcional). Para recibir una respuesta de confirmación, añadir **RP** al final de un comando SMS.

Armado Total: código + A (Ejemplo: 1234A)	Obtener el Estado del Sistema: código + ST
Armado Parcial: código + H	Anulación de Zona: código + B + número de zona
Armado - Grupo: código + G + seleccionar grupo A--D	Activación de Zona: código + UB + número de zona
Desarmado Total: código + D	Ver Última Alarma: código + AL
Armado Total - Partición: código + A: + número de partición	Cambiar Número Privado: código + FMPHONE + número de serie del NP + NEW + nuevo número de teléfono
Armado Parcial - Partición: código + H: + número de partición	Activar una Salida: código + UOON + número de la salida
	Desactivar una Salida: código + UOOFF + número de la salida
Armado Total/Parcial - Múltiples Particiones: código + A/ H: + número de partición A, + número de partición B, + número de partición C, etc.	Obtener Saldo de SIM: código + CR
Desarmado - Partición: código + D + número de partición	Obtener Saldo de SIM: código + CR
Desarmado - Múltiples Particiones: código + D + número de partición A, + número de partición B, + número de partición C, etc.	

Indicadores LED – Teclado Elegant

 LED de encendido Encendido: Alimentación OK. Apagado: Sin alimentación Parpadeo rápido: Problemas en el sistema. Parpadeo lento: Sistema en modo de programación	 LED de estado Encendido: Listo para armado Apagado: No listo para armado Parpadeo lento: Listo para armado mientras la zona de entrada /salida está abierta	 LED de Armado Encendido: Sistema en modo de Armado Total Apagado: Sistema desarmado Parpadeo rápido: Alarma Parpadeo lento: Sistema en Tiempo de Salida
 LED de Armado Parcial/Anulación Encendido: Sistema en armado parcial o en modo de anulación de zonas Apagado: Ninguna zona anulada	 LED del Tamper Encendido: Alarma de tamper Apagado: Sin alarma de tamper	 LED de Incendio: Encendido: Alarma de incendio Apagado: Sin alarma de incendio Parpadeo: Problema en el circuito

Indicadores LED – Mando para control remoto bidireccional

Modo	Comando enviado*	Estado recibido
Armado Total	Verde	Rojo
Armado Parcial	Verde	Naranja
Desarmado	Verde	Verde
Alarma	Verde	LED intermitente

* Si el LED cambia a color naranja, significa que la batería tiene poca carga.

Definición de códigos de usuario – Teclado Elegant

-  ➤ Código Maestro (por defecto = 1234) , ✓
-  para ir a **Códigos/Etiquetas** ➤ pulsar ✓ dos veces.
-  para ir al usuario (número de índice) que se quiere definir ➤ pulsar ✓ dos veces.
- Introducir (o volver a introducir) un código de 4-6 dígitos, ✓ ;
el sistema emite un sonido y se visualiza "ACEPTADO"

Definir códigos de usuario – Teclado Panda

1.   ➤ Código maestro (predeterminado = 1234) ✓
1.   para desplazarse hasta **Códigos/Etiquetas** ➤ pulse  dos veces.
2.   para desplazar el cursor hasta el usuario (número de índice) para definir ➤ pulse  dos veces.
3. Introduzca (o repita) un código de 4—6 dígitos  ; el sistema emite un aviso sonoro y muestra ACEPTADO en la pantalla

Registro en RISCO Cloud

Nota: Antes de registrarse, consulte con su instalador para comprobar si ya estaba registrado:

Si ya estaba registrado:

- Si es un usuario final de RISCO Cloud, acepte la invitación enviada a su bandeja de entrada y, a continuación, inicie sesión en la aplicación RISCO Cloud/aplicación web del usuario.
- Si no es un usuario final de RISCO Cloud, acepte la invitación enviada a su bandeja de entrada y siga las instrucciones para finalizar la creación de su cuenta.

Si aún no estaba registrado:

- Cuando el instalador haya habilitado su sistema en el servidor RISCO Cloud, vaya a www.riscocloud.com y pulse **Registrar**.
- Introduzca su **nombre completo**.
- Introduzca su **dirección de correo electrónico** como nombre de inicio de sesión (necesario para la primera activación).
- Defina la **contraseña** (mínimo de 8 caracteres, con al menos una minúscula, una mayúscula y un carácter especial), y luego confirme su elección.
- Introduzca el **ID del panel de 15 dígitos**, tal y como aparece impreso en la tarjeta incluida con el panel principal. También puede ver este número en el teclado (consulte el Manual del Usuario de LightSYS Plus).
- Rellene el formulario de registro incluyendo el nombre del sitio, la zona horaria y el ID del equipo, y luego pulse **Crear**.
- Para completar el proceso de registro, abra el correo electrónico que ha recibido en la cuenta de correo definida como nombre de inicio de sesión en el paso 3 y, a continuación, pulse el enlace para activar su registro en Risco Cloud.

Inicio de sesión en RISCO Cloud/Acceso a la aplicación web del usuario

- Vaya a www.riscocloud.com.
- Introduzca su **nombre de usuario** y su **contraseña** (tal y como los definió durante el proceso de registro).
- Pulse **Iniciar sesión**.
- Seleccione el sitio y luego introduzca el **código PIN del sistema** (código de usuario).
- Pulse **Iniciar sesión**.

Aplicación para smartphone iRISCO

Descargue la aplicación para smartphone iRISCO desde el App Store de Apple o desde Android Play Store.



Para obtener más información, consulte el Manual del Usuario de LightSYS Plus disponible en nuestro sitio web: www.riscogroup.com

© RISCO Group 2022. Todos los derechos reservados.