

Documentație Tablou Electric

Circuite, comutare invertoare, butoane control

Nr	Descriere	Nr	Descriere
1	RCBO priză Baie	13	Comutator Invertor Principal / Suplimentar → circuite 4, 8
2	MCB priză Bucătărie	14	Releu protecție ieșire Invertor Principal
3	MCB priză Dormitor Vale	15	RCBO Invertor Suplimentar
4	MCB Hol **	16	LED prezentă Rețea
5	MCB Livingroom	17	MCB Rețea
6	MCB Dormitor Deal	18	RCB Rețea
7	MCB Iluminat Casă	19	Releu protecție dinspre Rețea
8	MCB Priză Cameră Tehnică **	20	RCBO Invertor Principal, circuite Casă (excl. 7, 10)
9	MCB Iluminat Cameră Tehnică	21	Priză Rețea Independentă
10	MCB Priză Centrală + Electronice Infrastructură	22	Separator Rețea Invertor Principal
11	Releu protecție circuite 4 și 8 **	23	Contactator Rețea gestionat de CTS
12	RCB circuite 7, 10	24	Comutator Bypass Retea Invertor Principal
		25	MCB priză Rețea (21)

⚠ **Procedură — Invertor Principal nefuncțional (LCD oprit sau Eroare)**
Se comută 24 rotind manetuța către poziția B, apoi se deschide (întrerupe) 22.
Optional se va porni manual invertorul secundar din butonul propriu.
Se poate folosi și priză 21 alimentată de rețea până la remediere.

Întrerupătoare "Generale"

- 17 sau 18 (oricare): Rețea.
15: Invertor Secundar.
20: Circuite Casă, excl. 7 și 10 (iluminat, Centrală, Server HA, CTS) — și excl. 4 și 8 dacă RCBO 15 și invertorul suplimentar sunt pornite.
12: Alimentează Iluminat (7) și Centrală, Server HA, CTS (10).

****Priză Hol (4):** alimentează AC Dormitor Deal + AC Dormitor Vale.
Priză Cameră Tehnică (8): alimentează AC Baie, Hidrofor, Boiler Extern.
Aceste două circuite vorfi comutate automat pe invertorul secundar atunci când este necesar surplus de putere. HA permite acest lucru fără sarcină semnificativă (se opresc temporar consumatorii, se comută, se repornesc consumatorii după caz).
Releu de protecție (11) întârzie/oprește alimentarea câteva secunde, acest lucru fiind un comportament așteptat.

Butoane cu reținere — CTS (Controler de Transfer și Sincronizare) [sus = pornit / jos = oprit]

- A — Șuntare PE-N Invertor Principal:** se oprește doar în cazuri excepționale.
B — Invertor Secundar: ON = pornește la nevoie (sau imediat, dacă HA e deconectat). OFF = oprit la nevoie (imediat, dacă HA e deconectat).
C — Mod Furtună: OFF = Mod normal. Se folosește bateria sau solar dacă există energie suficientă. **ON** = trece pe Rețea, încarcă bateria (Rețea și Solar), cu bypass la Rețea pe Invertorul Principal. Dacă HA e offline, se activează manual încărcarea din ecranul invertorului.
B + C ambele ON + setare "GEN" pe AC Input Range al invertorului → alimentând Invertorul Principal cu generator de putere suficientă, vom avea pe circuitele 4 și 8 o sinusoidă pură.