
บทที่ 4

ขั้นตอนการทำงานโปรแกรม


1. เมื่อเริ่มต้นการทำงานหากเราไม่ทำงานเชื่อมต่อสาย USB กับ FPGA หรือเกิดทำสายหลุดขณะทำงาน ระบบจะเข้าสู่โหมด Sleep เพื่อรอการเชื่อมต่อสายอีกครั้ง




รูปภาพ 4.1 USB ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Computer จอ LCD แสดงโหมดการทำงาน Sleep เพื่อรอการเชื่อมต่อ

รูปภาพ 4.2 GUI ในส่วนของ Port status แสดงเป็น OFF รอการเชื่อมต่อ USB เพื่อทำการ Reconnect

2. หลังจากเชื่อมต่อสาย USB แล้วให้ทำการกด Reconnect ที่ GUIเพื่อแจ้งไปที่บอร์ด FPGA ว่าทำการเชื่อมต่อแล้วโดยที่ LCD จะแสดงโหมดล่าสุดที่เลือกอยู่ขณะนั้น






รูปภาพ 4.3 GUI ทำการแสดงข้อมูลล่าสุดจาก Channel ที่ตั้งไว้ก่อนจะเกิดการ Sleep คือ SingleCh2

- 3. จากหน้า GUI เราสามารถเลือกการแสดงผลได้ 4 แบบคือ
 - a. mode off ไม่อ่านค่ามาแสดงทั้ง 2-channel
 - b. mode SingleCh1 จะแสดงค่าที่ได้รับมาจาก Channel 1 เท่านั้น
 - c. mode SingleCh2 จะแสดงค่าที่ได้รับมาจาก Channel 2 เท่านั้น
 - d. mode DualChannel จะแสดงค่าที่ได้รับมาจากทั้ง 2-Channel


และสามารถกด Stop_Toggle เพื่อหยุด/เริ่มแสดงภาพสัญญาณได้


รูปภาพ 4.4 การเลือกแสดงโหมดทั้ง 4 แบบนั้นทำได้จากการเลื่อน switch ทั้ง 2 ตัวข้างต้น (เติมลูกศรใน Word)






รูปภาพ 4.5 การทำงานใน โหมด OFF









รูปภาพ 4.7 การทำงานใน โหมด DualChannel เทียบกับ Oscilloscope

4. เมื่อต้องการปรับความละเอียดของการแสดงกราฟแรงดันสามารถทำได้โดยการปรับที่ Global_X,Y หรือ Scale_X,Y ของแต่ละ Channel ได้





รูปภาพ 4.8 ปรับความถี่ของแรงดันที่ Ch1 250 Hz และ Ch2 100 Hz ทั้ง 2 Channel มีค่าแรงดัน 3 V

รูปภาพ 4.9 ปรับความกว้างของ Global_X ที่ 44 Box, Global_Y ที่ 14 Box และ Ch1 X_Scale 0.5 ms/ Y_Scale 1 V , Ch2 X_Scale 0.01 s/ Y_Scale 2 V

- รูปภาพ 4.10 ปรับความกว้างของ Global_X ที่ 20 Box, Global_Y ที่ 10 Box และ Ch1 X_Scale 0.5 ms/ Y_Scale 1V, Ch2 X_Scale 0.01 s/ Y_Scale 1V
 - 5. สามารถปรับรูปแบบของสัญญาณตามที่เครื่อง Function Generator ส่งมาให้ได้ โดยเลือกที่ Function Generator โดยตรง



รูปภาพ 4.11 ทำการปรับรูปแบบของสัญญาณเป็น Square Wave และ Ramp