

케이블 색상	설명
갈색	전원 +(DC5-30V)
검은색	힘 -
노란색(또는 녹색)	RS485 A+
파란색	RS485 B-

RS485 통신 기본값
 매개변수: 4800,n,8,1
 기본 장치 주소는 1입니다.
 Modbus RTU 프로토콜

Read status registers, read function code: 0x30

Register address (Hex)	PLC Address (decimal)	meaning	Number of bytes	unit	remark
0000	40001	humidity	2	0.1%rh	Read
0001	40002	temperature	2	0.1℃	Read

Parameters registers, read function code: 0x30, write function code: 0x60

07D0	42001	Slave ID	2	1-254	Read/Write
07D1	42002	baud rate	2	0: 2400 1: 4800 2: 9600 Default 4800	Read/Write
0050	40081	Temperature calibration value	2	0.1℃	Read/Write
0051	40082	Humidity calibration value	2	0.1%rh	Read/Write

예를 들어,마스터 읽기 온도 습도:

Address	Function Code	Start Address (Hi)	Start Address (Lo)	Number of Points (Hi)	Number of Points (Lo)	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)
0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x02	0xC4	0X0B

센서가 응답합니다:

Address	Function Code	Number of byte	Humidity value	Temperature value	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)
0x01	0x03	0x04	0x01 0xE6	0xFF 0x9F	0x1B	0xA0

온도 계산:

온도가 0보다 낮을 때 값은 보완적으로 응답됩니다.

온도: FF9F H= -97 => 온도= -9.7℃

습도: 1E6 H= 486 => 습도= 48.6%

슬레이브 ID 설정

예를 들어 슬레이브 ID=2를 설정하면 마스터가 보냅니다.

Address	Function Code	Start Address (Hi)	Start Address (Lo)	ID	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)
0x01	0x06	0x07	0xD0	0x00 0x02	0x08	0x86

센서가 응답합니다:

Address	Function Code	Start Address (Hi)	Start Address (Lo)	ID	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)
0x01	0x06	0x07	0xD0	0x00 0x02	0x08	0x86

전송 속도 설정

예를 들어 전송 속도를 9600으로 설정하면 마스터가 보냅니다.

Address	Function Code	Start Address (Hi)	Start Address (Lo)	command	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)
0x01	0x06	0x07	0xD1	0x00 0x02	0x59	0x46

센서가 응답합니다:

Address	Function Code	Start Address (Hi)	Start Address (Lo)	command	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)
0x01	0x06	0x07	0xD1	0x00 0x02	0x59	0x46

슬레이브 ID 조회

마스터가 보낸다

Address	Function Code	Start Address (Hi)	Start Address (Lo)	Number of Points (Hi)	Number of Points (Lo)	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)
0xFF	0x03	0x07	0xD0	0x00	0x01	0x91	0x59

센서가 응답합니다:

Address	Function Code	Number of Points	address	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)
0xFF	0x03	0x02	0x00 0x01	0x50	0x50