# 1. ROS 토픽 메시지를 이용해 드론의 현재 위치를 받아 목적지 근처에 도착했는지를 확인하는 ROS 응용 패키지를 작성해 보시오.

# ■ 구현 요구사항

- Publisher (**drone.py**)
  - ✓ node name: drone
  - ✔ 'drone' publisher 노드 초기화 후 초기화가 되었다는 메시지 출력
  - ✔ 1초마다 3차원 좌표값으로 구성된 드론의 현재 위치를 담은 "/drone\_position" 토픽 메시지를 발행
  - ✓ 드론의 현재 위치 x, y, z 값은 random.uniform() 함수를 이용하여 40에서 60사이 임의의 값으로 생성
  - ✓ 터미널 화면에도 현재 위치 좌표값 출력
- Subscriber (monitor.py)
  - ✓ node name: monitor
  - ✔ 'monitor' subscriber 노드 초기화 후 초기화가 되었다는 메시지 출력
  - ✓ "/dron\_position" 토픽 메시지를 수신한 후 타겟 위치와의 거리를 계산하여 threshold 값 이내면 도착했다는 메시지를 출력하고, 그렇지 않으면 현재 드론의 위치값만 출력
  - ✓ 타겟 위치 좌표는 (Target\_x, Target\_y, Target\_z) = (50.0, 50.0, 50.0)으로 설정
  - ✓ 거리 계산:  $distance = \sqrt{(Target_x x)^2 + (Target_y y)^2 + (Target_z z)^2}$
  - ✓ 목적지 인근에 도착했는지 여부를 판단하는 임계값 (Threshold) 는 8.0으로 설정
- 토픽 메시지 (/dron\_position)
  - ✓ 3차원 좌표 공간에서 좌표값을 표현해야 하므로 geometry\_msgs/Point 메시지 타입 사용
- rosbag 파일 (hw2\_1.bag)
  - ✔ drone.py, monitor.py를 실행한 후 "/drone\_position" 토픽 데이터를 hw2\_1.bag 파일에 기록
  - ✓ 명령어: rosbag record -O hw2\_1.bag /drone\_position
  - ✔ 기록한 데이터에는 최소 10줄 이상의 내용이 포함되어야 함.

#### ■ Hint

- 아래 주어진 pseudo 코드와 4주차 실습 노트의 pub.py, sub.py 구현 내용 참고
- drone.py

```
#!/usr/bin/env python2
import rospy
import random
from geometry_msgs.msg import Point
def report_position():
   # 'drone' publisher 노드 초기화
   # - Point 타입 메시지를 담은 /drone_position 토픽을 1초마다 발행하도록 설정
   # 발신 노드가 초기화되었다는 메시지 출력
   while not rospy.is_shutdown():
      # random.uniform() 함수를 이용해 임의의 값을 가진 x, y, z 좌표 생성
      # - \neq 0: pos = random.uniform(40, 60)
      # 현재 드론 좌표값 출력
      rospy.loginfo(.....)
      # 토픽 메시지 발행
if __name__ == '__main__':
   try:
      report_position()
   except rospy.ROSInterruptException:
```

#### monitor.py

```
#!/usr/bin/env python2
import rospy
import math
from geometry_msgs.msg import Point
# 타겟 위치와 위치 임계치 변수 선언
def callback(data):
   # 토픽 메시지 내용인 data를 참조하여 목적지와 현재 드론의 위치 사이 거리 계산
   # 거리가 임계치 이하면 drone이 근처에 도착했다는 메시지 출력,
   # 그렇지 않으면, 드론의 좌표값만 출력
def monitor():
   # 'monitor' subscriber 노드 초기화
   # - /drone_position 토픽 수신 후 callback 호출하도록 설정
   # 수신 노드가 초기화되었다는 메시지 출력
   rospy.spin()
if __name__ == '__main__':
   try:
      monitor()
   except rospy.ROSInterruptException:
```

#### ■ 예시 실행 출력 결과

```
dit View Search Terminal Help

thung[Letaehun-VirtualBox:-$ rosrun hw2 drone.py
[1742825252.559735]: Drone driving is ready!
[1742825252.559715]: current position: 44.38,
[1742825253.563158]: current position: 49.03,
[1742825254.563461]: current position: 52.84,
[1742825255.569223]: current position: 52.84,
[1742825255.563257]: current position: 53.47,
[1742825255.563257]: current position: 59.03,
[1742825259.563385]: current position: 59.03,
[1742825259.563385]: current position: 56.12,
[1742825269.5634363]: current position: 56.12,
[1742825261.563809]: current position: 56.92,
[1742825263.56375]: current position: 55.16,
[1742825263.56375]: current position: 44.31,
[1742825266.563183]: current position: 44.53,
[1742825266.56376]: current position: 44.24,
[1742825266.56377]: current position: 44.24,
[1742825268.56377]: current position: 44.24,
[1742825269.56378]: current position: 48.21,
[1742825269.56379]: current position: 50.22,
[1742825273.56379]: current position: 56.46,
[1742825273.56379]: current position: 57.19,
[1742825273.56379]: current position: 56.46,
[1742825273.56379]: current position: 56.50.
               e Edit View Search Terminal Help
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ress Ctrl-C to interrupt
one checking log file disk usage. Usage is <1GB.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            44.43,
54.43,
43.22,
58.05,
49.51,
56.81,
47.36,
55.07,
44.98,
48.15,
52.93,
58.86,
59.00,
41.79,
54.47,
53.68,
45.86,
46.61,
54.23,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               52.63
51.39
54.91
42.69
48.94
40.02
47.41
44.99
55.43
42.06
45.50
51.53
50.42
56.45
42.00
53.08
56.38
54.01
50.09
59.65
 started roslaunch server http://leetaehun-VirtualBox:44373/ros comm version 1.14.13
 SUMMARY
 PARAMETERS

* /rosdistro: melodic

* /rosversion: 1.14.13
 NODES
 auto-starting new master
process[master]: started with pid [16271]
ROS_MASTER_URI=http://leetaehun-VirtualBox:11311/
 setting /run_id to 13ab79e6-08b9-11f0-8b7f-08002718b52f
process[rosout-1]: started with pid [16282]
started core service [/rosout]
File Edit View Search Terminal Help

Leetaehun@Leetaehun-VirtualBox:~$ rosrun hw2 monitor.py

[INF0] [174282551.424280]: Monitoring center is ready!

[INF0] [1742825523.563592]: Drone arrived (49.83, 54.43, 51.39)

[INF0] [1742825525.565898]: Currently, drone is at (52.84, 43.22, 54.91)

[INF0] [1742825255.565808]: Currently, drone is at (52.84, 43.22, 54.91)

[INF0] [1742825257.564910]: Currently, drone is at (59.03, 56.95, 40.02)

[INF0] [174282557.564910]: Currently, drone is at (59.03, 56.95, 40.02)

[INF0] [174282559.56914]: Currently, drone is at (58.63, 88.81, 47.41)

[INF0] [174282559.569428]: Currently, drone is at (56.12, 47.36, 44.99)

[INF0] [1742825260.569316]: Drone arrived (50.92, 55.07, 55.43)

[INF0] [1742825261.569210]: Currently, drone is at (55.16, 48.15, 40.69)

[INF0] [1742825263.568361]: Currently, drone is at (59.07, 52.93, 45.50)

[INF0] [1742825263.568271]: Currently, drone is at (44.31, 45.98, 42.95)

[INF0] [1742825265.567245]: Currently, drone is at (44.35, 58.86, 51.53)

[INF0] [1742825267.569826]: Currently, drone is at (44.24, 41.79, 56.45)

[INF0] [1742825267.569866]: Currently, drone is at (48.21, 54.47, 42.00)

[INF0] [1742825267.5698404]: Currently, drone is at (58.63, 59.00, 50.42)

[INF0] [1742825267.5698404]: Currently, drone is at (58.63, 53.68, 56.38)

[INF0] [1742825277.569473]: Currently, drone is at (58.63, 53.68, 56.38)

[INF0] [1742825271.569919]: Currently, drone is at (58.63, 53.68, 56.38)

[INF0] [1742825271.569919]: Currently, drone is at (58.63, 53.68, 56.38)

[INF0] [1742825271.569919]: Currently, drone is at (58.63, 53.68, 56.38)

[INF0] [1742825271.569919]: Currently, drone is at (58.63, 53.68, 56.38)

[INF0] [1742825271.569913]: Currently, drone is at (58.63, 53.68, 56.38)

[INF0] [1742825271.569913]: Currently, drone is at (58.63, 53.68, 56.38)

[INF0] [1742825271.569913]: Currently, drone is at (58.63, 53.68, 56.38)

[INF0] [1742825271.569913]: Currently, drone is at (58.63, 53.68, 56.38)

[INF0] [1742825271.569913]: Currently, drone is at (58.63, 55.69)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              File Edit View Search Terminal Help
leetaehun@leetaehun-VirtualBox:-$ rostopic info /drone_position
Type: geometry_msgs/Point
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Publishers:

* /drone_16548_1742825252424 (http://leetaehun-VirtualBox:43421/)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Subscribers:
* /monitor_16529_1742825251386 (http://leetaehun-VirtualBox:33941/)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              leetaehun@leetaehun-VirtualBox:~$
```

### 2. 아래 요구사항을 참고하여, 실습수업 때 작성한 my\_msg 패키지를 수정하여 실행한 결과를 보이시오.

#### ■ 구혀 요구사항

- launch 파일 작성 (m\_send.launch 파일을 복사한 후 수정하여 m\_send\_param.launch 파일 작성)
  - ✓ <node> 태그 안에 <param> 태그를 추가하여 my\_msg 메시지 형식 필드 중 아래 내용의 값을 launch 파일에서 지정해서 실행하도록 함.
    - O string first\_name, string last\_name, string phone\_number, int32 id\_number
  - ✓ 동일한 코드를 사용하는 2개의 노드를 서로 다른 이름으로 실행하도록 설정(예시 화면 참고)
    - O 1번째 노드('sender1'): 자기 자신의 이름, 성, 핸드폰 번호, 학번 정보를 전송
    - O 2번째 노드('sender2'): 스마트 모빌리티 설계 과목에 대한 정보를 전송
- publisher 코드 작성 (msg\_send.py 파일을 복사, 수정하여 msg\_send\_param.py 파일 작성)
  - ✓ rospy.get\_param() 함수를 이용해 launch 파일에서 지정한 파라미터 값을 publish 할 수 있도록 수정
- rosbag 파일 (hw2\_2.bag) 생성
  - ✓ m\_send\_param.launch를 실행한 후 "msg\_to\_xycar" 토픽 데이터를 hw2\_2.bag 파일에 기록
  - ✔ 명령어: rosbag record -O hw2\_2.bag msg\_to\_xycar
  - ✓ 기록한 데이터에는 최소 10줄 이상의 내용이 포함되어야 함.

#### ■ 힌트

• 실습 때 다루었던 Custom message 활용 부분과 launch 기능 활용시 <param> 태그 사용 참조

### ■ 예시 실행 출력 결과

```
[INFO] [1740121748.674306]: Received message from: /sender2
[INFO] [1740121748.074310]: Received message from: /sender1
('1. Name : , 'MobilitySmart')
('2. 1D : , '38102)
('3. Phone Number : , '02-6490-1114')
('1. Name : , 'KinTaehyoun')
('2. 1D : , '90419)
('3. Phone Number : , '010-1234-5678')
[INFO] [1740121749.674806]: Received message from: /sender2
[INFO] [1740121749.674806]: Received message from: /sender1
('1. Name : , 'MobilitySmart')
('2. 1D : , '38102)
('3. Phone Number : , '02-6490-1114')
('1. Name : ', 'KinTaehyoun')
('2. 1D : ', '90419)
('3. Phone Number : , '010-1234-5678')
[INFO] [1740121750.674394]: Received message from: /sender1
[INFO] [1740121750.674394]: Received message from: /sender1
('1. Name : ', 'KinTaehyoun')
('2. 1D : ', '38102)
('3. Phone Number : , '02-6490-1114')
('1. Name : ', 'KinTaehyoun')
('2. 1D : ', '90419)
('3. Phone Number : , '02-6490-1114')
('1. Name : ', 'KinTaehyoun')
('2. 1D : ', '90419)
('3. Phone Number : , '08-6490-1114')
('1. Name : ', 'KinTaehyoun')
('2. 1D : ', '90419)
('3. Phone Number : , '08-6490-1114')
('1. Name : ', 'KinTaehyoun')
('2. 1D : ', '90419)
```

# ■ 과제 제출 양식

• 아래와 같이 폴더를 만들고 압축하여 [학번\_이름\_과제번호].tar로 teams에 제출

```
Under the second secon
```

- 실행화면 캡쳐본 요구사항은 다음과 같음.(예시 실행 결과 참고)
  - ✓ 1번: 4개의 터미널이 모두 한 화면에 나오도록 캡쳐(한 화면에 나오기 어렵다면 각 터미널을 캡쳐한 후 여러 개의 캡쳐본 제출)
    - O 터미널 #1: roscore 실행
    - O 터미널 #2: drone.py 실행
    - O 터미널 #3: monitor.py 실행
    - O 터미널 #4: rostopic info /drone\_position 실행
  - ✓ 2번: roslaunch my\_msg m\_send\_param.launch 실행 후 캡쳐