

xugu_i2c 库使用文档

文件状态:	当前版本:	V1.0
	作者:	Adolph
[]正在修改	完成日期:	2019.1.13
	审核:	
[]正在发布	完成日期:	

版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	审核	备注
V1.0	Adolph	2019.1.13	初始版本		



目录

前言		3
 Write 方法介绍 :		
Read 方法介绍:		
write_byte 方法介绍:		
read byte 方法介绍		



前言

I2C 类中有四个方法,read、write、read_byte 和 write_byte

Write 方法介绍:

向地址中写入数据

参数 1: 设备地址,表示向哪个设备写入数据

参数 2: 需要写入的数据

例如向 0x08 设备中写入 hello, 编辑代码如下:

from i2c import I2C #从i2c 库中导入I2C类

i2c = I2C(0x08)

#创建 i2c 对象, 默认传入设备地址 0x08

i2c.write (b"hello") #向 0x08 设备中写入 hello

打开 arduinoIDE 的串口后运行以上代码可以看到在串口中会输出的内容是 hello





Read 方法介绍:

从指定地址的设备中读数据

例如从地址是 0x08 设备中读数据,编辑代码如下:

from i2c import I2C #从 i2c 库中导入 I2C 类

i2c = I2C(0x08)

#创建 i2c 对象, 默认传入设备地址 0x08

data = i2c. read() #从地址是 0x08 的设备中读数据

print(data)

#将数据打印在终端

运行以上代码可以在终端上看到读出来的内容:

```
Terminal 终端 - scope@localhost: ~/i2c_test(子 localhost)
```

```
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)

scope@localhost:~/i2c_tests python3 i2c_test_write.py

ppen /dev/stw_i2c success
scope@localhost:~/i2c_tests python3 i2c_test_read.py

ppen /dev/stw_i2c success

nello
scope@localhost:~/i2c_test$ python3 i2c_test_read.py

ppen /dev/stw_i2c success

hello
scope@localhost:~/i2c_test$

scope@localhost:~/i2c_test$
```

write_byte 方法介绍:

向指定地址的设备写入单字节数据

例如向 0x08 设备中写入 o, 编辑代码如下:

from xugu_i2c import I2C

i2c = I2C(0x08)



i2c.write_byte(b"o")

打开 arduino IDE 的串口后运行以上代码可以看到在串口中会输出的内容是 o

read_byte 方法介绍

从指定地址的设备中读单字节数据

例如从地址是 0x08 设备中读数据,编辑代码如下:

from xugu_i2c import I2C
i2c = I2C(0x08)
s = i2c.read_byte()

print(s)

运行以上代码可以在终端上看到读出来的内容为 h (指定地址默认一直发送 hello 数据上来)