

راهنمای استفاده دستگاه تصفیههوا

ТМ-ТШ400Н



گارانتی **تکران مبرّد** ۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان لطفا پیش از استفاده از دستگاه، این راهنما را با دقت مطالعه کنید ومطابق توضیحات دفترچه از دستگاه استفاده نمایید.پیشنهاد میکنیم پس از مطالعه نیز دفترچه را همچنان حفظ کنید تا بتوانید در صورت نیاز باز هم به آن مراجعه فرمایید.



نصب و راهاندازی این دستگاه توسط کارشناس مجاز شرکت الزامی است.





معرفىمحصول

- دستگاه تصفیه هـوای TM-TW400H ذرات گـرد، غبـار و بـو را از محیـط حـذف می کنـد و بـه همیـن دلیـل اسـتفاده از آن در مکانهای دارای دود، غبـار، آلودگی و سایر ذرات آلـوده کننـده و همچنیـن فضاهـای داخلـی، مکانهـای کشـیدن سـیگار و اتاقهـای نشـیمن بسـیار مناسـب اسـت. ایـن دسـتگاه احتمـال آسـیب در برابـر دود سـیگار دیگـران را نیـز کاهـش می دهـد و در حفـظ سـلامتی افـراد تاثیـر چشـم گیری دارد.
- این دستگاه تصفیه هوا مجهز به فیلتر اولیه و مجموعه ای از فیلترهای کنتر لی (HEPA) است، در حالی که می تواند با توجه به نیازهای متفاوت، رطوبت محیط را تنظیم نماید و به طور موثری مواد خاص موجود در هوا و ذرات تا سطح PM 2.5 و بوی سیگار را از محیط حذف نماید تا هوایی که شما تنفس می کنید تمیز و تازه باشد.

🗖 فيلتر اوليه

این فیلتر با قابلیت استفاده مجدد می تواند ذرات فیبری، مو و کثیفی موجود در هوارا به راحتی فیلتر نماید. همچنین نظافت آن به سادگی انجام می شود.

■ مجموعه فیلترهای خاک و غبار (HEPA)

ایت فیلترها قادرند دود سیگار ، آلودگی ها و خاک را جذب و باکتری های موجود در هوارا با عملکرد ضد باکتریال فیلتر نمایید. همچنین هوارا کاملا تمیز و ذرات با اندازه TVOC و بوی بد (بوی صدف کرده و می تواند به طور موثری TVOC و بوی بد (بوی سیگار) موجود در هوارا از بین ببرد.

📘 ماژول رطوبتساز


این ماژول می تواند رطوبت هوا را تنظیم کند.


محتوياتبسته

توضيحات	ور اصلی	محتويات بسته	
	دستگاه تصفیه هوا	دفترچەراھنما	شکل
	1	١	تعداد



قسمتهایمختلف دستگاه





🔳 سنسورگردوغبار

🔳 سنسورنوري:

این سنسور میزان ذرات معلق در هوار ااندازه گیری می کند. لیست مواد قابل تشخیص توسط سنسور عبار تنداز: گردو غبار، آلوده کننده ها، باکتری ها، دودو سایر مواد معلق در هواکه گاهی می تواند شامل ذرات معلق جامدی که ناشی از آشپزی یا ذرات ریز بخار آب و غیره باشد.

🔳 نمایشگر کیفیتهوا

قرمز: کیفیت هوای بد زرد: کیفیت هوای متوسط سبز: کیفیت هوای خوب آبی: کیفیت هوای عالی

سنسور تشخيص دماور طوبت

این سنسور می تواند رطوبت محیطی را تشخیص داده و بسر روی صفحه نمایشگر دیجیتال نمایش دهد که با توجه به این عدد، دستگاه به صورت خودکار عملکر در طوبت ساز را کنترل می کند.

این سنسور می تواند به طور خود کار روشنایی محیط را تشخیص داده و در تاریکی چراغ های پنل کاربری و چراغ های نشان دهنده کیفیت هوار اروشن کند زمانی که نور عادی باشده مه چراغ های نمایشگر به حالت نرمال برمی گردد


توصیه های ایمنی

■ لطفا توصیههای ایمنی زیر را به منظور جلوگیری از هرگونه خطر و آسیب رعایت کنید.

توجه:این علامت مربوط به موار دی است که ممكن است باعث جراحت شخصي ويا آسيب به وسایل شود.

ً ∑ توجه







این علامت مربوط به الزامات است.



این علامت مربوط به موار د ممنوع است.



🔨 هشدار





- 🔳 دوشاخه را کامل وارد پریز کنید. اگر دوشاخه کاملا داخل پریز نباشد، ممکن است موجب برق گرفتگی یا بروز آتش سوزی بر اثر بالارفتن حرارت در محل دوشاخه شود.
- از دو شاخههای آسیب دیده و یا پریزهای ضعیف استفاده نکنید.
- الطفادوشاخه رابه طور منظم با پارچه خشک تمیز کنید. توجه داشته باشید که پیش از تمیز کردن باید ابتدا دوشاخه
- اگر روی دوشاخهی برق خاک باشد و دوشاخه در معرض رطوبت نیز قرار بگیرد، ممکن است روکش ایزوله قطعات دوشاخه آسیب ببیند یا حتی آتشسـوزی رخ دهد.
- 🔳 اگر بـرای مـدت زیـادی قصـداسـتفاده از دسـتگاه را ندارید، دوشاخه را از پریز بکشید.
- قبل از تعمیر دستگاه الکتریکی، از جدا بودن وسیله از برق مطمئن شــوید. در غیــر این صــورت دســتگاه ممکن اســت به طور اتفاقی شروع به کار کند و باعث برق گرفتگی شود.
- درصورت وقوع هر یک از موارد زیر به سرعت دستگاه را از برق جدا كنيد:
 - اگریکی از کلیدها کارنمی کند.
 - اگر سوئيچ قطع كننده مدار كار مي كندو يا فيوز سوخته است.
 - اگر سیم برق یا دوشاخه به طور غیرعادی داغ شده است.
 - در صورت بروز هرگونه خرابی یا موارد غیر معمول دیگر.
- اگـر سـيم بـرق دسـتگاه آسـيب ديـده اسـت، لطفـااز طريق سازنده و یا تعمیر کار ماهر آن را جایگزین کنید تا از بروز هر خطـری جلوگیری شـود.
- نصب و راهاندازی این دستگاه توسط افرادی که دچار ناتوانی ذهنی یا جسمی هستند، ممکن نیست.
- لطفابه منظور پیشگیری از آسیب، به کودکان اجازهی راهاندازی دستگاه را ندهید.

- 🔳 هیچگاه دوشاخهی برق را با کشیدن سیم هنگام جابهجایی از برق خارج نكنيد. ايسن كار ممكن است باعث اتصال كوتاه يا قطع شدن داخل سیم برق و حتی برق گرفتگی شود.
- دوشاخهی بـرق را با دسـت خیـس لمس نکنیــد. (ایـن کار باعث برق گرفتگی می شود)



- 🔳 به سیم برق یا دوشاخه آسیب نرسانید. سیم برق را نبرید، نکشید، بیش از حد حرارت ندهید، نپیچانید، وسایل سنگین روی سیم قرار ندهید و قطعهای نیز به سیم اضافه نکنید. هریک از این کار ها ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
- لطفااز پریز برق یا منابع تغذیه با مقادیر اضافی استفاده نکنید و فقط از پاور AC با فر کانس و ولتار ۵۰ تا ۶۰ هر تر و ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت استفاده فرمایید. در غیر این صورت ممکن است دچار برق گرفتگی شوید و ضمنا دستگاه نیز آسیب ببیند یا دچار آتش سوزی شود. 🔃 دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- برای تمیز کردن دستگاه، لطفا از شویندههای اسیدی یا کلردار استفاده نکنید. ایس شوینده ها موجب خروج گازهای سمی از دستگاه می شوند و ممکن است سلامتی شما به خطر بیفتد.
- لطفااز وارد کردن قطعه ی فلزی به دریچه هوای ورودی یا خروجیی یا سایر سوراخهای دستگاه خودداری کنید. لمس كردن قطعات داخلى اين وسيله ممكن است باعث آسيب يابرق گرفتگی شـود.
- از خیس کردن بدنهی دستگاه خودداری فرمایید. ایس کار ممکن است منجر به اتصال کو تاه، برق گرفتگی یا حتی آتشسوزی شود. ■ لطفا از باز کردن یا تعمیر خودسرانهی دستگاه خودداری کنید.

∕ ٍ توجه



- لطفا روی دستگاه ننشینید و بـه آن تکیـه ندهیــد(ایـن کارممکن اسـت باعث آسـیب بـه قطعات دسـتگاه یا زخمی شــدن
- به دســتگاه فشــار وارد ننمایید (آب داخل کانال دســتگاه ممکن اســت بیاشــد و باعث برق گرفتگی شود).
- اگـر مخــزن آب تــرک داردو یا آســیب دیده اســت از دســتگاه اســتفاده نکنید.



🗾 آماده سازی جهت جا به جا نمودن دستگاه:

شما شـود).

- دستگاه را خامسوش کسرده و دوشاخه را از پریز بکشسید. آب داخل مخزن را تخلیب نموده و زهکش دستگاه را کبه در زیر آن قبرار دارد بیاز نمبوده و آب را خارج کنیند و قطعات داخلی را در صورت خیس شدن خشبک نمایید.
- در هنـگام به بـرق زدن دوشـاخه و یا خـارج کردن آن، قســمت پلاســتیکی آن را بادسـت بگیریــد. در غیر این صورت ممکن اســت ســیم برق آســیب ببیند یـا دچـار برق گرفتگی شــوید.
- اگر از این دستگاه و یک مولد گرمایی غیسر الکتریکی مانند بخاری همزمان استفاده می کنیسد. لطفاً حتصاً تهویهی هسوارا مدنظس قرار دهیسد. این دسستگاه نمی تواند گاز مونواکسید کربن رااز بیسن ببردیا تصفیه کند. وسایل گرمایی غیر الکتریکسی گاز CO و سایر گازهای سسمی را تولیسد می کنند و ایسن گازهای موجب مسسمویت می شسوند.
 - آب داخل مخزن و قطعات داخلی دستگاه را تازه نگه دارید.
 - 🔳 آب داخل مخزن آب را هر روز تعویض نمایید.
 - 🔃 کانال آب و بدنه دستگاه را به صورت منظم تمیز نگه دارید.
- پسس از استفاده، آب داخل دستگاه را خارج نماییسد (در صورت ماندن آب در دستگاه بـرای مدت طولاتـی ممکن است باعث ایجاد بو، خـزه زدن و یا میکروبی شـدن شـود که این امر بر سـلامتی شـما تاثیر میگــذارد).

- لطفا دستگاه را در مکانهای زیر قرار ندهید:
- سطوح ناپایدار: دستگاه تصفیه ممکن است بیفتد، بشکند
 و باعث آسیب زدن به اشخاص و یا صدمه دیدن قطعات داخلی
 دستگاه شود.

0

- مکانهای بــا دما و رطوبــت بالا یا جایــی مثل حمام کــه باعث خیس شــدن دســـتگاه میشـــود:این کار ممکن اســت موجب نشــت برق، بــرق گرفتگی و یا آتش ســوزی شــود.
- آشــپزخانه یــا ســایر مکانهایــی کــه از آن بــوی غــذا خــارج
 می شــو د.
- مکانهایسی کـه در آن از بنزیس یا گازهای اشـتعال زااسـتفاده میشـود: در اثـر تمـاس دسـتگاه با سـیگار، گازهـای اشـتعال زا، بنزیـن و ... ممکـن اسـت آتش سـوزی رخ دهد.
- روبـهروی گیاهان و یـا حیوانات خانگــی:اگر دســتگاه روبهروی
 گیاهان باشــد، باعث خشــک شــدن آنها میشــود.
- اجـازه ندهیــد مشــتقات الــکل یا مــواد آتــشزا مثل ســیگار یا مانند آن وارد دســتگاه شــود.
- از اتانـول، رقیق کننـده یـا حـلال بـرای تمیـز کردن دســتگاه اسـتفاده نکنید. همچنیـن از تماس افشـانههای خوشـبوکننده با سـطح دسـتگاه جلوگیری کنیـد. این مـوارد ممکن اسـت موجب آسـیب دسـتگاه یـا حتـی برق گرفتگی و آتشسـوزی شـود.
- اسیب دستگاه یا حتی برق گرفتگی و اتش سوزی شود.

 از دستگاه تصفیه هــوا در اتاق هایــی کــه در آن حشــره کش
 اســپری شــده اســت اســتفاده نکنید. باقی مانده ی مواد شیمیایی
 ممکن اســت در دســتگاه جمــع و در هنــگام کار کردن دســتگاه به
 همراه هوای خروجی خارج شــود و به ســـلامتی شــما آســیب بزند.
 لطفا بعــد از اســتفاده از حشــره کش در اتــاق، پنجره ی اتــاق را باز
 کنیــد تا هـــوا تهویــه شــود؛ در ایــن صــورت می توانید از دســتگاه
 تصفیه هـــوا اســتفاده کنید.

ویژگی های دستگاه

TM-TW400H			مدل دستگاه
1.5m	طول سيم دوشاخه برق	220~240V	ولتاژ اسمى
382*227*550 mm	اندازه دستگاه	70W	توان اسمی
حدود ۷کیلوگرم	وزن دستگاه	400m³/h	دبی حجمی تصفیه هوا
دارد	ر طوبت ساز	55dB	ميزان صدا

نیازمندیهایراهاندازی

- لطفادر مکانهای زیر از دستگاه استفاده نکنید:
- جایی که نور مستقیم خورشید به دستگاه می تابد، دستگاه در آن به طور مستقیم با هوای بیرون در ارتباط است یا گرم است. قرار گرفتن دستگاه در چنین جاهایی موجب تغییر شکل و رنگ بدنه و خرابی آن می شود.
- جایس که یک پرده یا پارچه مانعی برای خروج هوای دستگاه یا عملکرد سنسورهای آن شود.
- در اطراف وسایل الکتریکی که دارای میدان مغناطیسی قوی هستند.
- از پریزهای انشعابی یا مشترک با سایر وسایل الکتریکی
 که دارای میدان مغناطیسی قوی هستند، استفاده نکنید.
- اجسامی مانند آهنربا، وسایل فلزی یالیوان آبراروی بدنه ی دستگاه قرار ندهید.این وسایل ممکن است به کلیدهای دستگاه صدمه بزنند. همچنین آب می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه یا برق گرفتگی شود.

- در صورت یخ زدگی آب داخل مخزن و کانال آب را خارج نمایید (یخ زدگی روی عملکرد دستگاه تاثیر گذاشته و احتمال آسیب به دستگاه را بالامی برد).
- از قـراردادن اجسـام روی بدنـه اصلـی دسـتگاه خـودداری نمایـد.
- اگر دستگاه مدت زیادی دریک مکان کار کند، بدنه ی آن ممکن است کثیف شود. لطفا در این صورت دستگاه را تمیز کنید و سپس در جای مناسب قرار دهید.
- پرزوغبار به دلیل سنگینی در ارتفاعی نزدیک به سطح زمین قرار می گیرد، بنابراین برای فیلتر شدن پرزوغبار موجود در اتاق، بهتر است دستگاه را روی زمین صاف کف اتاق قرار دهید.
- بهتراست دستگاه را در مکانی قرار دهید که فضای اطراف آن به قدر ۳۰سانتی متر و فضای بالای دستگاه در حدود ۱۰۰ سانتی متر خالی باشد. در این صورت چرخش هوا بهتر خواهد بود و بازده دستگاه نیز با بهبود گردش هما افزایش می بابد.


نحوه راه اندازی

جداسازی فیلتر

۱. هر دواهرم فشاری را جهت باز کردن دریچه پشتی دستگاه فشار دهید.

۲. سپس فیلتر رااز دستگاه جدا کنید.

٣. تمام فيلترها را از داخل كيسه پلاستيكي خارج نماييد.




توجه: از آنجا که فیلترها یک قطعه مصرفی هستند لذا شامل گارانتی نمی شوند. لطفا قبل از آن که فیلترها را از کیسه خارج نمایید از سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.

🔳 نصب فیلتر

۱. فیلتر کربن فعال را نصب نمایید (سمت دارای نوار باید به سمت بیرون باشد.)

۲.سیس فیلتر HEPAرا نصب کنید.

۳. دریچه پشتی را نصب نمایید و دو اهرم فشاری را جهت اطمینان از بسته شدن محفظه تا شنیدن صدای جا افتادن فشار دهید.



توجه: لطفا از دستگاه تا زمان نصب تمامی فیلترها استفاده نکنید.

از آنجا که فیلترها شامل گارانتی نمی شوند لطفا به طور مناسبی از آنها استفاده و نگهداری شوند. در صورتی که فيلترها نياز به تعويض داشته باشند لطفا با كارخانه سازنده يا فروشنده معتبر تماس حاصل فرماييد.

آمادهسازی برای استفاده از رطوبتساز

اضافه کردن آب به مخزن

مخزن آب را خارج کنید و آب اضافه کرده و مجددا نصب کنید.







۳.در پوش مخزن آب را بچر خانید.

۲.مخزن آب را خارج کنید.

۱.صفحه رطوبت ساز را جدا کنید.



۵. درپوش مخزن آب را ببندید. ۶۰ مخزن آب را در محل مربوطه نصب کنید. ۲۰ در انتها قاب مهساز را نصب کنید.



۴. مخزن رااز آب پرکنید.





توصیه می شوداز آب تصفیه شده استفاده کنید. از آبهای زیر جهت پر کردن مخزن استفاده نکنید:

📘 آب بالای ۴۰ درجه.

■ آب دارای مسواد شسیمیایی، بسودار، الکل، خوشسبو کننده هسواو مواد شسوینده در صسورت وجود خسرورت بسر استفاده از ایسن گونسه آب ها، آب داخسل محفظسه و لولسه هسار اروزانسه تعویض و آنها را تمیسز کنید.

زمان مناسب استفاده از یک مخزن پر از آب: ■ یک مخزن پر از آب می تواند برای ۸ ساعت استفاده شود.


در شرایط دمای محیطی ۲۰ درجه و رطوبت ٪۳۰. حجم مخزن حدود ۷۲۰mlست.

روشن کردن

ابتدا دستگاه تصفیههوا را بر روی یک سطح افقی قرار دهید و سپس دوشاخه را به پریز برق متصل کنید.

> از پریسز بسرق ۲۲۰ – ۲۴۰ ولست و فرکانیس ۵۰ – ۶۰ هر تسز استفاده کنید.

پیش از وصل کردن دوشاخه به پریز، از خشک بودن دستهایتان و دوشاخه ی برق مطمئین شوید. اگر دوشاخه یا دستهای شما خیس هستند، ابتدا آنها را خشک کرده و سپس دوشاخه را به پریز وصل کنید. بعد از روشن شدن دستگاه، چراغ روی پنل کاربری با صدای «Bib» چشمک خواهد زد. با هربار فشار دادن کلید، صدای راه اندازی «Bib» به گوش خواهدر سید.




(i)

لطفاً در زمان استفاده از دستگاه، در و پنجرهها را ببندید.اگر دستگاه برای مدتی کار کرداما کیفیت هوابهبود نیافت، لطفاً پنجره را به منظور تخلیهی هوا باز کنید.

پنل کاربری (کنترل پنل)

ینل کاربری دستگاه تصفیههوای TM-TW400H



نحوه استفاده

راهاندازی

دوشاخه را به پریز برق متصل کرده و کلید On/off را جهت راه اندازی لمس کنید. بـا هـر بـار روشــن شــدن دســتگاه، چــراغ تشـخیص دهنــده کیفیــت هــوابــه مــدت ۳۰ ثانیــه به صــورت چشـمکـ زن رنــگ قرمــز، زرد، ســبز و آبــی را نشــان میدهــد.



حالت هوشمند (Smart)

برای فعال کردن حالت هوشـمند کلید Smart را لمس کنید تا نماد آن روی پنل روشن شود. در این مدل سنسور گردوغبار، کیفیت هوارا آنالیز کرده و سرعت فن را به طور خودکار تنظیم می نماید. در این حالت برنامه تصفیه هوا به صورت خودکار عمل می کند و نیاز به سایر تنظیمات نیست.



حالت خواب (Sleep)

کلید mode را جهت قرار گرفتن در حالت Sleep لمس کنید تا نماد آن روی پنل روشن شود. در این حالت نور چراغ sleep کاهش یافته و سایر چراغ ها خاموش می شود. دراین محصول سنسور نوری تعبیه شده که در شب نیاز به فعال نمودن حالت sleep نیست، این سنسور به حالت خود کار روشنایی لامپهارا کاهش داده و سرعت فن را در محیط تاریک تنظیم می نماید تا در خواب کاربر خللی ایجاد نشود.

حالت دستی (Manual)

برای قرار گرفتن در حالت دستی کلید Manualرا لمس کنید تا نماد آن روی پنل روشن شود. در این حالت کاربر می تواند با لمس کلید سرعت فن، میزان سرعت آن را تنظیم کند. حالتهای تغییر سرعت به ترتیب سکوت، متوسط، زیاد، خیلی زیاد است. سکوت: تصفیه هوا در حالت سرعت باد کم و کم صدا کار می کند. متوسط: تصفیه هوا در حالت سرعت باد متوسط کار می کند. زياد: تصفيه هوا در حالت سرعت باد زياد كار مي كند. توربو: تصفیه هوا در حالت سرعت باد خیلی زیاد کار می کند.

فیلتر یون منفی (lons)

کلید lons رابرای شروع یا خاتمه عملکردفیلتریون منفی لمس کنید تانماد lons روی ينــل روشــن شــود.

رطوب ساز (Humidify)

برای استفاده از رطوبت ساز می توانید هنگامی که محصول در حال کار است کلید Humidify را لمـس كنيـد تـانمـاد آن روى ينـل روشـن شـود.

در این حالت عملکر در طوبت سازی در مورد میزان رطوبت محیط بر اساس تشخیص سنسور رطوبت سنج عمل مي كند.

پـس از شـروع عملکـر در طوبت سـاز در صـورت پـر بـودن مخـزن یکـی از حالت هـای زیـر

اگر رطوبت محیطی از ۴۵ درصد کمتر باشد رطوبت ساز روشن می شود.


اگر رطوبت محیط بالای ۶۰ در صد باشد رطوبت ساز خاموش می شود.

اگـر چـراغ سـفید کمبـود آب روشـن اسـت نشـان دهنده خالـی بـودن مخـزن آب و لولـه انتقـال آب است.

لطفا مخزن آب را سر وقت از آب بدون املاح يركنيد.

رطوبت مناسبی که انسان در آن احساس راحتی می کنید، در حدود ۴۵ تیا ۶۰ درصد است، انسان در رطوبت کمتر از ۴۵ در صداحساس خشکی و در رطوبت بالای ۶۰ در صد احساس دم می کند.

















زمانبندی (Timer)





در حیین کار، کلید درمان بندی را لمیس کنید تا نشانگر زمیان روشین شود. زمیان می توانید روی در حیان می توانید روی ۱۲-۸-۴-۳-۸ سیاعت نظیم گردد. در صورت انتخباب هر یک از ایین سیاعات، دستگاه بعید از سپری شدن آن به صورت خود کار خاموش می شود در طول ایین مدت، نمایشگر زمیان باقیمانده و و ضعیت رطوبت را تناوب أنماییش می دهید.

بعداز تنظیم زمان خاموش شدن در صورت زدن کلید ON/Off تنظیمات زمان بندی لغو می شود و فورا به حالت خاموش یا روشن می رود.

تنظيمات مجدد فيلتر

زمان سنج داخلی زمان تجمیعی کار کرد را محاسبه می کنید. زمانی که چراغ هشدار تعویض فیلتر چشمک می زنید یادآور ایس است که فیلتر بایید تعویض شود (زمان سنج بر اساس قیلتر چشمک می زنید یادآور ایس است که فیلتر بایید تعویض شود و را قعیب متفاوت باشید هر گاه احساس کردید عمل تصفیه به خوبی انجام نمی شود فیلتر را تعویض نمایید).

بعداز تعویض فیلتر کلید قامو و Humidify را همزمان به میدت ۳ ثانیه لمس کنید تا چراغ مربوطه خاموش گردد (این کلید ترکیبی زمانی که فیلتر نیاز به تعویض دارد و چراغ آن روشین است عمل خواهد کرد).

بعداز اینکه چراغ فیلتر شروع به چشمک زدن کرد، فیلتر هارا تعویض نمایید،اگر فیلتر به موقع تعویض نشود دستگاه به طور خودکار قفل شده و متوقف می شود.

تعمیر و نگهداری

مان بندى تعويض فيلتر ها	;	
زمانی که چراغ تشخیص فیلتر به حالت چشمک زن در آید	فيلتر كربن فعال	
(در حدود یک یا دوسال یک بار)	فیلتر باعملکردبالای HEPA	
د دستگاه ۸ ساعت در روز در محیط معمولی	شرایط:زمان کار کر	

- براساس شکل استفاده از دستگاه و محیطی که در آن از دستگاه استفاده می کنید، زمان تعویض فیلتر متفاوت خواهد ببود.اگر عملکرد فیلترها راضی کننده ببود، آنها را در بازههای استاندارد عوض کنید. امااگر از دستگاه در محیط بسیار آلبوده استفاده می کنید، لطفاً فیلتر را در بازههای زمانی کوتاه تری تعویض کنید.
 - لطفاً فيلتر استفاده شدهي دستگاه را به عنوان زباله غير قابل اشتعال دور بياندازيد.



در هنگام تعمیر دستگاه، ابتداباید دوشاخه را از پریز برق جدا کرده و برق رانیز قطع کنید.



- پارچههای ضخیم و زبر به سطح دستگاه صدمه میزنند.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی، فقط از پارچهی خشک
 برای تمییز کردن دوشاخه استفاده کنید.
- بسرای تمیسز کسردن دسستگاه، فقسط از مسواد شسویندهی طبیعسی اسستفاده کنیسد. پودرهسای شسست و شسو، السکل، گازوئیسل و ... مناسسب نیسستند.

فيلتر كربن فعال

 « خاکروی فیلترراباجاروبرقی تمیزنمایید(باقدرت مکش کم).

 « فیلتر قابل شستشو نیست.

 « لطفا فیلتر را هر دو هفته یک بار تمیز کنید.

فيلتر باعملكرد HEPA

● خاک روی فیلتر را اباجاروبرقی تمیزنمایید(باقدرت مکش کم). ● فیلتر قابل شستشو نیست. ● لطفا فیلتر را هر دو هفته یک بار تمیز نمایید.


فيلتر اوليه

●فیلتر با آب قابل شستشواست. ● لطفا فیلتر را هر دو هفته یک بار تمیز نمایید. ● لطفابرای تمیز نمودن از موادشوینده طبیعی استفاده کنید.



مواد فیلترها به راحتی آسیب میبیند، لذا هنگام تمیز
 کردن مراقب آسیب دیدن آن باشید.
 لظفا فیلتر را هر دو هفته یک بار تمیز نمایید.
 فیلتر یک قطعه مصرفی بوده و شامل گارانتی نمیشود.





لطفاً در زمان باز کردن فیلتر HEPA، از دستگاه استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث ایجاد خطا در سنسورهای داخلی شود.



عدم استفاده برای مدت طولانی

۱- دوشاخه رااز برق بکشید (در غیر این صورت برق مصرف می شود). آبداخل لوله ها تخلیه گردد.

۳- دستگاه را بایک کیسه پلاستیکی بیوشانید و در محلی خشک نگه داشته شود (قرار دادن دستگاه به صورت افقی یا به پشت باعث خرابی می شود).

۲- آب درون مخزن را دور بریزید در پوش تخلیه آب را خارج نموده تا













قسمت تحتانی مخزن آب را تمیز نمایید

۴-قسمت تحتانی مخزن آب راتميزكنيد






بازكردن و نصب فيلتر اوليه

ازكردن فيلتر اوليه

ابتدافیلتر رااز قسمت بالای دریچه پشت جدا کنید و سپس آن رابه سمت بالا بكشيد تافيلتر از روى دريچه جداشود.



■ نصب فيلتر اوليه

ابتدا چهار خار فیلتر اولیه را بر روی چهار گیره منطبق با آن در دریچه پشتی (مطابق باتصویر) قرار دهید، سپس بالای فیلتر را مطابق بامكان دكمه هاى هواكش پشتى رافشار دهید.







عیب یابی

در صورت بروز مشكل پيش از اقدام به تماس باواحد خدمات مشتريان، از جدول راهنماي زير استفاده نماييد:

كدخطا	ایین دستگاه دانماً به طـور خـودکار در حـال ارزیابـی عملکــودش اســت و اگر هنــگام ارزیابـی، دســتگاه موضــوع غیر معمولی شناســایی کننــه، یـک کــد خطــا روی نمایشــگر ایجــاد می شــود، مفهوم هــر یــک از خطاهــا در ادامــه آمده اســت: E1 : خطاد عملکردمو تور اصلی/ E2 : دریچه پشتی باز است. E3 : خطای سنسور / E4 : خطای سنسور رطوبت و گرد و غبار / E7 : خطای عملکرد پنل.	
مشكل	راه حل	
دستگاهروشننمیشود	ممکن است در بچه پشتی درست در جای خودش قرار نگرفته باشد. در صورت چشــمک زدن چــراغ هشــدار تعویــفی فیلتــر، شــما بایــد فیلتــر را تعویــفی کنیــد، ســپس کلیــد تر کیبــی را به مــدت ۳ ثانیــه لمــس کنیــد تــا چــراغ خامــوش شــود. پــس از آن می توانیــد دســتگاه را روشــن کنیــد.	
هواییاز خروجی خارج نمی شود	ت دستگاه به برق متصل نیست. لطفا دوشاخه را به برق زده و دستگاه را روشن کنید. ■ دریچه پشتی باز است. لطفا آن را در جای خود قرار دهید.	
دستگاه برای مدتی کار کرده ولی کیفیت هوا بهبودنیافته است	فیلتر اصلی در داخل دستگاه قرار داده نشده است. اطفا از نصب تماهی فیلتر ها اطمینان حاصل فرمایید و به تر تیب فیلتر کربن فعال، فیلتر HEPA فیلتر اولیه و دریچه پشتی را بررسی کنید.	
صدای دستگاه زیاداست	قبــل از راه انــدازی دســتگاه اطمینـــان حاصــل فرماییــد کــه فیلتر هـــا را از پوشـــش پلاســتیکی خــار ج نموده ایـــد (جهـــت تضمیـــن کیفیـــت، فیلتر هــا توســط پوشـــش پلاســـتیکی پوشـــانده شـــده اســـت کــه بایــد قبـــل از نصــب، توســط مصــرف کننـــده از پاکـــت خــار ج شـــود.)	
هوا آلودهاستولی چراغ نمایش کیفیتهواهنوز آبی یاسبزاست	لطفااطمینان حاصل نمایید که آلودگی قبلاوارد محیط نشده باشد. (به بخش توجهات رجوع نمایید)	
آلودگیهوابهسختی ازبینمیرود	لطف فیلت ر HEPA را کنتر ل نمایید که کثیف نباشد اگر بعد از تمیـز کـردن و تعمیـرات هنـوز عملکـرددسـتگاه بهتـر نشـده اسـت فیلتـر را تعویـض نماییـد.	
جریانهوادر خروجی به طور آشکاری ضعیف است	فیلتر اولیه کثیف است، لطفا فیلتر را تمیز کرده و به قسمت روشهای نگهداری رجوع نمایید.	
هوای خروجی بو می دهد	اگــر دســـتگاه در هوایــی اســتفاده می شــود کــه دارای بــوی غلیــظ اســت ماننــد ســیگار، آشــپز خانه و ســایر بوهای شــدید. ایــن بــو ممکــن اســـت تــا چندیــن هفتــه یــا چندیــن مــاه همــراه دســـتگاه باشــد، لــذا بایســتی فیلترهــای دســـتگاه را تعویــض نمــوده و پــس از آن بــرای مدتــی در بــو پنجرههــا را بــاز بگذار یــد تــا هـــوای محیــط تهویــه شــود.	
فیلترهاراتعویض نموده اید ولی دستگاه روشن نمی شود	■ ممکن است کلیندریست را فشار نداده باشید، کلیند ترکیبی را به منت ۳ ثانیه نگه داریند بعداز ریست شندن دستگاه چراغ نشانگر خامنوش و دستگاه به طور عادی مجددا شنوع به کار می کنند. ■ شاید در پشتی به درستی نصب نشده باشد.	
عملکردرطوبتزایی انجام شده استولی مه وجودندارد	■ آیا چراغ نمایش کمبود آب روشن است؟ اگر مخزن آب خالی است به آن آب اضافه نمایید. ■ ممکـن اسـت صفحـه نمایشــگر رطوبـت هــوا، رطوبـت را بـالای ۶۰ درصـد نشــان دهــد همچنیــن در صور تــی کــه رطوبت هــوا بیــن ۴۵ تــا ۶۰ درصـد باشــد، رطوبـت کافــی بــوده و رطوبـت ســاز دســتگاه روشــن نمیشــود.	

كد مدرك: D01K001-03 تاريخ: 1401/04/12



