

eDM Lite, epoc 설정방법

22.05.2019 임현우



Unrestricted © Siemens Healthineers, 2019



eDM Lite, epoc 설정방법

eDM Lite, epoc 설정 방법



•	epoc – Wireless 구성도	4
•	eDM Lite PC 설치 방법	9
•	epoc Bluetooth 설정	13
•	AP(공유기) 설정 방법(원내wifi 없을 시)	18
•	epoc 설정 방법(AP, 원내wifi 동일)	24
•	epoc wifi 설정	28
•	epoc wifi ping 확인법	33
•	epoc 장비 연동	35





epoc – Wireless 구성도



eDM Lite와 epoc 연동 시

원내 wifi를 사용하는 경우,

AP(공유기)를 사용하는 경우(원내 wifi가 없을 시),

Bluetooth를 사용하는 경우

3가지의 경우가 있다.

epoc – 원내 wifi사용 구성도





무선으로 연결



병원망으로 연결 (eDM Lite설치된 PC)

epoc IP설정을 위해 병원 전산팀에 원내 wifi 암호화 방식과 IP주소를 문의한다 (mac주소가 필요한 경우도 있음)


epoc - AP 구성도(원내 wifi 사용 불가 시)





<mark>무선으로 연결</mark>

EPOC IP는 고정으로 할당하고
IP 주소는 AP에서 사용중인 대역대와
동일하게 설정



※내부 네트워크 IP 표준

AP IP: 192.168.0.1

EDM IP: 192.168.0.222

EPOC: 192.168.0.101~

epoc - Bluetooth사용 구성도





Bluetooth으로 연결



병원망으로 연결 (eDM Lite설치된 PC)


Bluetooth address 사용





eDM Lite PC 설치 방법

eDM Lite PC 설치(순서대로)










관리자 권한으로 프로그램 설치 (마우스 오른쪽 버튼 클릭)

Install 후 Next버튼 클릭 이 후 나오는 페이지 전부 Next 버튼으로 프로그램 설치


설치 완료된 eDM Lite 프로그램

eDM Lite PC 설치






Setting 버튼 눌러 Setting 화면 열기



Connect epoc Hosts 클릭 후 epoc wifi 체크 표시 Network address와 port는 pc가 정해주므로 건드리지 않는다

eDM lite PC 설치





Export results 버튼 누르고 화면과 같이 따라한다.



C:\program files (x86)\Epocal\EDM Lite\hl7out 에 로그가 쌓인다.

- ★ 인터페이스 업체는 여기서 로그 확인.
- ★ 로그를 지우기 전에는 Export가 시계표시지만 로그를 지우면 초록색 체크표시로 바뀐다.



epoc Bluetooth 설정

epoc Bluetooth설치









Bluetooth 동글 pc에 꽂기

오른쪽 아래에 Driver 파일을 설치하라는 메시지가 나오면 클릭한다.

설치 완료 시 화면

epoc Bluetooth설치









윈도우 버튼을 눌러 검색창에 PC 영어버전: device manager PC 한글번전: 장치 관리자를 검색하고 클릭한다.

Bluetooth를 찾아 클릭 후
Intel® wireless bluetooth를 찾아 오른 쪽 클릭,
Disable을 클릭한다.

Yes 클릭

epoc Bluetooth설치





Bluetooth아이콘에 아랫방향 화살표가 나왔다면 완료된 것임




컴퓨터 화면 오른쪽 아래 시계 쪽에 Bluetooth 아이콘을 마우스 오른쪽버튼 클릭 후 Open settings 클릭




Options에서 Allow Bluetooth connect 찾아 체크 표시

eDM Lite PC with Bluetooth설치









Setting 버튼 눌러 Setting 화면 열기

Connect epoc Hosts 클릭 후 Bluetooth 체크 표시
Bluetooth address만 필요

EDM address만 입력 Page. 35 참조



AP(공유기) 설정 방법

(원내 wifi 없을 시)

AP 설치 사진








★사전 준비 사항공유기 IP 주소,epoc 장비 IP주소

★병원 전산팀에 문의하여 2개의 ip주소를 받아 놓는다.

고정IP를 사용하기 때문에 노란색 구멍(WAN)을 제외한 **주황색 구멍에 LAN 선을 꽂아야한다**. 인터넷 주소창에 192.168.0.1 입력 후 접속








DHCP 중지 시켜야 함






동적 IP 방식 클릭



내부 IP주소, 서브넷 마스크 주소 입력
★ 내부 IP주소 입력시 192.168.0.1 에서 입력된 IP주소로 로그인 주소 변경됨








무선 확장 방식 중단으로 설정









epoc 설정 방법


(원내 wifi 사용시, AP사용시 설정 방법 동일)

epoc 설정 화면





ID, password 둘 다 administrator 입력 후 로그인




Tools 버튼 누르고 Exit 누르기




바탕화면으로 나간 후 Fusion 클릭, Option 클릭


epoc 설정 화면












epoc 설정 화면










epoc wifi 설정

(AP사용시 설정 방법)

만약 원내 wifi가 사용가능 하다면 원내 wifi방식(암호화 방법, IP주소 등)을 따를 것.

AP profile 설정 화면





Fusion 클릭 후 Manage Profiles 클릭




아이콘 하나를 2초 간 누름



Add 버튼 클릭


AP profile 설정 화면 (병원마다 wifi 설정이 다름)















AP profile 설정 화면











AP profile 설정 화면








만든 profile 2초간 누르고 Connect 버튼 누르기




epoc wifi ping 확인법

epoc wifi ping 확인 화면





Fusion 클릭 후 Wireless Diagnostics 클릭



ICMP PING 클릭



IP주소란에 eDM Lite 인터페이스 PC의 IP 주소를 입력 후
Start test 버튼을 누른다



epoc 장비 연동

epoc 장비 연동 설정 화면





윈도우 버튼 누르고 File explorer 클릭



EpocHost 클릭



ID, password 둘 다 administrator 입력 후 로그인

epoc 장비 연동 설정 화면





Tools 클릭 후 options 클릭 DM options 클릭



Page 8. 참조하여 address 및 Port 번호 입력 후 저장



Test connection 클릭 Connection Succeed 나오면 연결 완료

Thank you for your enthusiasm!



Siemens Healthineers Ltd.

Laboratory Diagnostics
Point of Care Diagnostics
Poongsan Building 6th Floor
23 Chungjeong-ro, Seodaemun-gu,
Seoul 03737, Korea
Phone: +82 (2) 3450 - 7892
siemens-healthineers.com

Hyun woo, Rim Phone: +82 (10) 4697 - 4559 Hyunwoo.rim@siemens-healthineers.com

.....