ANALÍTICA CRÍTICA · USO INTERNO

# Preparar un grabador nuevo, de la caja a la clave de API

Para dejarlo listo en tu casa y que mañana en lo del cliente solo haya que enchufarlo

**Qué vamos a hacer.** Dejar el grabador Hikvision conectado a la **nube de Hik-Connect** y sacar dos datos, la **AppKey** y la **SecretKey**, que me mandás por privado. Con eso nuestro sistema ve las cámaras desde acá, esté donde esté el grabador. **No hay que tocar ningún router** (ni el de Antel ni el nuevo) ni abrir puertos. Lleva unos 45 a 60 minutos. Si en algún paso algo no coincide con lo que ves, **sacale una foto a la pantalla y mandámela**: lo resolvemos juntos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 · Conectar**<br>Grabador, cámaras, monitor, mouse y cable al router de Antel | **2 · Activar**<br>Clave del grabador y asistente de inicio | **3 · Nube**<br>Hik-Connect habilitado y sin cifrado | **4 · Señal liviana**<br>La segunda señal de cada cámara en H.264 |
| **5 · App**<br>El grabador en la cuenta de la empresa | **6 · Equipo**<br>Hik-Connect for Teams en la computadora | **7 · Clave de API**<br>Sacar la AppKey y la SecretKey | **8 · Mandar**<br>Los datos, por privado |

## Lo que necesitás

☐ El **grabador Hikvision** (dice HIKVISION en el frente), su fuente de alimentación y las cámaras con sus cables. Si dice Dahua u otra marca, pará y avisame: esta guía no sirve para esa marca.

☐ Un **monitor o televisor con HDMI** (o VGA) y un **mouse USB**. El grabador se maneja con eso.

☐ Un **cable de red** del grabador al **router de Antel**. Wi-Fi no: el grabador va siempre por cable.

☐ Tu **celular** con la app **Hik-Connect** instalada (Play Store o App Store) y una **computadora** con internet.

☐ Los datos que te paso yo por privado: la **clave del grabador** y la **cuenta de Hik-Connect de la empresa** (correo y clave).

**El router nuevo no hace falta.** Lo podés dejar en la caja; al final explico para qué sirve si lo querés usar. Los nombres de los menús cambian un poco según el modelo (a veces salen en inglés): entre paréntesis va el otro nombre que puede tener.

## 1 Conectar todo

1. Cámaras al grabador (cada cámara en una entrada de video; anotá qué cámara va en qué número de canal).
2. Monitor por HDMI y mouse en el USB del grabador.
3. Cable de red: del puerto **LAN** del grabador a cualquier puerto amarillo (LAN) del router de Antel.
4. Recién ahí, la corriente. Tarda 1 o 2 minutos en arrancar.

Si tiene **disco duro** adentro, mejor: así graba. Si no tiene, anda igual (nosotros analizamos el video en vivo), pero puede pitar avisando que falta el disco: ver «Dónde te podés trabar».

## 2 Activar el grabador y el asistente de inicio

Un grabador nuevo arranca pidiendo que lo «actives», o sea, que le pongas la clave del usuario `admin`.

1. **Clave de admin:** poné la que te pasé por privado (dos veces). No la anotes en un papel pegado al equipo.
2. **Patrón de desbloqueo** (si lo pide): dibujá uno simple y contame cuál es.
3. **Recuperar la clave** (si pide preguntas de seguridad o un correo): poné el **correo de la empresa**.
4. Sigue el **asistente** (Wizard). Usá estos valores y en todo lo demás tocá **Siguiente**:

| | |
|---|---|
| **Idioma** | Español |
| **Zona horaria** | **GMT-03:00** (Montevideo / Buenos Aires). **Horario de verano: apagado** (Uruguay no tiene). |
| **Fecha y hora** | Activá **NTP** (hora por internet) si aparece; si no, poné la hora a mano bien. |
| **Red** | Marcá **DHCP** (que tome la dirección sola). **No pongas IP fija:** mañana el grabador cambia de red y con IP fija se queda sin internet. |
| **Hik-Connect** | Lo hacemos en el paso 3 (si el asistente lo muestra acá, hacelo acá igual que en el 3). |
| **Disco duro** | Si tiene disco y figura «Sin inicializar», **Inicializar** (es nuevo, no se pierde nada). |

5. Al terminar, en la pantalla principal tienen que verse **todas las cámaras**. Si alguna sale en negro o «sin señal», revisá su cable y su fuente.

> **Sin monitor:** en una computadora conectada al mismo router, bajá **SADP Tool** de la página de Hikvision; encuentra el grabador en la red y deja activarlo, ponerle la clave y marcar DHCP. Después entrás escribiendo en el navegador la dirección que muestra SADP. Si te complica, avisame.

✔ **Avisale a Santiago:** «Está activado y se ven las N cámaras».

## 3 Conectarlo a la nube (Hik-Connect) y apagar el cifrado

1. En el grabador: **Menú** → **Configuración** → **Red** → **Acceso a plataforma** (o **Hik-Connect**; en algunos modelos está dentro de **Configuración avanzada**).
2. Marcá **Habilitar**. Si aparecen los términos del servicio, aceptalos.
3. **Código de verificación:** creá uno de 6 a 12 letras o números y **anotalo** (me lo vas a mandar). Si el grabador ya trae uno impreso en la etiqueta (6 letras mayúsculas), podés usar ese.
4. **Desmarcá «Cifrado de stream»** (o **Habilitar cifrado de flujo** / **Stream Encryption**). **Este es el paso más importante:** con el cifrado prendido, Hikvision le entrega el video solo a su propia app y nuestro sistema no lo puede ver.
5. **Aplicar**. Esperá 1 o 2 minutos hasta que el estado diga **En línea** (Online).

Si no pasa a «En línea»: revisá el cable de red, que en **Red** → **General** esté DHCP y que tenga una dirección que empiece igual que la del router (por ejemplo `192.168.1.`…), y reiniciá el grabador.

✔ **Avisale a Santiago:** «Hik-Connect en línea, cifrado desmarcado» + el código de verificación.

## 4 La segunda señal de cada cámara (la que analizamos)

Cada cámara manda dos señales: la **principal** (para grabar, no se toca) y la **secundaria** (Sub-stream), más liviana, que es la que analizamos. Así casi no gasta internet del cliente.

En el grabador: **Configuración** → **Grabación** (o **Cámara**) → **Parámetros** → pestaña **Secundario** (Sub-stream). Para cada cámara:

| Opción | Poné | Por qué |
|---|---|---|
| Compresión (Codificación) | **H.264** (no H.265 ni H.265+) | Con H.265 la nube no nos entrega el video. |
| Resolución | 640×360, WD1 o D1 (la más parecida) | Alcanza para ver personas. |
| Cuadros por segundo | **8** (entre 6 y 10) | Analizamos 5 por segundo. |
| Tasa de bits | Variable, máximo **384 kbps** | Menos internet. |

Suele haber un botón **Copiar** para pasar lo mismo a las demás cámaras. Al final, **Aplicar**.

## 5 Agregar el grabador a la cuenta de la empresa (app del celular)

1. Abrí la app **Hik-Connect** y entrá con la **cuenta de la empresa** que te pasé (no con una tuya). Si te pide región, **Uruguay**.
2. Tocá **+** → **Escanear código QR** y escaneá el QR de la etiqueta del grabador (o el que muestra la pantalla **Acceso a plataforma** del paso 3). También se puede escribir el **número de serie** a mano.
3. Cuando lo pida, poné el **código de verificación** del paso 3.
4. **Prueba clave:** abrí una cámara en la app.
   - Si se ve directo: **bien**, el cifrado está apagado.
   - Si te pide el código de verificación para ver la imagen: **el cifrado sigue prendido**. Tocá el grabador → **⚙ Configuración** → **Cifrado de video** (o **Cifrado de imagen**) → apagalo; o volvé al paso 3 en el grabador.
5. Anotá el **número de serie**: en la app, grabador → **⚙** → **Información del dispositivo** (copialo tal cual, con letras y números).

✔ **Avisale a Santiago:** «Está en la app de la empresa y las cámaras se ven sin pedir código» + el número de serie.

## 6 Pasar la cuenta a «equipo» (Hik-Connect for Teams, en la computadora)

El modo equipo es el que deja darle a nuestro sistema una clave propia, sin usar la clave de la cuenta.

1. En la computadora entrá a **www.hik-connect.com** con la **misma cuenta de la empresa**.
2. Elegí el modo **Equipo** (Team) → **Crear equipo** (Create Team). Nombre: `Analitica Critica`; país: Uruguay. (Si el equipo ya existe, entrá a ese: no crees otro.)
3. Pasá el grabador al equipo: **Dispositivos** → **Agregar** → **Importar desde Hik-Connect** (modo personal). Si no aparece esa opción, agregalo con el número de serie y el código de verificación.
4. Fijate que el grabador figure **En línea** y que se vean sus cámaras.

> **Si el portal te ofrece una prueba, una licencia o te pide un pago o una tarjeta: no aceptes nada.** Sacá una foto y llamame.

## 7 Crear la clave de API (AppKey y SecretKey)

1. En el portal del equipo: **Gestión del equipo** (Team Management) → **Integración de API** (API Integration).
2. Si pide completar una solicitud:

| | |
|---|---|
| **Nombre de la aplicación** | `Analitica_Critica` (sin espacios ni tildes) |
| **Descripción** | Análisis de video para prevención de hurtos |

   Si queda «pendiente de aprobación», avisame y esperamos.
3. **Crear** / **Generar**. Aparecen dos datos:
   - **AppKey** (puede decir *Account* o *API Key*).
   - **SecretKey** (puede decir *API Secret*). **Puede mostrarse una sola vez:** copiala en ese momento, completa, sin espacios al principio ni al final.

> **La SecretKey es como una llave de las cámaras.** Copiala como texto (mejor no captura de pantalla: queda en la galería y en la nube del celular), mandámela **por WhatsApp privado**, nunca en un grupo, y después **borrala** de las notas o del chat donde la hayas pegado. Si se te perdió antes de mandarla, no pasa nada: se borra esa y se crea otra.

## 8 Mandarme los datos (por privado)

| | |
|---|---|
| **AppKey** | |
| **SecretKey** | (solo por WhatsApp privado) |
| **Número de serie del grabador** | |
| **Código de verificación** | |
| **Modelo del grabador** | En la etiqueta, empieza con DS- o iDS- |
| **Patrón de desbloqueo** | Si lo pidió |
| **Cámaras conectadas** | Cuántas y en qué canales (1, 2, 3...) |

Con eso cargo el grabador en el sistema y pruebo desde acá que se vea el video. **Hasta que te diga «anda», no desarmes nada.**

## Dónde te podés trabar

| Lo que pasa | Qué hacer |
|---|---|
| El grabador no pasa a «En línea» en Acceso a plataforma | Cable bien puesto (luz del puerto prendida), DHCP marcado en **Red** → **General**. Reiniciá el grabador. Si sigue, foto de esa pantalla. |
| La app pide el código de verificación para ver una cámara | El cifrado sigue prendido: paso 3 (desmarcar «Cifrado de stream») o paso 5 (Cifrado de video en la app). |
| La app dice que el grabador ya está agregado a otra cuenta | Avisame: hay que sacarlo de esa cuenta primero. |
| Pita sin parar (no tiene disco) | **Configuración** → **Eventos** → **Excepción** → en «Error de disco» / «Sin disco», desmarcá **Aviso sonoro**. |
| No hay opción H.264 en la segunda señal | Foto de la pantalla: algunos modelos lo ponen en otro menú. |
| No aparece «Integración de API» | Confirmá que estás en modo **Equipo** (no personal) y que sos el dueño del equipo. Si sigue sin aparecer, foto del menú. |
| Te olvidaste el código de verificación | En el grabador, **Red** → **Acceso a plataforma**: ahí se ve o se cambia. |
| El portal pide pago, licencia o tarjeta | No aceptes nada: llamame. |

## Mañana, en lo del cliente

- **No se configura nada.** Cámaras al grabador, cable de red del grabador a un puerto del router del cliente, y corriente.
- En 2 o 3 minutos el grabador aparece **En línea** en la app de Hik-Connect de la empresa, aunque sea otra red y otro proveedor de internet: está atado a la cuenta, no a la red.
- No hace falta abrir puertos, ni saber la IP, ni la clave del Wi-Fi del cliente.
- Si no aparece en línea: probá otro puerto del router y reiniciá el grabador. Si el cliente tiene un router que no da direcciones solo (muy raro), llamame.

### Sin el router nuevo (lo normal)

```
Grabador → router del cliente → internet
```

Es lo más simple y lo que recomiendo. El router nuevo queda guardado.

### Con el router nuevo (si lo usamos)

```
Grabador → router nuevo → router del cliente
```

El puerto **WAN / Internet** (suele ser azul) del router nuevo va a un puerto LAN del router del cliente; el grabador, a un LAN del router nuevo. Router nuevo en DHCP, **sin abrir puertos**. Hik-Connect anda igual con dos routers en cadena. Hoy lo podés armar así en tu casa con el de Antel para probar que el grabador sigue «En línea» al cambiar de red.