ANALÍTICA CRÍTICA

Tutorial Hikvision

Cómo darnos acceso a sus cámaras

Para comercios con grabador Hikvision (DVR o NVR) · Versión del 26 de octubre de 2026 · Tiempo estimado: 20 a 40 minutos

> **Qué vamos a lograr.** Que nuestro sistema pueda ver el video de sus cámaras por la nube de Hikvision (Hik-Connect) para analizarlo y avisarle de situaciones sospechosas. **No hay que abrir puertos en el router ni instalar nada en el local.** El grabador sigue grabando igual que siempre y usted sigue viendo todo en su app.

Los 6 pasos

1. Tener el grabador en la app Hik-Connect
2. Apagar el cifrado de video
3. Ajustar la segunda señal (recomendado)
4. Pasar la cuenta a Hik-Connect para equipos
5. Crear la clave de acceso (API)
6. Enviarnos los datos

Qué necesita tener a mano

☐ Un celular con la app **Hik-Connect** y la cuenta (correo o usuario y clave) donde está su grabador.

☐ Una computadora con internet (para el portal web del paso 4 y 5).

☐ El **código de verificación** del grabador: 6 letras mayúsculas en la etiqueta del equipo, o el que se creó al activar Hik-Connect.

☐ Si es posible, acceso al grabador con **monitor y mouse** (por si alguna opción no aparece en la app).

Los nombres de los menús pueden cambiar un poco según el modelo y la versión del grabador o de la app (algunos aparecen en inglés). Si no encuentra una opción, mándenos una foto de la pantalla y lo resolvemos juntos.

1 Su grabador en la app Hik-Connect

Si ya ve sus cámaras en la app Hik-Connect, este paso está hecho: pase al 2.

Si no:

1. En el grabador (con monitor y mouse): `Configuración` → `Red` → `Acceso a plataforma` (o `Hik-Connect`).
2. Marque **Habilitar**, cree un **código de verificación** (6 a 12 letras o números; anótelo) y toque `Aplicar`. Espere a que el estado diga **En línea**.
3. En el celular, en la app Hik-Connect: `+` → `Escanear código QR` y escanee el QR de la etiqueta del grabador (o el que muestra esa misma pantalla del menú). Cuando lo pida, ponga

el código de verificación.

2 Apagar el cifrado de video

> **Por qué.** Con el cifrado prendido, Hikvision solo entrega el video a su propia app y nuestro sistema no lo puede ver (aparece el error `EVZ60019`). El video sigue viajando por la conexión de Hik-Connect; lo que se apaga es una capa extra de protección. Puede volver a prenderlo cuando quiera, pero en ese momento dejamos de ver las cámaras.

Hágalo de **una** de estas formas (la A es la más simple; si falla, use la B):

A · Desde la app Hik-Connect (celular)

1. Toque su grabador → el engranaje **⚙ Configuración**.
2. Busque **Cifrado de video** (o **Cifrado de imagen** / **Video Encryption**) y apáguelo. Le pide el código de verificación.
3. Si se queda cargando o dice «tiempo agotado / conexión fallida», use la forma B.

B · En el grabador, con monitor y mouse (siempre funciona)

1. **Configuración** → **Red** → **Acceso a plataforma** (o **Hik-Connect**; en equipos viejos puede estar dentro de **DDNS**).
2. Desmarque **Cifrado de stream** (o **Habilitar cifrado de flujo** / **Stream Encryption**).
3. Toque **Aplicar**.

C · Desde una computadora en la misma red del grabador

1. Escriba la IP del grabador en el navegador (por ejemplo `192.168.1.64`) y entre con el usuario administrador.
2. **Configuración** → **Red** → **Configuración avanzada** → **Acceso a plataforma** → desmarque el cifrado → **Guardar**.

En algunos modelos esta opción no aparece en la página web: en ese caso, use la forma B.

3 Ajustar la segunda señal (recomendado)

Cada cámara manda dos señales: la principal (para grabar, en alta calidad) y la **segunda señal** (o «substream»), más liviana. Nosotros analizamos la segunda: así casi no consume internet del local. La **principal no se toca**: sus grabaciones siguen igual.

En el grabador: **Configuración** → **Grabación** (o **Cámara**) → **Parámetros** → pestaña **Secundario** / **Sub-stream**, y para cada cámara:

Opción	Valor recomendado	Por qué
Compresión	**H.264** (no H.265 ni H.265+)	Con H.265 la nube de Hikvision no nos entrega el video.
Resolución	640×360, D1 o WD1 (la que más se acerque)	Alcanza para detectar personas.
Cuadros por segundo	8 (entre 6 y 10)	Analizamos 5 por segundo.
Tasa de bits	Variable, máximo 384 kbps	Menos internet del local.

Si su instalador maneja el grabador a distancia (Hik-Partner Pro), puede hacer este paso él.

4 Pasar la cuenta a Hik-Connect para equipos

Hik-Connect tiene un modo para empresas, llamado **Hik-Connect for Teams** (o «modo equipo»). Es el que permite dar acceso a un sistema externo como el nuestro con una clave propia, **sin compartir la contraseña de su cuenta**.

1. En una computadora, entre a **www.hik-connect.com** con la misma cuenta del celular.
2. Elija el modo **Equipo** / **Team** y toque **Crear equipo** (Create Team). Como nombre ponga el de su comercio; país Uruguay (o el suyo).
3. Pase el grabador al equipo: en el portal del equipo, **Dispositivos** → **Agregar** → **Importar desde Hik-Connect (modo personal)**. Si no aparece esa opción, agréguelo con el **número de serie** y el **código de verificación**.
4. Revise que el grabador figure **En línea** y que se vean sus cámaras en el portal.

> **Si el portal le ofrece una prueba o le pide una licencia o un pago, avísenos antes de aceptar.** Lo vemos con usted.

5 Crear la clave de acceso (API)

1. En el portal del equipo: **Gestión del equipo** (Team Management) → **Integración de API** (API Integration).
2. Si le pide completar una solicitud, use:

Nombre de la aplicación	`Analitica_Critica` (solo letras, números y guión bajo: sin espacios ni tildes)
Descripción	Análisis de video para prevención de hurtos (Analítica Crítica)

   Envíela y, si hace falta, espere la aprobación (puede tardar).
3. Toque **Crear** / **Generar**. Aparecen dos datos:
   - **AppKey** (puede figurar como *Account* o *API Key*).
   - **SecretKey** (puede figurar como *API Secret*). **Puede mostrarse una sola vez:** cópielo en ese momento.

6 Enviarnos los datos

> **Mándelos por privado** (WhatsApp o correo directo a su contacto en Analítica Crítica), **nunca en un grupo**. **No nos mande la contraseña de su cuenta Hik-Connect:** no la necesitamos.

Nombre del comercio	
Dirección	
Contacto (nombre y celular)	
Horario de apertura (por día)	Lun a Vie: _____ · Sáb: _____ · Dom: _____
Cuenta Hik-Connect (correo o usuario)	
Número de serie del grabador	En la app: grabador → ⚙ → Información del dispositivo. Cópielo tal cual aparece.
AppKey	
SecretKey	

Sus cámaras

Canal	Nombre en el grabador	Qué mira (caja, góndola, entrada, depósito, calle, surtidor...)	¿Analizarla?
1			Sí / No
2			Sí / No
3			Sí / No
4			Sí / No
5			Sí / No
6			Sí / No
7			Sí / No
8			Sí / No

Con eso cargamos sus cámaras, marcamos las zonas (caja, góndolas, salida) y le pasamos su usuario para ver sus alertas y el resumen de su local desde el celular o la computadora.

Qué acceso nos da y cómo quitarlo

- Con la clave de API vemos el video de las cámaras de su equipo para analizarlo. **No la usamos para cambiar la configuración del grabador ni para borrar grabaciones.**
- El grabador sigue grabando igual y usted sigue viendo todo en su app, como siempre.

- Cada alerta la revisa una persona antes de avisarle. Es un **aviso para que mire**, no una acusación ni una prueba.
- **Para quitarnos el acceso** en cualquier momento: en el portal, `Gestión del equipo` → `Integración de API` → borre (o restablezca) la clave. Dejamos de ver las cámaras en el momento.
- Recomendación: si la contraseña del grabador es la de fábrica, cámbiela, y no la comparta por mensajes.

Si algo no funciona

Qué pasa	Qué hacer
La app se queda cargando o dice «tiempo agotado» al apagar el cifrado	Hágalo en el grabador con monitor y mouse (paso 2, forma B).
No encuentra la opción de cifrado en la página web del grabador	En algunos modelos solo está en el menú del propio grabador (paso 2, forma B).
El grabador figura «fuera de línea»	Revise que tenga internet (cable de red, router encendido). Reinicie el router y después el grabador. Confirme que **Acceso a plataforma** esté habilitado (paso 1).
Las cámaras usan H.265 o H.265+	Cambie la segunda señal a H.264 (paso 3).
No aparece «Integración de API»	Confirme que está en modo **Equipo** y que es administrador del equipo. Si sigue sin aparecer, mándenos una foto del menú.
El portal pide una licencia o un pago	Avísenos antes de pagar.
No recuerda el código de verificación	En el grabador: `Red` → `Acceso a plataforma`: ahí se ve o se cambia.