MANUAL DE USUARIO · V1.0

El sistema de *Odessa Oil*, explicado de principio a fin.

Inspección, certificación y trazabilidad de equipamiento de presión para la industria energética. Esta guía recorre, paso a paso y con ilustraciones, todo lo que ve y hace cada usuario — del envío del equipo al despacho certificado.

Para: clientes y taller **Alcance:** recorrido completo del equipo **Actualizado:** 30/10/2026

0 ANTES DE EMPEZAR

Qué resuelve el sistema

Cada equipo de presión que entra al taller tiene que poder decir, en todo momento, **quién lo inspeccionó, cuándo, con qué resultado y hasta cuándo está certificado**. El sistema sigue ese recorrido entero y mantiene vivo el estado de cada pieza, para que el cliente sepa qué puede usar y qué tiene que mandar a recertificar.

> Hay **una sola verdad** para cada pieza: su **estado de aptitud** (apto / por vencer / no apto) y su **vencimiento**. Todo lo que hace el taller — recibir, inspeccionar, aprobar — termina reflejándose ahí automáticamente. Nadie escribe el estado a mano.

1 QUIÉN ES QUIÉN

Los cuatro roles

Cada persona ve solo lo que le corresponde. Un cliente nunca ve equipos de otra empresa, y el taller nunca administra usuarios. Así de simple.

★

Superadministrador

Odessa — dueño del sistema

Puede todo: catálogos, operaciones, empresas, usuarios. Es el único que puede **deshacer** una aprobación cargada por error.

⚙

Taller

Operarios de Odessa

Recibe los equipos, los inspecciona, dictamina, repara y despacha. Carga los informes de inspección.

↑

Cliente · Operador

Empleado de la empresa cliente

Pre-carga los envíos de equipos al taller y autoriza las reparaciones (porque se le cobran). No toca inventario.

◎

Cliente · Consulta

Empresa cliente — solo mirar

Ve sus equipos, vencimientos e informes. Ideal para seguir el estado sin riesgo de cambiar nada.

2 EL RECORRIDO DE UN EQUIPO

De principio a fin, en cinco pasos

Seguimos un puente de presión desde que el cliente lo declara hasta que vuelve certificado. Cada paso muestra la pantalla real y lo que hay que hacer en ella.

1

CLIENTE · OPERADOR

Declarar el envío

El operador arma un **envío** con los equipos que va a mandar. El sistema le da un número automático (`ENV-2026-0002`). Por cada equipo indica qué pide.



Envío en borrador — todavía no entró nada al taller.

1. La **descripción y la serie** identifican la pieza. Si ya está registrada, se elige del listado.
2. **"Qué pide"** son las operaciones que Odessa le habilitó a esa empresa. Lo que no esté en la lista va como *operación especial*.

> Al tocar **Enviar**, el envío pasa a **"Pendiente de recepción"** y ya no se puede editar. Hasta acá es solo una declaración: nada entró al inventario.

2

TALLER

Dar recepción — y marcar lo que no llegó

Cuando el camión llega, el taller da recepción. **Se asume que llegó todo lo declarado**; el taller solo **destilda lo que no llegó** y escribe por qué.



Recepción parcial: entra lo que llegó, se registra lo que no.

1. Lo que **llegó** entra al taller: se crea su ficha (si era nueva) y su recepción.
2. Lo que **no llegó** se destilda. No entra nada al taller por esa pieza.
3. Cada pieza que falta **exige un motivo** : es lo que se le informa al cliente.

> **Correo automático al operador.** Apenas se confirma, sale un correo profesional de Odessa al operador que mandó los equipos, con la lista de lo que no llegó y por qué. Si no llegó **ningún** equipo, el envío queda rechazado.

3

TALLER

Trabajar y dictaminar

Cada equipo recibido recorre el taller: **Pendiente → En proceso → Aprobada o Rechazada**. El taller elige la acción que corresponde en cada etapa; no hay botones que lleven a error.



La pieza en proceso, lista para dictamen.

1. **Aprobar** da el trabajo por bueno. Al aprobar se registra la inspección (ver paso 4).
2. **Rechazar** exige motivo y abre el circuito de reparación: se le consulta al cliente si autoriza repararla.

> **¿Aprobaron por error?** El superadministrador tiene un botón **Deshacer** en las piezas aprobadas o rechazadas que todavía no se despacharon. Pide un motivo y queda en la auditoría; la pieza vuelve a “En proceso”.

4

TALLER

Registrar la inspección y el vencimiento

Cada inspección es un **informe**: un trabajo que hace la empresa sobre una o varias piezas. Se elige la operación, el resultado y la fecha; el **vencimiento se calcula solo** con la vigencia de esa operación.



Un informe con dos certificaciones sobre la misma pieza.

1. La **operación** define la vigencia: `COS` dura 1 año (anual), `COC` dura 5 años (conformidad).
2. Al **finalizar**, el informe es definitivo y actualiza el estado y el vencimiento de cada pieza.

> Solo el informe **finalizado** cambia el estado de las piezas. Un borrador es trabajo en curso: no certifica nada todavía.

5

TODOS

Vencimientos por tipo y despacho

La ficha del equipo muestra su **estado de aptitud** y **cada vencimiento por tipo**. Una pieza está apta solo si está al día en **todas** sus certificaciones; manda la que vence primero.



La ficha muestra los dos vencimientos a la vez.

1. El **estado** y el **vencimiento principal** salen del certificado que vence primero.
2. Abajo, **cada tipo** con su propia fecha. Así se ve el anual (COS) y el quinquenal (COC) por separado.

> Cuando el equipo sale del taller, el taller lo **despacha** y el hito queda registrado. El cliente lo ve volver **certificado**, con su nueva fecha.

3 GUÍA RÁPIDA POR ROL

Qué hace cada uno, de un vistazo

↑ Cliente · Operador

Arma y envía los envíos al taller. Sigue sus equipos. Cuando el taller consulta una reparación, la **autoriza o la rechaza** desde su panel.

◎ Cliente · Consulta

Ve el inventario, los vencimientos y los informes de su empresa. No puede cargar ni modificar nada: es la vista segura para seguimiento.

⚙ Taller

Da recepción (parcial si hace falta), trabaja las piezas, carga los informes, dictamina y despacha. Ve los equipos de todas las empresas.

★ Superadministrador

Administra empresas, usuarios, operaciones y catálogos. Define las vigencias (COS, COC). Es el único que puede **deshacer** un dictamen.

4 FUNCIONES CLAVE

Lo que conviene conocer

Código por empresa

Cada equipo nuevo recibe un código legible con el prefijo de su empresa: `HASA-0001`, `HASA-0002`… Fácil de leer y de buscar.

≋ Vencimientos por tipo

El encabezado muestra el anual (COS) y el de conformidad (COC) por separado. La aptitud exige estar al día en **todas** las certificaciones.

↺ Deshacer aprobación

Si se aprobó por error, el superadministrador lo revierte (antes de despachar), con motivo y registro en auditoría. La pieza vuelve a “En proceso”.

◧ Recepción parcial

El taller recibe lo que llegó y marca lo que no, con su motivo. Lo faltante no entra al taller y se le avisa al operador por correo.

5 GLOSARIO

Los términos, en una línea

COS
`Certificación de Servicio`
Certificación **anual** (vigencia 1 año). Da aptitud al equipo.

COC
`Certificación de Conformidad`
Certificación **quinquenal** (vigencia 5 años). Da aptitud al equipo.

Aptitud
El estado del equipo: **Apto**, **Por vencer** o **No apto**. Se deriva de las inspecciones; nunca se escribe a mano.

Informe
El registro de una inspección: un trabajo sobre una o varias piezas, con su resultado y vencimiento.

Bitácora
El historial de inspecciones de una pieza: cada vez que pasó por el taller y qué resultado tuvo.

Recepción parcial
Recibir solo los equipos que llegaron y registrar, con su motivo, los que no.