

# SR2CBL06 Adattatore per cavo USB – RS232

## **GUIDA PER L'UTENTE**



### SR2CBL06 Cavo di adattamento USB - Porta seriale RS232:

- a) Istruzioni di installazione del cavo di adattamento USB-RS232 per i sistemi Windows 98, Me, 2000, XP Professional, Vista, Seven.
- b) Problemi possibili e soluzioni.

#### a) Istruzioni di installazione:

#### **Installazione dei driver:**

- Accendere il PC e verificare che la porta USB funzioni correttamente.
- Aprire le cartelle 'Drivers\_SR2CBL06' e 'PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v110' e avviare 'PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v110.exe'.
- Completata l'installazione di PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v110.exe, collegare il cavo USB-Porta seriale alla porta USB. Windows apre la finestra 'Installazione guidata Nuovo hardware'.
- Su alcuni sistemi operativi, Windows richiede un'autorizzazione per effettuare il collegamento a Windows Update. Selezionare 'No, non ora'.
- Selezionare 'Installa il software automaticamente' e cliccare su 'Avanti'.
- Windows rileva un driver per il cavo USB-Porta seriale (Prolific USB to serial Cable) => il cavo è pronto per l'uso.

#### b) Problemi legati al trasferimento di dati tra il PC e il Zelio Logic SR2/SR3:

Problemi	Soluzioni
Modalità di controllo:	
Con Windows 98 e Me:	
Se si apre una finestra o un programma diverso da Zelio Soft 2 mentre si utilizza la modalità di controllo, è possibile che il PLC si arresti e che nel software tutti gli ingressi e le uscite passino a ON. Questo problema si può verificare anche in caso di scorrimento verso il basso del foglio di programmazione.	Mediante il software: Tornare in modalità di modifica, quindi in modalità di controllo e premere su Avvio del PLC. Sul PLC: Entrare nel menu di gestione degli errori e resettare l'errore 58.
Aggiornamento del PLC:	
Con Windows XP Professional:	
L'aggiornamento del PLC può far perdere la comunicazione.	Chiudere tutte le applicazioni (in particolare la finestra di programmazione) ed effettuare nuovamente un aggiornamento del software. A seguito della perdita della comunicazione, il PLC non visualizza alcun dato in quanto

Se il problema persiste ricaricare il programma del PLC mediante un'uscita RS 232 (scollegare il cavo USB-RS232).
puesto motivo, quando si effettua questa perazione il software chiede all'utente di iconoscere il modello di PLC (il tipo e il rodice 8 sono riportati sul lato della custodia). Effettuare varie volte questa operazione se la prima volta non si ottiene alcun risultato.