Linux多队列网卡

多队列网卡是一种技术,最初是用来解决网络IO QoS (quality of service)问题的,后来随着网络IO的带宽的不断提升,单核CPU不能完全处满足网卡的需求,通过多队列网卡驱动的支持,将各个队列通过中断绑定到不同的核上,以满足网卡的需求。

常见的有Intel的82575、82576, Boardcom的57711等, 下面以公司的服务器使用较多的 Intel 82575网卡为例, 分析一下多队列网卡的硬件的实现以及linux内核软件的支持。

1.多队列网卡硬件实现

图1.1是Intel 82575硬件逻辑图,有四个硬件队列。当收到报文时,通过hash包头的SIP、Sport、DIP、Dport四元组,将一条流总是收到相同的队列。同时触发与该队列绑定的中断。




图1.1 82575硬件逻辑图

2. 2.6.21以前网卡驱动实现

kernel从2.6.21之前不支持多队列特性,一个网卡只能申请一个中断号,因此同一个时刻只有一个核在处理网卡收到的包。如图2.1,协议栈通过NAPI轮询收取各个硬件queue中的报文到图2.2的net_device数据结构中,通过QDisc队列将报文发送到网卡。




图2.1 2.6.21之前内核协议栈



图2.2 2.6.21之前net device

3. 2.6.21后网卡驱动实现

2.6.21开始支持多队列特性,当网卡驱动加载时,通过获取的网卡型号,得到网卡的硬件queue的数量,并结合CPU核的数量,最终通过Sum=Min(网卡queue,CPU core)得出所要激活的网卡queue数量(Sum),并申请Sum个中断号,分配给激活的各个queue。如图3.1,当某个queue收到报文时,触发相应的中断,收到中断的核,将该任务加入到协议栈负责收包的该核的NET_RX_SOFTIRQ队列中(NET_RX_SOFTIRQ在每个核上都有一个实例),在NET_RX_SOFTIRQ中,调用NAPI的收包接口,将报文收到CPU中如图3.2的有多个netdev_queue的net_device数据结构中。

这样,CPU的各个核可以并发的收包,就不会应为一个核不能满足需求,导致网络IO性能下降。




图3.1 2.6.21之后内核协议栈




图3.2 2.6.21之后net device

4.中断绑定

当CPU可以平行收包时,就会出现不同的核收取了同一个queue的报文,这就会产生报文乱序的问题,解决方法是将一个queue的中断绑定到唯一的一个核上去,从而避免了乱序问题。同时如果网络流量大的时候,可以将软中断均匀的分散到各个核上,避免CPU成为瓶颈。

52:	0	0	0	0	PCI-MSI-edge	eth0
53:	294242	0	0	0	PCI-MSI-edge	eth0-rx-0
54:	22	0	0	321436	PCI-MSI-edge	eth0-rx-1
55:	311058	0	0	0	PCI-MSI-edge	eth0-rx-2
56:	22	0	326321	0	PCI-MSI-edge	eth0-rx-3
57:	352432	0	0	0	PCI-MSI-edge	eth0-tx-0
58:	320008	32	0	0	PCI-MSI-edge	eth0-tx-1
59:	25	298057	0	0	PCI-MSI-edge	eth0-tx-2
60:	392454	0	0	0	PCI-MSI-edge	eth0-tx-3

图4.1 /proc/interrupts

5.中断亲合纠正

一些多队列网卡驱动实现的不是太好,在初始化后会出现图4.1中同一个队列的tx、rx中断绑定到不同核上的问题,这样数据在core0与core1之间流动,导致核间数据交互加大,cache 命中率降低,降低了效率。




图5.1 不合理中断绑定

linux network子系统的负责人David Miller提供了一个脚本,首先检索/proc/interrupts文件中的信息,按照图4.1中eth0-rx-0(\$VEC)中的VEC得出中断MASK,并将MASK写入中断号53对应的smp_affinity中。由于eth-rx-0与eth-tx-0的VEC相同,实现同一个queue的tx与rx中断绑定到一个核上,如图4.3所示。

```
eth0 mask=1 for /proc/irq/53/smp_affinity
eth0 mask=2 for /proc/irq/54/smp_affinity
eth0 mask=4 for /proc/irq/55/smp_affinity
eth0 mask=8 for /proc/irq/56/smp_affinity
eth0 mask=1 for /proc/irq/57/smp_affinity
eth0 mask=2 for /proc/irq/58/smp_affinity
eth0 mask=4 for /proc/irq/59/smp_affinity
eth0 mask=8 for /proc/irq/60/smp_affinity
```

图4.2 set_irq_affinity




图4.3 合理的中断绑定

set irg affinity脚本位于http://mirror.oa.com/tlinux/tools/set irg affinity.sh。

6.多队列网卡识别

#Ispci -vvv

Ethernet controller的条目内容,如果有MSI-X && Enable+ && TabSize > 1,则该网卡是多队列网卡,如图4.4所示。

```
04:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connectio
       Subsystem: Inventec Corporation Device 004b
       Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr+ Ste
       Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort
       Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
       Interrupt: pin A routed to IRQ 16
       Region 0: Memory at faf60000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
       Region 1: Memory at faf40000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
       Region 2: I/O ports at d880 [size=32]
Region 3: Memory at fafb8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
       Expansion ROM at faf20000 [disabled] [size=128K]
       Capabilities: [40] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=OmA PME(D0+,D1-,D2-,D3ho
                Status: DO PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME-
       Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask+ 64bit+ Count=1/1
                Address: 000000000000000 Data: 0000
                Masking: 00000000 Pending: 00000000
       Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Mask- TabSize=10
```

图4.4 Ispci内容

Message Signaled Interrupts(MSI)是PCI规范的一个实现,可以突破CPU 256条interrupt的限制,使每个设备具有多个中断线变成可能,多队列网卡驱动给每个queue申请了MSI。MSI-X是MSI数组,Enable+指使能,TabSize是数组大小。

```
# setting up irq affinity according to /proc/interrupts
# 2008-11-25 Robert Olsson
# 2009-02-19 updated by Jesse Brandeburg
#
# > Dave Miller:
# (To get consistent naming in /proc/interrups)
# I would suggest that people use something like:
# char buf[IFNAMSIZ+6];
#
# sprintf(buf, "%s-%s-%d",
#
      netdev->name,
# (RX_INTERRUPT? "rx": "tx"),
# queue->index);
#
# Assuming a device with two RX and TX queues.
# This script will assign:
#
# eth0-rx-0 CPU0
# eth0-rx-1 CPU1
# eth0-tx-0 CPU0
# eth0-tx-1 CPU1
#
set affinity()
{
  MASK=$((1<<$VEC))
  printf "%s mask=%X for /proc/irq/%d/smp_affinity\n" $DEV $MASK $IRQ
  printf "%X" $MASK > /proc/irq/$IRQ/smp affinity
  #echo $DEV mask=$MASK for /proc/irg/$IRQ/smp affinity
  #echo $MASK > /proc/irq/$IRQ/smp affinity
}
if [ "$1" = "" ]; then
```

```
echo "Description:"
echo "
         This script attempts to bind each queue of a multi-queue NIC"
        to the same numbered core, ie tx0|rx0 --> cpu0, tx1|rx1 --> cpu1"
echo "usage:"
echo " $0 eth0 [eth1 eth2 eth3]"
fi
# check for irgbalance running
IRQBALANCE_ON=`ps ax | grep -v grep | grep -q irqbalance; echo $?`
if [ "$IRQBALANCE ON" == "0" ]; then
echo " WARNING: irqbalance is running and will"
echo "
             likely override this script's affinitization."
echo "
             Please stop the irqbalance service and/or execute"
echo "
             'killall irqbalance'"
fi
#
# Set up the desired devices.
#
for DEV in $*
do
 for DIR in rx tx TxRx
 do
   MAX=`grep $DEV-$DIR /proc/interrupts | wc -l`
   if [ "$MAX" == "0" ]; then
    MAX=`egrep -i "$DEV:.*$DIR" /proc/interrupts | wc -l`
   fi
   if [ "$MAX" == "0" ]; then
    echo no $DIR vectors found on $DEV
    continue
    #exit 1
   for VEC in 'seq 0 1 $MAX'
   do
    IRQ=`cat /proc/interrupts | grep -i $DEV-$DIR-$VEC"$" | cut -d: -f1 | sed "s/ //g"`
```

```
if [ -n "$IRQ" ]; then
    set_affinity
else
    IRQ='cat /proc/interrupts | egrep -i $DEV:v$VEC-$DIR"$" | cut -d: -f1 | sed "s/ //g"'
    if [ -n "$IRQ" ]; then
        set_affinity
    fi
    fi
    done
done
done
```

多队列网卡CPU中断均衡

一、基础

1.相关名词

IRQ

Interrupt Request,中断请求,从硬件层发出

作用: 执行硬件中断的请求

SMP (Symmetrical Multi-Processing)

对称多处理器系统,是指在一个计算机上汇集了一组CPU,各CPU之间共享内存子系统以及总线结构(或者说是两个或多个同样的处理器通过一块共享内存彼此连接。)

作用:适用于多处理器计算机

APIC(Advanced Programmable Interrupt Controllers)

高级可编程中断控制器

松耦合多处理架构

最早的Linux SMP是松耦合多处理系统。这些系统是利用多个高速互连的单一系统构造的(如 10G 以太网、Fibre Channel 或 Infiniband)。构建松耦合多处理系统很容易,但是构建大型的多处理器网络可能占用相当大的空

间并消耗很多电量。因为它们通常是利用普通硬件来构建的,所以包含的有些硬件不相关却要耗费很多电量和空间。更大的缺点在于通信结构。即使使用高速网络(如 10G 以太网),也存在系统可伸缩性的限制。

CMP

芯片多级处理。CMP一种紧密耦合多处理器,可以将它看作将松耦合架构缩小至芯片级。即在一个集成电路中,多个芯片、共享内存以及互连形成了一个紧密集成的多处理核心

2.中断的相关概念

Linux 内核对计算机上所有的设备进行管理,进行管理的方式是内核和设备之间的通信。解决通信的方式有两种:

- 1. 轮询。轮询是指内核对设备状态进行周期性的查询
- 2. 中断。中断是指在设备需要CPU的时候主动发起通信

从物理学的角度看,中断是一种电信号,由硬件设备产生,并直接送入中断控制器(如8259A)的输入引脚上,然后再由中断控制器向处理器发送相应的信号。处理器一经检测到该信号,便中断自己当前正在处理的工作,转而去处理中断。此后,处理器会通知 OS 已经产生中断。这样,OS 就可以对这个中断进行适当的处理。不同的设备对应的中断不同,而每个中断都通过一个唯一的数字标识,这些值通常被称为中断线。

• 中断可以分为NMI (不可屏蔽中断) 和INTR (可屏蔽中断) 。

其中 NMI 是不可屏蔽中断,它通常用于电源掉电和物理存储器奇偶校验; INTR是可屏蔽中断,可以通过设置中断屏蔽位来进行中断屏蔽,它主要用于 接受外部硬件的中断信号,这些信号由中断控制器传递给 CPU。

- 常见的两种中断控制器:
- 1.可编程中断控制器 (PIC) 8259A
- 2.高级可编程中断控制器 (APIC)

传统的 PIC (Programmable Interrupt Controller) 是由两片 8259A 风格的外部芯片以"级联"的方式连接在一起。每个芯片可处理多达 8 个不同的IRQ。因为从 PIC 的 INT 输出线连接到主 PIC 的 IRQ2 引脚,所以可用 IRQ线的个数达到 15 个

二、多队列网卡CPU中断均衡

注意:本文全部是基于多核CPU环境而写,如果是单核CPU,没有任何意义

首先。我们要先判断当前系统环境是否支持多队列网卡,执行命令:

Ispci -vvv

```
Ob:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5709 Gigabit Ernet (rev 20)

Subsystem: IBM Device 03a9
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr+ Steppi ng- SERR- FastB2B- DisiNTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <M Abort- >SERR- <PERR- INTX-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 28
Region 0: Memory at 92000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32M]
Capabilities: [48] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)

Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable+ Dsel=0 Dscale=1 PME-Capabilities: [50] Vital Product Data
Product Name: Broadcom NetXtreme II Ethernet Controller Read-only fields:
[PN] Part number: BCM95709C0
[EC] Engineering changes: 220197-2
[SN] Serial number: 0123456789
[MN] Manufacture ID: 31 34 65 34
[RV] Reserved: checksum good, 31 byte(s) reserved

End
Capabilities: [58] MSI: Enable- Count=1/16 Maskable- 64bit+ Address: 000000000000000000 Data: 0000
Capabilities: [a0] MSI-X: Enable+ Count=9 Masked- Vector table: BAR=0 offset=0000c000
PBA: BAR=0 offset=0000c000
```

Paste_Image.png

注意上图中红色部分。如果在Ethernet项中。含有[a0] MSI-X: Enable+Count=9 Masked-语句,则说明当前系统环境是支持多队列网卡的,否则不支持。对于不支持多网卡队列的CPU均衡,将在下文分析。

1. Linux系统中断设置原理

为了在支持SMP的硬件上通过Linux使用SMP,需要适当的配置内核。 以网卡中断为例,如果流量大了,一个CPU处理会十分吃力,甚至崩溃;因为 CPU处于忙碌状态,此时系统性能低,不能较快处理网卡接收的数据包。数据包 堆积,网卡缓存溢出,导致丢包。这也是为什么负载高时会有网络丢包的原因 了。但是服务器明明是多核CPU,为什么其他CPU没有参与处理了?原因是CPU 没有做均衡时,默认是在CPU0上执行中断。虽然系统服务本身是 有/etc/init.d/irqbalance 这个服务的作用就是用来做CPU均衡的,但是对于处 理流量很大的服务器来说,这个服务的效果就微乎其微了,CPU均衡没有达到最 优。

注意:如果要使用SMP (对称多处理系统), CPU需要内置APIC 中断绑定 (CPU均衡)分为单队列网卡和多队列网卡两种情况。对于多队列网卡, 开启SMP, 如果只是开启SMP可能不会使CPU中断均衡达到最优。

可以同时开启SMP和RPS/RFS,使得CPU中断均衡达到最优(因为CPU核心可能会更多,但是网卡队列只有4-8个之类的,这个需要看具体机机型)。对于单队列网,只能开启RPS/RFS。

中断绑定——中断亲和力 (IRQ Affinity)

维持亲和性是为了提高缓存效率

在 SMP 体系结构中,我们可以通过调用系统调用和一组相关的宏来设置 CPU 亲和力(CPU affinity),将一个或多个进程绑定到一个或多个处理器上运行。中断在这方面也毫不示弱,也具有相同的特性——中断亲和力。中断亲和力是指将一个或多个中断源绑定到特定的 CPU 核心上运行。

在 /proc/irq 目录中,对于已经注册中断处理程序的硬件设备,都会在该目录下存在一个以该中断号命名的目录,该目录下有一个 smp_affinity 文件 (SMP 体系结构才有该文件),文件中的数据表示 CPU 位掩码,可以用来设置该IRQ 与某个CPU的亲和力(默认值为 0xffffffff,表明把中断发送到所有的 CPU 上去处理),通过指定CPU 核心与某个中断的亲和性后,中断所对应的硬件设备发出的中断请求就都会给这个CPU核心处理。

如果中断控制器不支持 IRQ affinity,不能改变此默认值,同时也不能关闭所有的 CPU 位掩码,即不能设置成 0x0。

注意:SMP 绑定irq 到网卡 只对多队列网卡生效。其实也可以通过查 看/proc/interrupt来查看系统是否支持多队列网卡——即,如果interrupt文 件中含有ethN-xxx的就是多队列,如果只是ethN的就是单队列

2.相关目录文件以及实例

2.1中断相关文件

- /proc/interrupts: 该文件存放了每个I/O设备的对应中断号、每个CPU的中断数、中断类型。
- /proc/irq/:该目录下存放的是以IRQ号命名的目录,如/proc/irq/40/,表示中断号为40的相关信息
- /proc/irq/[irq_num]/smp_affinity: 该文件存放的是CPU位掩码 (十六进制)。修改该文件中的值可以改变CPU和某中断的亲和性
- /proc/irq/[irq_num]/smp_affinity_list: 该文件存放的是CPU列表
 (十进制)。注意, CPU核心个数用表示编号从0开始, 如cpu0,cpu1等

- smp_affinity_list和smp_affinity任意更改一个文件都会生效,两个文件相互影响,只不过是表示方法不一致,但一般都是修改smp_affinity 文件
- · 以8核CUP为例,列出相关文件中如何表示CPU列表

cup	二进制	smp_affinity_list	smp_affinity (十六进制)
cpu0	0001	0	1
cpu1	0010	1	2
cpu2	0100	2	4
сри3	1000	3	8
cpu4	010000	4	10
cpu5	0100000	5	40
	加上米推		

在计算cpu亲和性时很容易混淆,我们先排除**smp_affinity_list**这项不看。只看二进制和和十六进制这两项。这里可以得出一个公式:

Python语法:

smp affinity value = hex(2**(N-1))

其中N代表的是CPU核心数。那么,为什么是"N-1"呢。原因很简单,因为对于多核服务器而言,cpu编号是从cpu0开始的。比如24核心的服务器,cpu编号为cpu0-cpu23。

2.2 中断亲和性设置实例——以以太网卡的中断为例

• 动态监控CPU中断情况,观察中断变化

watch -d -n 1 'cat /proc/interrupts'

• 查看网卡中断相关信息

cat /proc/interrupts | grep -E "eth|CPU"

• 网卡亲和性设置

修改proc/irq/irq_number/smp_affinity之前,先停掉irq自动调节服务,不然 修改的值就会被覆盖。

/etc/init.d/irqbalance stop

通过查看网卡中断相关信息,得到网卡中断为19

```
[root@master ~]# cd /proc/irq/19
[root@master 19]# cat smp_affinity
00000000,00000000,00000000,00000001
[root@master 19]# cat smp_affinity_list
0
```

修改值,将19号中断绑定在cpu2上:

```
[root@master 19]# echo 4 > smp_affinity
[root@master 19]# cat smp_affinity
00000000,00000000,00000000,00000004
[root@master 19]# cat smp_affinity_list
```

如果是要将网卡中断绑定在cpu0和cpu2上怎么做了?请先参照上文中的**CPU列表**。cpu0和2的十六进制值分别为1,4。那么如果要同时绑定在cpu0和cpu2上,则十六进制值为5,如下:

```
[root@master 19]# echo 5 > smp_affinity
[root@master 19]# cat smp_affinity
00000000,00000000,00000000,00000005
[root@master 19]# cat smp_affinity_list
0,2
```

再做一个连续绑定的例子,如绑定在cpu0,1,2上:

```
[root@master 19]# cat smp_affinity
00000000,00000000,00000000,00000007
[root@master 19]# cat smp_affinity_list
0-2
```

从这里可以得出一个结论:绑定单个cpu只要写数字就行,如果是绑定多个cpu则用逗号隔开,如果是绑定连续CPU,则用-符号。

注意:写入smp_affinity中的必须是16进制(不带0x标识),更新这个文件后,smp_affinity_list也会更新,这个文件里面是10进制。

我们在计算CPU 核心编号时,是以二进制算的,但是文件中要存放的是十六进制 (不带0x标识)。如CPU 0表示的是第一个核心,二进制为0001,十六进制为1。该算法可参考前述的CPU 列表对应关系。

再比如, f 十六进制是15,二进制就是1111, 这个就是表示设备随机选择一个CPU执行中断。

三、使用taskset为系统进程PID设置CPU亲和性

• 查看某个进程的CPU亲和性

```
# taskset -p 30011
pid 30011's current affinity mask: ff
```

• 设置某个进程的CPU亲和性

```
# taskset -p 1 30011
pid 30011's current affinity mask: ff
pid 30011's new affinity mask: 1
```

• 使用-c选项可以将一个进程对应到多个CPU上去

```
# taskset -p -c 1,3 30011
pid 30011's current affinity list: 0
```

```
pid 30011's new affinity list: 1,3
# taskset -p -c 1-7 30011
pid 30011's current affinity list: 1,3
pid 30011's new affinity list: 1-7
四、多队列网卡中断绑定——CPU中断均衡脚本
eth irq.py
#!/usr/bin/python
import re
from multiprocessing import cpu count
dir = '/proc/irq'
interrupt = '/proc/interrupts'
class IRQ():
   def init (self):
       self.irq num = []
       with open(interrupt, 'r') as f:
           for i in f:
               if re.search(r'eth|em', i):
                    \#print re.split(r'\s*|:', i)[1]
                    self.irq num.append(re.split(r'\s*|:', i)
[1].split(':')[0])
               #if re.search('eth', i):
               # print re.split(r'\s*|:', i)
                   self.irq num.append(re.split(r'\s|:', i)[2])
       print self.irq num
       self.cpu num = cpu count()
       self.mask = [hex(2**i).split('0x')[1] for i in
range(self.cpu num)]
       self.set affinity()
   def set affinity(self):
       affinity file = []
       for i in self.irq num:
           affinity file.append('%s/%s/smp affinity' % (dir, i))
       #print affinity file
       #print self.mask
```

self.mask.extend(self.mask)

#print self.mask

```
for i in range(len(self.mask)):
           print '%s %s' % (self.mask[i], affinity file[i])
           with open(affinity file[i], 'w') as f:
               f.write("%s" % self.mask[i])
if name == ' main ':
   a = IRQ()
   print a.mask
这个脚本写的有点死,不够灵活,有时间再重写一下,做一个封装。
执行上面脚本运行前,可执行test.sh查看smp_affinity_list中的值的变化
test.sh
#!/bin/bash
irg=`grep 'eth' /proc/interrupts | awk '{print $1}' | cut -d : -f 1`
for i in $irq
do
   num=`cat /proc/irq/$i/smp affinity list`
   echo /proc/irq/$i/smp affinity list"
done
前(其实之前已经做过均衡,我这里只是改了下)
/proc/irq/59/smp affinity list
/proc/irq/60/smp affinity list
/proc/irq/61/smp affinity list
                                4
/proc/irq/62/smp affinity list
/proc/irg/63/smp affinity list
                                6
/proc/irq/64/smp affinity list
/proc/irq/65/smp affinity list
/proc/irq/66/smp affinity list
                                1
/proc/irq/68/smp affinity list
                                2
/proc/irq/69/smp affinity list
/proc/irq/70/smp affinity list
                                4
/proc/irq/71/smp affinity list
                                5
/proc/irq/72/smp affinity list
                                6
/proc/irg/73/smp affinity list
/proc/irq/74/smp affinity list
/proc/irq/75/smp affinity list
                                1
后
/proc/irq/59/smp affinity list
/proc/irq/60/smp affinity list
                                1
/proc/irq/61/smp affinity list
/proc/irq/62/smp affinity list
/proc/irq/63/smp affinity list
                                4
```

```
5
/proc/irq/64/smp affinity list
/proc/irq/65/smp affinity list
                                   6
/proc/irq/66/smp affinity list
/proc/irq/68/smp affinity list
/proc/irq/69/smp affinity list
                                   1
/proc/irq/70/smp affinity list
/proc/irq/71/smp affinity list
/proc/irq/72/smp affinity list
                                   4
/proc/irq/73/smp affinity list
/proc/irq/74/smp affinity list
                                   6
/proc/irq/75/smp affinity list
```

五、单队列多网卡CPU中断均衡

使用RPS/RFS在软件层面模拟多队列网卡功能。RPS/RFS是谷歌工程师提交的内核补丁。意在处理多核CPU单队列网卡的情况。

RFS需要内核编译CONFIG_RPS选项, RFS才起作用。全局数据流表 (rps_sock_flow_table)的总数可以通过下面的参数来设置:

/proc/sys/net/core/rps_sock_flow_entries

每个队列的数据流表总数可以通过下面的参数来设置:

```
/sys/class/net/[iface]/queues/rx-/rps_cpus
/sys/class/net/[iface]/queues/rx-/rps_flow_cnt
/proc/sys/net/core/rps sock flow entries
```

/sys/class/net/[iface]/queues/rx-/rps_cpus

该文件存放的是对应的CPU核心,如果值为f...则表示每个队列绑定到所有 cpu核心上;如果值为1,2之类的,则表示为绑定对应的CPU核心。如:对于物理CPU个数为2,逻辑CPU为8核心的机器,具体计算方法是第一颗cpu是 00000001,第二个cpu是00000010,第3个cpu是 00000100,依次类推,由于是所有的cpu都负担,所以所有的cpu数值相加,得到的数值为11111111,十六进制就刚好是ff。ff就表示绑定到所有CPU核心上。

/proc/sys/net/core/rps_sock_flow_entries

该数值是根据网卡有多少个个通道计算得出的数据,例如8通道的网卡,那么1个网卡,每个通道设置4096的数值,8*4096就

是/proc/sys/net/core/rps_sock_flow_entries 的数值,对于内存大的机器可以 适当调大rps flow cnt

每个队列分别绑定到一个对应的CPU核心上

```
1(这里的数据是十六进制,文件中为:
/sys/class/net/eth1/queues/rx-0/rps cpus
/sys/class/net/eth1/queues/rx-1/rps cpus
/sys/class/net/eth1/queues/rx-2/rps cpus
                                          4
/sys/class/net/eth1/queues/rx-3/rps cpus
                                           8
/sys/class/net/eth1/queues/rx-4/rps cpus
                                           10
/sys/class/net/eth1/queues/rx-5/rps cpus
/sys/class/net/eth1/queues/rx-6/rps cpus
                                           40
/sys/class/net/eth1/queues/rx-7/rps cpus
/sys/class/net/eth1/queues/rx-0/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-1/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-2/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-3/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-4/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-5/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-6/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-7/rps flow cnt 4096
/proc/sys/net/core/rps sock flow entries 32768
每个队列绑定到所有CPU核心上
/sys/class/net/eth1/queues/rx-0/rps cpus
/sys/class/net/eth1/queues/rx-1/rps cpus
/sys/class/net/eth1/queues/rx-2/rps cpus
/sys/class/net/eth1/queues/rx-3/rps cpus
/sys/class/net/eth1/queues/rx-4/rps cpus
/sys/class/net/eth1/queues/rx-5/rps cpus
                                          ff
/sys/class/net/eth1/queues/rx-6/rps cpus
/sys/class/net/eth1/queues/rx-7/rps cpus
/sys/class/net/eth1/queues/rx-0/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-1/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-2/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-3/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-4/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-5/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-6/rps flow cnt 4096
/sys/class/net/eth1/queues/rx-7/rps flow cnt 4096
/proc/sys/net/core/rps sock flow entries 32768
```

如果不开启rps功能,则rps cpus 文件中的值设置为0

七、IRQ均衡脚本

写脚本时发现很多问题,如下面的两台主机,都是支持多队列网卡的,但是注意 观察最后两列的区别

			/proc/inte				_
	61033490) (0
	0 PC						
	0 PC					2	0
	54622748					1103920	9 (
	0 P(7 4103723	
						5 (31050595
02	0 PC	CI-MSI-edge	eth <mark>0</mark>	- 3	020001		3 3 2 3 3 3 3 3
						3674309	9 0
	38						
	66969322) (5011122
	5180864 PC	CI-MSI-edge	eth <mark>0</mark>	-5			
65:	50396675	0	(0	() (0
1759	00	O PCI-MS	I-edge	e ⁻	th <mark>0-6</mark>		
66:	44104243	3138376	(0	() (0
	3091676 PC						
68:	3994017501	0	33873269	5	() (0
	0 PC	CI-MSI-edge	eth1	-0			
	2203747223					3 (0
	0 PC	CI-MSI-edge	eth1	-1			
						795843526	5 0
	0 PC						
						9 (793309576
	0 PC	CI-MSI-edge	eth1	-3			
							3 0
	4105						
	1582319475				() (721360118
	1055635 PC				,		
	2854078786				(0
	4558 1699542056						
					(0
	7908550 PC @minion ~]#	_			11n + a		
	6		0		upcs 0	0	0
	0				O	O	O
	3178016492				24899595	2274387599	284769513
	44656 38501					2271007033	201703010
	1442					2117294006	142635319
	25696 33160						
	6626					3331230251	4042587617
	2361 1019496						
	771					1400480565	1479682722
7855	4708 1266571	1848	PCI-MSI-X	et!	h0-rx-3		
30:	676	4001308	121711	2	41193970	4054343807	10
2199	79772 299223	31001	PCI-MSI-X	е.	th0-tx-0		

0	0	PCI-MSI-	-X eth1			
154:	1208	304770485	50677858	37 3164891700	6749496	3992464600
7582534	61080	09 PC	CI-MSI-X	eth1-rx-0		
162:	24012	923562439	186878946	64 43052776	5200172	4789746
978408583	1 29	7773	PCI-MSI->	K eth1-rx-1		
170:	179444	589446443	59102785	56 173978259	2152491	2082150
2069743	189484920	09 PC	CI-MSI-X	eth1-rx-2		
178: 2445	5302424	1728604344	84354368	39 232630412	4365207	4219576
4031133	50292	23 PC	CI-MSI-X	eth1-rx-3		
186:	16761	325082928	71282870	24917957	2839276	2725962
2571980	2554	65 PC	CI-MSI-X	eth1-tx-0		