# 自動運転車両

# 評価車両模型 OS セットアップ

Saoto-Tech

[履歴]

Rev. 1.0:2018/4/27 初版(土屋)

Rev. 2.0: 2020/03/22 改訂(土屋)

# 目次

1.	はじめに	1
2.	制御システム	1
3.	ラジコン	2
	PC	
	Raspberry Pi	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

## 1. はじめに

トレーラーラジコン模型ベースの自動運転評価車両について、 搭載した制御システムのセットアップ及び基本的な使い方を示す。

この取説の書き方について。

PC のコマンドライン


saoto@snote17:~\$

raspi でのコマンドライン

ubuntu@ubuntu:~\$

## 2. 制御システム

- 車両のメイン制御装置には Raspberry Pi (RasPi)
- ・ ラジコン操作も生かすため、ラジコン受信機からの指令信号と RasPi からの指令信号を、フォト CMOS リレーで切り替える。フェールセーフ上、デフォルトは受信機側。
- ・ フォグランプの ON/OFF に対応してラジコン操作と自動運転を切り替える。
- ・ 入出力(デジタル・アナログ)インターフェースとして Arduino を設置。



## 3. ラジコン

デフォルトは、ラジオコントロール状態。

フォグランプを ON にするとフォト MOS リレーが切り替わり、ステアリングとモータのコントロールは受信機から分離され Arduino からの信号が伝達される。

## フォグランプを ON/OFF には:

- ラジコン送信機の右スティックの下操作(3ch)による(トリムを下げる必要あり。詳細は タミヤのコントロールユニット操作説明参照)
- 車両側のコントロールユニットで手動で切り替えることも可能。しかし、送信機が ON でないとモータ・ステアサーボは駆動されない。

モータが駆動されていると、送信機からのフォグランプ ON/OFF が無視される。従って、走行中の自動運転の強制停止には、送信機の電源を切る。 (モータ駆動するためには、受信機から MFC ヘミッションサーボ指令信号が入らないといけないらしい。送信機を切ると、この信号も止まるので、モータ駆動も止まる)

起動直後は、駆動できるまで少し待つ必要あり

前進から後進にレバーを倒しても、1回目は駆動禁止。(Arduino プログラムでは対応済み)

## 4. PC

RasPi と ROS で連携するために、PC 側も OS は ubuntu の必要あり。 ubuntu が PC に対応しているかは、次のサイトで確認。

https://certification.ubuntu.com/desktop

#### 2020年度仕様:

PC: DELL Vostro 14 5000(5490) COREi7

OS: ubuntu 18.04 (デュアルブートで Windows10 も残す)

ROS: Melodic

使う必要はないですが、Windows は、ID: test、Password: test で登録してあります。

ubuntu も、ID: test、Password: test で登録してあります。

BIOS の設定は、電源オン直後に F2 キー。

<u>ubuntu 18.04 インストール</u>

ここからダウンロード。

https://jp.ubuntu.com/download

下記のサイトを参考にインストール。

https://www.dell.com/support/article/ja-jp/sln301754/dell-pc-%E3%81%AB%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%82%83%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6-ubuntu-%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3-windows-8-%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF10%E3%82%92%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95?lang=ja

https://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://qiita.com/medalotte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://discoutte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://discoutte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://discoutte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://discoutte/items/4bb5cfa709e93d044f1chttps://discoutte/items/4bb5cfa709

インストール前に、Bios 設定で、Secure Boot を OFF にする。 500GB SSD の内、約 250GB を ubuntu 用に開放。

PCIe M2 の SSD が認識されず、BIOS で SATA 設定を AHCI に変更する。

https://ja.stackoverflow.com/questions/49003/linux%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83
888%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%99%82%E3%81%ABm-2-ssd%E3%81%8C%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%95
%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84

インストール後に wifi が使えず

最新カーネル(linux-image-5.3.0-42-generic)だとだめだが、古いカーネル

(linux-image-5.3.0-28-generic)で起動すれば wifi が使えるので、最新カーネルはアンインストールする。

https://unix.stackexchange.com/questions/432393/downgrade-linux-kernel-without-grub

上記のように、ubuntu インストールでは、往々にして問題が生じます。その都度、ネットで調べながら解決していきます。

## ROS melodic をインストール

ubuntu 18 に対応する ROS melodic をインストール。

http://wiki.ros.org/melodic/Installation/Ubuntu

## virtual router のインストール

create\_ap をインストールして、PC をルータとして raspi を接続。

https://qiita.com/KuwabataK/items/5903c7584657151d576a

こんな感じに起動

saoto@snote17:~\$ sudo create\_ap wlp2s0 wlp2s0 <SSID> <passphrase>

プリインストールでは、<SSID>を note、<passphrase>を note2020 と設定している。

このコマンドは、virtual\_router というに名前の file に保存して、chmod で実行可能にしておく。

## wifi の注意事項

PC の wifi ハードウェアによるようだが、create\_ap を起動するより前に 5GHz のアクセスポイントに接続していると、create\_ap が起動できないことあり。

その場合は、いったんアクセスポイントとの接続を切断し、create\_ap を起動してから再度アクセスポイントに接続すれば良い。

2.4GHz のアクセスポイントであれば問題ない。

## internet に関して

インターネット接続の無い状態で ROS をネットワークで分散処理させると、ipv6 の関係でうまくいかないらしい。

ipv6 の disable で解消する

https://answers.ros.org/question/218739/connecting-to-a-ros-master-without-internet/

https://answers.ros.org/question/269182/correct-ros\_master\_uri-format-for-ipv6/

## 5. Raspberry Pi

「RaspberryPi で学ぶ ROS ロボット入門」 [上田隆一, 2017]を参考にセットアップ。

#### 仕様:

Raspberry Pi 3 Model B v1.2

OS: ubuntu Server (GUI 無し) 16.04 LTS(long-term support)

ROS: kinetic

SD カード: micro 16GB

## ubuntu と ROS のインストール

参考文献サイトより。

https://github.com/ryuichiueda/raspimouse\_book\_info

os\_images.md を参照

Ubuntu 16.04 Server の「自動アップデートを止めた Raspberry Pi 3 用~」がうまくいった。 (他は wifi に問題発生)

これならば、ROS もインストール済み。

microSD を PC に挿して/dev のファイルを確認。

土屋は以下のファイルだった。

saoto@snote17:~\$ ls -l /dev/sd\*

brw-rw---- 1 root disk 8, 0 4月 26 14:59 /dev/sda

brw-rw---- 1 root disk 8, 1 4月 26 14:59 /dev/sda1

/dev/mmcblk0\* の場合もあるらしい。

## ファイルシステムの確認

saoto@snote17:~\$ df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

(中略)

/dev/sda1 15G 32K 15G 1% /media/saoto/3935-3331

sda1 が/media~にマウントされていたので、アンマウントする

saoto@snote17:~\$ sudo umount /dev/sda1

microSD にダウンロードしたイメージを書き込む。

(time は時間を測るために使っているだけ)

saoto@snote17:~\$ time xzcat

ubuntu-16.04-preinstalled-server-armhf+raspi3-ros-noupgrade-rtmouse-catkin.img.xz | sudo dd bs=1MB of=/dev/sda

10分ほどかかる。

microSD を RasPi に挿し microUSB 端子から給電する。

初回のみモニタとキーボードと LAN を接続。

(PC から RasPi の IP アドレスを探査すれば、初回からモニタなしでもできる)

(LAN を接続しないと、立ち上げに5分待つ)

login/password は、ubuntu/ubuntu

## IP アドレスチェック

ubuntu@ubuntu:~\$ ip addr show eth0

ここからは、PC から遠隔操作する。

(そのまま直接使う場合は、日本語表示や日本語キーボードの設定を直す必要がある)

saoto@snote17:~\$ ssh ubuntu@192.168.x.x # アドレスチェックで得た IP アドレス (略)

これで PC から raspi に入ったので、今後はモニターとキーボードは必要ない。

下記にあるシェルスクリプトを実行。自動アップデートされる前にすぐにやる。
<a href="https://github.com/ryuichiueda/raspimouse\_book\_ubuntu\_init/blob/master/after\_os\_install.bash">https://github.com/ryuichiueda/raspimouse\_book\_ubuntu\_init/blob/master/after\_os\_install.bash</a>
スクリプトの内容を以下に転記する。これをファイルとして保存して実行してもよい。

```
#!/bin/bash
# (c) 2017 Ryuichi Ueda
# This software is released under the MIT License, see LICENSE.
# usage: This script stabilizes Ubuntu server 16.04 for Raspberry Pi 3
# at https://wiki.ubuntu.com/ARM/RaspberryPi. This script must be used
# just after the installation as soon as possible.
tmp=/tmp/$$
### purge of the cloud-init ###
sudo apt -y purge cloud-init
### remove the bug on the device tree address ###
cat /boot/firmware/config.txt
sudo tee /boot/firmware/config.txt.org
sed 's/device tree address=0x100/device tree address=0x02008000/'
sed 's/device_tree_end=0x8000/#&/'
sudo tee $tmp-config
sudo mv $tmp-config /boot/firmware/config.txt
### stop network device update ###
echo linux-firmware-raspi2 hold |
sudo dpkg --set-selections
### update ###
```

6

sudo apt update

sudo apt -y upgrade

### install WiFi tools ###

sudo apt -y install wireless-tools wpasupplicant

sudo reboot

スクリプトに十分以上かかります。下記のことをやってくれます。

- cloud-init の追い出し
- バグフィックス(これをしないと自動アップデートで立ち上がらなくなる)
- ・ネットワークデバイスのアップデート停止(これをしないと自動アップデートで wifi が使えなくなる)
- アップデートとツールインストール
- ・リブート

リブートしたら、ssh でログインし直す。

ここから wifi 接続

ネットワーク設定ファイルの変更

ubuntu@ubuntu:~\$ sudo vi /etc/network/interfaces

## 有線の設定をコメントアウトして使えなくする

#source /etc/network/interfaces.d/\*.cfg

## 次の4行を追加

auto wlan0

iface wlan0 inet dhcp

wpa-conf /etc/wpa\_supplicant/virwifi.conf

ファイル名 virwifi は任意

wireless-power off

wifi 設定ファイル作成。

ubuntu@ubuntu:~\$ sudo -s

root@ubuntu:~# wpa\_passphrase SSID 暗号化丰- > /etc/wpa\_supplicant/virwifi.conf

root@ubuntu:~# cat /etc/wpa supplicant/virwifi.conf 内容確認

wifi 立ち上げ。

root@ubuntu:~# ifup wlan0

Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.3

Copyright 2004-2015 Internet Systems Consortium.

All rights reserved.

For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/wlan0/b8:27:eb:79:b2:17

Sending on LPF/wlan0/b8:27:eb:79:b2:17

Sending on Socket/fallback

DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x56d5fa51)

DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8 (xid=0x56d5fa51)

DHCPREQUEST of 192.168.12.110 on wlan0 to 255.255.255.255 port 67

(xid=0x51fad556)

DHCPOFFER of 192.168.12.110 from 192.168.12.1

DHCPACK of 192.168.12.110 from 192.168.12.1

bound to 192.168.12.110 -- renewal in 38162 seconds.

RasPi に 192.168.12.110 が割り振られて、wifi 接続できました。

次回からは、このアドレスで ssh 接続する。

reboot して、LAN を外し、wifi 経由でssh 接続できるか確認する。

root@ubuntu:~# reboot

wifi 接続がうまくいかない場合、interfaces 設定で LAN も止めているので、またモニターとキーボードが必要になります。

参考文献の付録 C に以下の方法等あり

- ・SD カードの容量を全部使えるようにする
- ・時刻合わせ
- sudo の warning をなくす

## 引用文献

小倉 崇. (2015). ROS ではじめるロボットプログラミング. 工学社.

上田隆一. (2017). RaspberryPi で学ぶ ROS ロボット入門. 日経 BP.

8