Compressore a vite C-50 - Manuale di manutenzione. La pressione massima di esercizio e 8 bar. La portata e 5,2 m3/min. La potenza del motore e 30 kW. Il livello di rumore e 72 dB(A) a un metro di distanza. Il compressore deve essere installato in un locale ventilato.

Manutenzione programmata. L'olio deve essere sostituito ogni 4000 ore con olio sintetico ISO VG 46. Il filtro dell'aria deve essere sostituito ogni 2000 ore. Il filtro separatore olio deve essere sostituito ogni 4000 ore. La condensa deve essere scaricata ogni giorno.

Allarmi. Allarme E01: la temperatura dell'olio supera 110 gradi e il compressore si arresta automaticamente; controllare il radiatore e il livello dell'olio. Allarme E02: la pressione differenziale del filtro e alta; sostituire il filtro dell'aria. Allarme E03: sovracorrente del motore; verificare le tre fasi di alimentazione. La coppia di serraggio delle viti del coperchio e 40 N.m.