

GNSS Scope / NMEA 分析アプリ — 機能仕様書

- 文書バージョン：2026.1
- 最終更新：2026-06-10
- 対象：現在のコード（`index.html` + `js/`・`css/`）に基づく実装ベースの機能仕様

PicoW + u-blox MAX-M10S が WebSocket で流す生 NMEA を受信し、測位の有効性・データ品質・衛星の見え方・精度をリアルタイムに可視化し、収録・事後解析するブラウザアプリ。本書は「仕様として何を満たすか」と「現状コードで何が実装済みか」を併記する。

0. 概要と全体像

0.1 目的

M10S の測位がいま健全か（有効・精度・衛星状況）を現場で一目で把握し、ログとして残してあとで分析できるようにする。とくに箕面エリアのハイキング用途で、谷筋・樹林下・市街地での 測位の荒れ方を定量的に見られることを狙う。

0.2 スコープ


- 入力は **WebSocket 経由の生 NMEA に限定**（USB シリアル等は対象外）。
- 対象センテンス：GGA / RMC / GSA / GSV（精度深掘り用に GST を将来対応）。
- 構成：単一の `index.html` + ES モジュール（`js/`）。ビルド不要、HTTP 配信で動作。

0.3 モジュール構成（現状コード）

モジュール	役割	状態
<code>js/nmea.js</code>	NMEAパース（GGA/RMC/GSA/GSV）＋チェックサム検証、コンステ色・定義	実装済
<code>js/line-buffer.js</code>	WSフレームを改行／ <code>*XX</code> で行に再分割（断片結合）	実装済
<code>js/epoch.js</code>	同一時刻のセンテンスを1エポックに集約	実装済
<code>js/ws-client.js</code>	WebSocket接続＋指数バックオフ自動再接続	実装済
<code>js/recorder.js</code>	生行を IndexedDB に収録＋再生用取り出し（ <code>listSessions/loadLines</code> ）	実装済
<code>js/views/fix-status.js</code>	測位ステータス表示	実装済
<code>js/views/sky-plot.js</code>	スカイプロット（Canvas）	実装済


モジュール	役割	状態
js/views/snr-chart.js	SNRチャート (Canvas)	実装済
js/views/timeseries.js	時系列グラフ (uPlot)	実装済
js/views/data-quality.js	データ品質レポート (Canvas ヒストグラム)	実装済
js/dev/mock-feeder.js	Picoなしの合成NMEA生成 (デモ)	実装済
js/app.js	全体配線・上部バーUI	実装済

0.4 全体構成



設計方針：入力をどこから取ってもパーサ以降を共通化する。ライブ受信もデモも収録の再生も、同じ `parseSentence` → `EpochAssembler` を通す。

1. データフロー



2. 入力仕様

2.1 WebSocket (`js/ws-client.js`)

- 接続先 `ws://<host>:<port>` をユーザーが指定。既定値は `ws://picow.local/`。Pico 側が WebSocket サーバ（実機 `main.py` は `ws://picow.local/`・ポート80）。
- 実機ファームは **1 WebSocket フレーム=1行** (`strip()` 済み・改行なし) で送る。将来「改行区切りのバイト列がフレーム境界で割れる」形になっても両対応する (2.2)。
- 受信データは文字列／`ArrayBuffer`／`Blob` のいずれでも受け取り、文字列化して行バッファへ渡す。
- 切断時は指数バックオフ（初期500ms・2倍ずつ・上限15s）で自動再接続。`open` で 500ms に復帰。
- 状態は `disconnected` / `connecting` / `connected` / `reconnecting` を通知。
- 制約：HTTPS ページからは `ws://` に接続不可 (mixed content)。ライブ取り込みは HTTP (localhost / LAN) で開く前提。

2.2 行バッファ (`js/line-buffer.js`)

- 改行 (`\r\n\n`) で分割し、末尾の未完断片は次チャンクへ持ち越す。
- 改行が無くても **NMEA のチェックサム *XX で終わっていれば完結した1文として確定**（実機ファームの「1フレーム1行・改行なし」に対応）。途中断片は *XX 未到達なので持ち越す。
- 空行は捨てる。接続終了時に `flush()` で残りを処理。

2.3 対応 NMEA センテンス (`js/nmea.js`)

センテンス	用途	主フィールド	状態
GGA	測位品質・座標	quality, numSV, hdop, alt, time, lat/lon, geoidSep	実装済
RMC	有効性・速度・日付	status(A/V), speed, course, date	実装済
GSA	測位モード・DOP・使用衛星	fixMode, PDOP/HDOP/VDOP, usedSVs, systemId	実装済
GSV	可視衛星・SNR・配置	prn, elev, azim, snr	実装済
GST	測位誤差統計（精度）	緯度経度高度の標準偏差・RMS	今後

- **チェックサム検証**：`$~*` の全文字を XOR し、* 後ろの16進2桁と比較。
- **マルチGNSS**：talker (GP/GL/GA/GB/BD/GQ/GN) からコンステを判定。GSA は `systemId` (NMEA 4.10+) を優先 (1=GPS/2=GLONASS/3=Galileo/4=BeiDou/5=QZSS)。
- **座標変換**：`ddmm.mmmmm` + 方位 (N/S/E/W) → 10進度。時刻は `hhmmss.ss` → `{h,m,s,str,key}`。

3. データモデル

3.1 ParsedSentence (1行のパース結果)

`{ raw, valid:boolean, type, talker, ...型ごとのフィールド }`。チェックサム不正・未対応文は `valid:false`／既知フィールド (talker・type) のみで返す。

3.2 Epoch (同一時刻にまとめた測位スナップショット) — 全ビューの共通入力

フィールド	型	由来	説明
<code>time</code>	obj	GGA/RMC	<code>{h,m,s,str,key}</code> UTC
<code>timeKey</code>	str	GGA/RMC	エポック判別キー (<code>hhmmss.ss</code>)
<code>recvAt</code>	num	全	受信時刻 <code>Date.now()</code> (時系列・品質の時間軸)
<code>quality</code>	int	GGA	0無効/1単独/2DGPS/4RTK固定/5RTK浮動/6推測
<code>status</code>	str	RMC	A=有効 / V=無効
<code>fixMode</code>	int	GSA	1なし/2=2D/3=3D (複数系の最大を採用)
<code>lat,lon,alt</code>	num	GGA/RMC	10進度・標高[m]
<code>numSV</code>	int	GGA	使用衛星数
<code>hdop,pdop,vdop</code>	num	GGA/GSA	各DOP
<code>speedKn,course</code>	num	RMC	速度[kn]・進行方位
<code>usedSVs</code>	array	GSA	<code>{constellation, prn}</code>
<code>satsInView</code>	array	GSV	<code>{constellation, prn, elev, azimuth, snr}</code>
<code>inViewCount</code>	obj	GSV	コンステ別の可視数
<code>sentenceTypes</code>	obj	全	種別カウント (品質統計用)
<code>invalidCount</code>	int	全	このエポック中のチェックサム不正数

エポック確定規則 (`js/epoch.js`) : 新しい時刻の GGA/RMC が来たら直前を確定。GSA/GSV は現エポックに付加。無新時刻が `idleMs` (既定1.5s) 続けばタイムアウト確定 (最終エポック対策)。`flush()` で即時確定。

4. 機能要件 (FR)

各機能は ID／概要／表示・出力／受け入れ基準／実装で記述。

FR-1 受信基盤 (実装済)

- **概要** : WS 接続・再接続・行バッファ・収録への受け渡し。
- **受け入れ基準** : (a) フレームが行境界をまたいでも欠落なく行に復元。 (b) 切断後に自動再接続し、状態 (`connecting/connected/reconnecting/disconnected`) を表示。 (c) チェックサム不正行は破棄しつつエポックの不正カウントに計上。
- **実装** : `ws-client.js` + `line-buffer.js`。上部バーのドット色／状態文字で表示。

FR-2 パース・エポック集約 (実装済)

- **概要** : GGA/RMC/GSA/GSV を構造化し、同一時刻のエポックにまとめる。
- **受け入れ基準** : (a) GGA の使用衛星数・DOP・座標が Epoch に反映。 (b) 複数コンステの GSA/GSV を1エポックに統合。 (c) 時刻変化で前エポックを1回だけ確定。
- **実装** : `nmea.js` (パース) + `epoch.js` (集約)。

FR-3 測位ステータス表示（実装済）

- **概要**：Fix種別・測位モード・使用衛星・HDOP/PDOP/VDOP・座標・標高・UTC・有効測位率。
- **表示**：Fix種別はバッジ色分け。
 - No fix(0)=bad / GPS fix(1)・DGPS(2)=ok / RTK fixed(4)・RTK float(5)=good / Dead reckoning(6)=warn。
 - 測位モード=No fix / 2D / 3D。緯度経度は小数6桁、標高は0.1m、欠損は「—」。
 - 有効測位率=有効エポック数／全エポック数。quality>0 かつ status≠V を有効とみなす。
- **受け入れ基準**：エポックごとに即時更新。RMC=V や quality=0 は無効として率に反映。
- **実装**：views/fix-status.js。

FR-4 スカイプロット（実装済）

- **概要**：仰角（中心90°→外周0°）と方位角（北上・時計回り）で衛星を極座標配置。
- **表示**：使用中＝塗り、可視のみ＝中抜き。円の大きさ＝SNR。色＝コンステ。仰角リング 0/30/60°、方位の十字（N/S/E/W）。各点に PRN ラベル。
- **受け入れ基準**：方位・仰角の向きが正しい（N上/E右）。使用/可視の区別がつく。
- **実装**：views/sky-plot.js（Canvas、DPR対応・リサイズ再描画）。

FR-5 SNR チャート（実装済）

- **概要**：可視衛星ごとの C/N0 棒グラフ。コンステ順→PRN順。
- **表示**：使用中＝濃い（α1.0）、可視のみ＝薄い（α0.4）。0/20/40 dBHz 目盛り、PRNラベル（棒幅が十分なときのみ表示）。SNR 欠損衛星は除外。
- **受け入れ基準**：SNR 欠損衛星は除外。本数が多くても破綻しない（棒幅自動調整）。
- **実装**：views/snr-chart.js（Canvas）。

FR-6 収録・再生

- **収録（実装済）**：開始/停止で生行を IndexedDB（DB gnssMonitorDB）にセッション単位で保存。セッションは id/startedAt/endedAt/note/lineCount、各行は sessionId/t/line。収録は接続・デモと独立に開始可能。停止時に行数を表示。
- **再生（部分実装）**：データ層は実装済（recorder.listSessions()／loadLines(sessionId) で保存セッションの生行を時刻順に取得）。これを同じパーサ／集約器に流せば再解析できる。未実装：再生 UI（セッション選択・倍速・シーク・一時停止）と app.js への配線。
- **受け入れ基準**：収録した生行のみで、ライブと同じ解析結果を再現できる。

FR-7 時系列グラフ（実装済）

- **概要**：使用衛星数・HDOP・平均SNR を時間軸で表示（GST対応後は推定誤差を追加予定）。
- **表示**：直近 300 秒のスクロール窓（リングバッファ）。描画は uPlot（CDN）。左軸＝平均 SNR[dBHz]、右軸＝使用衛星数、破線＝HDOP。横軸は受信開始からの相対秒。平均SNR は使用衛星があれば使用衛星、無ければ可視衛星で平均。
- **受け入れ基準**：1Hz・長時間でも描画が重くならない（NFR-3）。
- **実装**：views/timeseries.js。uPlot 未読み時は静かにフォールバック表示。

FR-8 精度分析（今後）

- **概要**：受信機推定誤差（DOP・GST の標準偏差/RMS）と、静止時の実測精度。

- **表示**：静止モードでは測位点の散布図+CEP/2DRMS 円、誤差ヒストグラム。DOP と GST を同一時間軸に重ねる。
- **前提**：M10S で GST 出力を有効化 (UBX-CFG)。nmea.js に GST を追加。

FR-9 地図表示（今後）

- **概要**：軌跡（移動）／散布（静止）を地理院地図タイル上に Leaflet で表示。
- **受け入れ基準**：オフラインタイル方針と整合。Fix無効点は色で区別。

FR-10 データ品質レポート（実装済）

- **概要**：チェックサム通過率・センテンス種別と更新レート・エポック間隔のジッタ・GGA欠損率。
- **表示**：通過率=valid/(valid+invalid)、不正センテンス数、エポック数、GGA欠損率、平均エポック間隔[ms]・ジッタ(σ)。種別ごとの累計と更新レート[Hz]。エポック間隔ヒストグラム（Canvas、1000ms 近傍を強調）。
- **受け入れ基準**：1Hz 設定時に実測間隔のばらつきを可視化（ヒストグラム）。
- **実装**：views/data-quality.js。エポックの sentenceTypes/invalidCount/recvAt を集計。

FR-11 コンステ貢献度／QZSS 分析（今後）

- **概要**：系別の使用衛星数・SNR を分解し、マルチGNSSの効きを定量化。QZSS の高仰角寄与・L1S を観察。
- **受け入れ基準**：「GPS のみ」と「全系」での衛星数・DOP の差を比較表示。

FR-12 比較モード（今後）


- **概要**：複数セッション（設置位置・空の見え方・アンテナ違い）を並べて比較。
- **受け入れ基準**：有効率・平均SNR・DOP・散布の主要指標を横並びで比較できる。

5. 画面・状態

5.1 レイアウト

上部バー（ブランド+接続状態ドット・WS URL 入力・接続・収録・デモ・接続状態文字・収録状態） + 本体グリッド5パネル（測位ステータス／スカイプロット／SNR／時系列／データ品質）。720px 以下で縦積み。ダーク UI（css/style.css の変数・コンステ色）。

5.2 接続状態の遷移



- 接続中にデモを押すと接続を切ってデモへ。デモ中に接続を押すとデモを止めて接続へ（排他）。

5.3 収録状態

未収録 → 収録中（開始） → 未収録（停止：行数を表示）。収録は接続/デモと独立に開始可能。

6. 非機能要件（NFR）

- **NFR-1 配信**：ES モジュールのため HTTP 配信必須（`file://` 不可）。PWA 化を想定。
- **NFR-2 mixed content**：HTTPS から `ws://` 不可。ライブは HTTP、解析/共有は HTTPS の役割分担。
- **NFR-3 性能**：1Hz・連続数時間で UI が劣化しないこと。時系列はリングバッファ+uPlot。スカイ/SNR/品質ヒストは最新エポックで Canvas 再描画。
- **NFR-4 オフライン**：Service Worker でアプリ殻と地図タイルをキャッシュ（今後）。
- **NFR-5 復元性**：受信途切れ・不正文・欠損フィールドで落ちない。欠損は「—」表示。
- **NFR-6 対応環境**：Chromium 系を主対象（WS/IndexedDB/Canvas）。
- **NFR-7 アクセシビリティ**：色だけに依存しない区別（使用/可視は塗り/中抜き・濃淡でも区別）。

7. 将来拡張メモ

- GST 対応で精度の深掘り（推定誤差の時系列・散布との突き合わせ）。
- 再生UI（FR-6 後半）：保存セッションを選んで倍速・シーク・一時停止で再解析。
- 環境分類（開空/市街地/樹林下）を SNR分布・低仰角使用率・Fix安定性から推定。

- Firebase 連携でセッション共有・クラウド比較。

8. 用語

用語	意味
NMEA 0183	GNSS受信機の標準テキスト出力フォーマット
DOP	衛星配置に起因する精度劣化指標（PDOP/HDOP/VDOP）
C/N0（SNR）	搬送波対雑音密度比[dBHz]。信号の強さ・品質
TTF	初回測位までの時間
エポック	同一時刻のセンテンス群＝1回の測位スナップショット
QZSS	準天頂衛星システム（みちびき）。日本上空に高仰角

9. 改訂履歴

バージョン	日付	内容
2026.1	2026-06-10	初版。現状コード（FR-1～7・10 実装済、FR-6 再生は部分）を反映。