


개발환경 구축

조 진 성 경희대학교 컴퓨터공학과 Mobile & Embedded System Lab.






- FreeRTOS 다운로드 경로: https://github.com/greiman/FreeRTOS-Arduino
 - 강의 홈페이지(http://mesl.khu.ac.kr)에서도 다운로드 가능
- Clone or download 클릭 후 Download ZIP 선택하여 라이브러리 다운로드 수행







- 다운로드 받은 'FreeRTOS-Arduino-master.zip'의 압축을 해제
- 압축 해제된 폴더 내 'libraries' 내부로 접근
- 'FreeRTOS_ARM', 'FreeRTOS_AVR', 'SdFat' 3개의 폴더가 있음을 확인





- 'FreeRTOS_ARM', 'FreeRTOS_AVR', 'SdFat' 3개의 폴더를 아두이노 라이브러리 폴더로 이동
 - 이동 위치: Arduino IDE의 메뉴 표시줄의 '파일' '환경설정' '스케치북 위치' 폴더 내 libraries
 - 그림 참고: 'Lab. 1) Arduino'의 'Lab. 1-2) LED 디바이스 제어' 강의자료 18페이지 참고







- 메뉴 표시줄의 '스케치' '라이브러리 포함하기' '라이브러리 관리' 실행 후 종료
 - 라이브러리 관리를 실행하여 추가된 FreeRTOS 라이브러리가 적용되도록 함
 - 그림 참고: 'Lab. 1) Arduino'의 'Lab. 1-2) LED 디바이스 제어' 강의자료 12-13페이지 참고
 - 라이브러리 관리 실행 대신 Arduino IDE 종료 및 재시작해도 라이브러리 적용 가능
- 메뉴 표시줄의 '스케치' '라이브러리 포함하기' 하단에 Contributed 라이브러리 확인
 - 추가한 FreeRTOS 라이브러리 확인






- frBlink 예제
 - Thread 2개를 이용하여 LED ON/OFF 수행
 - '파일' '예제' 하단의 FreeRTOS_AVR frBlink 선택
- 참고사항
 - '호환되지 않음'은 'FreeRTOS ARM'
 - 'FreeRTOS_ARM'은 Arduino DUE 보드에서 사용가능






- frBlink 예제 실행 준비
 - 하드웨어 구성
 - Arduino MEGA ADK의 DIGITAL 13과 LED 모듈의 RED 포트의 핀 1을 연결
 - Arduino MEGA ADK의 GND(OV)와 LED 모듈의 RED 포트의 GND에 연결





- frBlink 예제 실행 준비
 - 보드 및 포트 확인
 - '툴' '보드: ' 'Arduino Mega ADK'
 - 그림 참고: 'Lab. 1) Arduino'의 'Lab. 1-1) 개발환경 구축' 강의자료 15페이지 참고
 - '툴' '巫트' 'COMX (Arduino/Genuino Mega or Mega 2560)'
 - 그림 참고: 'Lab. 1) Arduino'의 'Lab. 1-1) 개발환경 구축' 강의자료 16페이지 참고






- frBlink 예제 실행
 - 컴파일 버튼 선택





- frBlink 예제 실행
 - 동작 화면







Q & A



http://mesl.khu.ac.kr