

Symptôme : Pas de lumière dans l'appareil, afficheur indique des segments verticaux et horizontaux à la place des températures de consigne (photo 1).

Diagnostic : L'appareil est en mode shabbat.

Solution : Maintenir enfoncée la touche **refroidissement rapide partie réfrigérateur** jusqu'à ce que l'afficheur indique les températures de consigne (photo 2).

Note : Pour passer l'appareil en mode shabbat, quand l'afficheur indique les températures de consigne, maintenir enfoncée la touche **refroidissement rapide partie réfrigérateur** 3 secondes.

Photo 1 :



Photo 2 :



Code produit des appareils concernés

7282847692	7282847694	7293547612	7293547614	7293547615
7293547616	7293547618	7293547619	7293547671	7293547673
7293547674	7293547682	7293547687	7293547691	7293547692
7293547694	7298241393	7298247592		

Document destiné exclusivement à un usage professionnel