



Symptôme : Incohérence entre les températures dans l'appareil et les températures indiquées sur l'afficheur.

Diagnostic : L'afficheur indique des températures en degré Fahrenheit et non en degré Celsius.

Solution : Maintenir appuyer la touche **Select** jusqu'au basculement en degré Celsius.



Pour visualiser la manipulation, scanner le QR ci-contre.



Liste des appareils concernés par cette information.
Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon le marché.

7298547697		
------------	--	--