



Codes Erreur	Signification
ER01	Défaut de communication entre la carte de puissance et la carte afficheur
ER03	Défaut de communication entre la carte de puissance et le verrouillage de porte (modèle pyrolyse)
ER08 ER09	Défaut de la PT500 ou PT1000 (ou connectique de celle-ci)
ER13 ER14	Défaut de la sonde du générateur vapeur
ER21	Surchauffe de la carte de puissance
ER28	Défaut de la sonde de température à cœur d'aliments (ou connectique de celle-ci)
ER35	Température dans l'enceinte du four trop élevée
ER52	Défaut du moteur tangentiel BLDC (selon modèle)
ER53	Défaut du moteur chaleur tournante BLDC (selon modèle)
ER59	Verrouillage de porte défectueux
ER65	Réservoir à eau non détecté (pour les modèles vapeur)
ER66	Réservoir à eau vide (pour les modèles vapeur)
ER67	Résistance du générateur vapeur en circuit ouvert
ER68	Pompe du générateur vapeur en défaut
ER69	Surchauffe du circuit générateur vapeur