


Notes techniques gamme cuisson

Four

Mode demo four Better time



Four

Porte vibre lors de la fermeture de celle-ci quand le four est chaud

Four

Mauvaise étanchéité lorsque la porte est fermée

Induction

Activation sécurité enfant gamme MIND

Tables vitrocéramiques

Appairage des foyers si les commandes sont inversées

Tables vitrocéramiques

Niveau de température de l'afficheur ne va pas au-delà de 11



Cuisinières Leisure

Accès et démontage des charnières de four

Cuisinières Leisure

Porte du four de droite ne ferme pas

Four

Gamme ETNA : Four s'arrête de fonctionner quelques minutes après la mise en route d'un mode de cuisson.

Induction

Gamme Mind

Affiche EEE aléatoirement

Induction : Table aspirante

Voyant ! allumé

Nouveau

Induction : Table aspirante

Réglage du PowerManagement (Limitation de la puissance totale de l'appareil)

Nouveau

Induction

Equivalence codes erreurs plaque induction Beko