

Symptôme : Linge ressort chaud après le lavage.

Diagnostic : Lorsque l'option vapeur  est sélectionnée pour les programmes **Chemises, Couettes et Lingerie** (téléchargeable via l'application HomeWhiz), la fonction vapeur est activée en fin de cycle après le dernier essorage afin de faire un défroissage du linge.

Raison : Lorsque cette option est active sur ces programmes, l'appareil va chauffer durant environ 10 minutes pour que l'eau atteigne une température comprise entre 50 et 55°C. Cette option dure au total entre 15 et 20 minutes. Par conséquent, lorsque l'appareil termine son cycle le linge est chaud, ce qui est conforme à la définition du produit.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*