

Notes techniques gamme lave-linge & lave-linge séchant

Lave-Linge

Accès au compteur d'usage.

Lave-Linge & Lave-Linge séchant

Hublot verrouillé avant le cycle de lavage ou hublot ne se déverrouille pas en fin de cycle ou bruit de claquement de la sécurité de porte.

Lave-Linge & Lave-Linge séchant

Tableau de valeurs Ohmiques de la CTN de la résistance de lavage et de celle du conduit d'air chaud.

Lave-Linge & Lave-Linge séchant

Configuration de la carte afficheur équipée de l'électronique C7S.

Lave-Linge & Lave-Linge séchant

Pas de déverrouillage en fin de cycle. Utilisateur est obligé de mettre son appareil sur arrêt pour qu'il se déverrouille. 

Lave-Linge séchant

Mousse sort par la mise à l'air libre du conduit de séchage.

Lave-Linge

Mauvais essorage, temps de lavage trop longs.

Lave-Linge

Bruit provenant de l'arrière lors du fonctionnement de l'appareil.

Lave-Linge

Option vapeur/Steam cure : linge ressort chaud après le cycle. 

Lave-Linge séchant

Fuite au niveau du joint d'entrée du condenseur



Lave-Linge

Amélioration de la stabilité à l'essorage,
Produits concernés :
7000840063 – 700840062
7001940010 - 7000840065

Lave-Linge

Amélioration de la stabilité à l'essorage,
Produits concernés :
7000640071 – 7000640067
7000740012 – 7001140005
7000640063 – 7001540028

Lave-Linge

Amélioration de la stabilité à l'essorage,
Produits concernés :
7000840053 - 7000840044

Lave-Linge

Amélioration de la stabilité à l'essorage,
Produits concernés :
7001540026 - 7001540048

Lave-Linge

Vérification de la présence d'un code erreur en mémoire sur un lave-linge Beko sans passer par le programme test.

NOUVEAU

Lave-Linge

Lave-linge n'essore pas, E18 en mémoire dans le programme test