



Accéder aux réglages des options et au réglage de la régénération :

Allumer l'appareil à l'aide de la touche **Marche/Arrêt**.

Puis maintenir enfoncées les touches **Marche/Arrêt** et **70°C** pendant 3 secondes (un décompte 3-2-1 apparait sur l'afficheur).

Pour sélectionner l'option souhaitée, appuyer sur la touche **70°C** jusqu'à ce que s'affiche l'option, pour changer la valeur appuyer sur la touche **ECO 50°C** jusqu'à la valeur souhaitée.

Pour mémoriser la valeur, maintenir enfoncée la touche **Marche/Arrêt** pendant 3 secondes (décompte 3-2-1)

Scannez le QR Code
afin de voir le déroulé
en vidéo des réglages.



Options disponibles selon modèle

Eclairage intérieur		L:0 lumière éteinte L:1 Lumière allumée
Ouverture auto.de la porte (Selon modèle)		0 ouverture auto de la porte désactivée 1 Ouverture auto. De la porte activée (en fin de cycle, la porte s'ouvrira seule pour un meilleur séchage)
Auto-Tablette		0 Auto-Tablette désactivé 1 Auto-Tablette activé
Niveau sonore fin de cycle		S:0 Sonnerie désactivée S:1 Sonnerie volume bas S:2 Sonnerie volume haut
Réglage Régénération		Voir tableau ci-dessous
Réglage quantité liquide de rinçage		P :0 pas de prise de liquide de rinçage, P:1 (1 dose de liquide de rinçage) P:2 (2 doses de liquide de rinçage) P:3 (3 doses de liquide de rinçage) P:4 (4 doses de liquide de rinçage)
Auto dosage Lessive en gel		0 : auto dosage désactivé 1 : auto dosage activé

Réglage régénération

r1 : Régénération désactivée	r4 : 4ème Niveau (28-34 dF) après 30 L
r2 : (14-22 dF), après 105L	r5 : 5ème Niveau (35-80 dF) après 9 L
r3 : (23-27 dF), après 52 L (Réglage sortie d'usine)	