



IMPORTANT :

Ce programme test possède 2 étapes : 1 pour le contrôle des températures de l'appareil relevées par les sondes (Etape 1) et 1 pour le contrôle des composants de l'appareil (Etape 2).

Entrer dans le programme test :

Débrancher électriquement du secteur puis rebrancher l'appareil.

Maintenir enfoncées les touches **Températures CGL** et **Températures REF** jusqu'à ce que **PS 0** clignote, relâcher les touches puis faire un appui sur la touche **Températures CGL** : tous les segments de l'afficheur vont clignoter.

Puis faire une impulsion brève sur les touches **Températures CGL** et **Températures REF** 1 et 0 clignotent : l'appareil est dans le programme test.

Etape 1, contrôle des CTN :

Faire une impulsion sur la touche **Températures REF** :

FH : CTN Ambiance partie réfrigérateur + température relevée par la CTN, exemple FH 4= 4° relevé par la CTN

Faire une impulsion sur la touche **Températures REF** :

FE : CTN Dégivrage évaporateur réfrigérateur + température relevée par la CTN, exemple FE -12= -12° relevé par la CTN.

Faire une impulsion sur la touche **Températures REF** :

rH : CTN Ambiance partie congélateur + température relevée par la CTN, exemple **rH** -19= -19° relevé par la CTN.

Faire une impulsion sur la touche **Températures REF** :

rE : CTN Dégivrage évaporateur congélateur+ température relevée par la CTN, exemple **rE** -22= -22° relevé par la CTN

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

Etape 2 : contrôle des différents éléments électriques de l'appareil :

Appuyer brièvement sur les touches **Températures CGL** et **Températures REF** pour activer le contrôle des composants, l'afficheur indique : FF oF

IMPORTANT : Pour sélectionner l'élément à contrôler, appuyer sur la touche **Températures REF, puis pour l'alimenter appuyer sur la touche **Températures CGL****

Exemple :

FF OFF => appui sur la touche **Températures CGL**,
=> **FF 10** => rotation du ventilateur partie Réfrigérateur basse vitesse. Un second appui sur la touche => **FF 20** rotation du ventilateur partie réfrigérateur en vitesse intermédiaire. Un troisième appui sur la touche => **FF 30** rotation du ventilateur réfrigérateur en vitesse maximale.

Une fois le composant contrôlé, appuyer de nouveau sur la touche **Températures CGL**, pour le remettre sur **OF**.

FF : Ventilateur partie REFRIGERATEUR

FL : Eclairage partie REFRIGERATEUR

bA : Lumière bleue (selon modèle)

Co : Compresseur

rE : Résistance dégivrage Evaporateur partie CONGELATEUR

FO : Résistance dégivrage évaporateur REFRIGERATEUR

rF : Ventilateur partie CONGELATEUR

Codes erreurs :

E0 : Sonde ambiance partie congélateur coupée ou en court-circuit

E1 : Sonde dégivrage évaporateur partie congélateur coupée ou en court-circuit

E2 : Sonde dégivrage évaporateur partie réfrigérateur coupée ou en court-circuit

E3 : Sonde ambiance partie congélateur coupée ou en court-circuit

E4 : Anomalie sur le circuit de dégivrage

Pour visualiser le programme test en vidéo, cliquer [ici](#)

ou

scanner le QR code ci-contre :



Pour sortir du programme test, maintenez les touches **Températures CGL** et **Températures REF** enfoncées jusqu'à ce que l'afficheur indique les températures de consigne.

Document destiné exclusivement à un usage professionnel