



Pour accéder au programme test, raccorder l'appareil au secteur sur une prise ampèremétrique/wattmètre.

Maintenir enfoncées les touches réglage de **température partie REF** et réglage **température partie CGL** jusqu'à ce que les voyants de températures de consigne partie REF (**2 4 6 8**) s'allument.

Relâcher les touches puis appuyer 1 fois sur la touche réglage de **température partie REF**.

Tous les **voyants clignotent**, le programme test est actif.

Contrôle des éléments :

Les ventilateurs et l'éclairage

Appuyer 2 fois sur la touche réglage de **température partie CGL**, les voyants **2 4 6 8** sont allumés, les voyants **-20 -18** clignotent → l'éclairage et les ventilateurs ne sont pas alimentés.



Appuyer 1 fois sur la touche réglage de **température partie CGL**, les voyants **2 4 6 8** sont allumés, les voyants **-24 -22** clignotent → l'éclairage et les ventilateurs sont alimentés.



Le compresseur

Appuyer simultanément sur les touches réglage **température partie REF** et **super congélation** jusqu'à ce que le voyant **mode vacances** soit allumé → le compresseur est alimenté.



Circuit dégivrage

Appuyer sur la touche **super congélation** jusqu'à ce que le voyant **super congélation** soit allumé → La résistance de dégivrage de l'évaporateur partie CGL est alimentée.



Les codes erreur :

Voyant(s) allumé(s)	Code erreur	Signification
!	E0	Anomalie sur le circuit CTN ambiance partie congélateur
8 !	E1	Anomalie sur le circuit CTN évaporateur congélateur
6 !	E2	Anomalie sur le circuit CTN évaporateur réfrigérateur
6 8 !	E3	Anomalie sur le circuit CTN ambiance partie réfrigérateur
4 -18 !	E4	Anomalie sur le circuit dégivrage de l'évaporateur congélateur
4 8 !	E5	Anomalie sur le circuit de la sonde humidité/ambiance extérieure
2 4 8 !	E13	Anomalie sur le circuit ventilation (partie REF ou CGL)