



Entrer dans le programme test :

Maintenir enfoncées les touches **Réglage Températures REF** et **Réglage Températures CGL** jusqu'à ce que **les voyants de température de consigne de la partie Réfrigérateur soient allumés** puis relâcher les touches, faire un appui sur la touche **Réglage Température REF** : tous les voyants de l'afficheur clignotent.

Faire une impulsion sur la touche **Réglage Températures CGL** = tous les voyants s'éteignent.

Faire une impulsion sur la touche **Réglage Températures CGL**, les voyants **2 4 6 8** ainsi que les voyants **-20 -18** clignotent.

Les éléments pouvant être contrôlés sont :

- Les ventilateurs et l'éclairage
- Le compresseur
- Le dégivrage de l'évaporateur congélateur

Contrôle des ventilateurs et de l'éclairage :

Appuyer sur la touche **Réglage Températures CGL**, les voyants **2 4 6 8** ainsi que les voyants **-24 -22** clignotent = l'alimentation des ventilateurs, de l'éclairage de l'appareil est activée.

Appuyer de nouveau sur la touche **Réglage Températures CGL** pour arrêter l'alimentation des ventilateurs et de l'éclairage : **2 4 6 8** et **-20 -18** clignotent.

Contrôle du compresseur :

Maintenir enfoncée 3 secondes la touche  1 bip retenti, le voyant situé au-dessus de la touche s'allume, le compresseur est alimenté.

Appuyer à nouveau 3 secondes sur la touche  1 bip retenti et le voyant au-dessus de la touche s'éteint, le compresseur n'est plus alimenté.

Contrôle du circuit de dégivrage de l'évaporateur congélateur :

Appuyer sur la touche  le voyant au-dessus de la touche s'allume, l'alimentation du circuit de dégivrage de l'évaporateur congélateur est activée, la puissance consommée est de 140 Watts en plus de celle de l'électronique (inférieure à 5 Watts).

Appuyer à nouveau sur la touche  le voyant au-dessus de la touche s'éteint, l'alimentation du circuit de dégivrage de l'évaporateur congélateur est désactivée.

Note importante :

En cas d'anomalie de remontée en températures de l'appareil, le voyant **!** sera allumé, si l'appareil produit son froid conformément aux températures de consigne, un simple appui sur n'importe quelle touche permet d'éteindre le voyant **!**

Si le voyant ne s'éteint pas et que les températures sont conformes, vérifier le circuit CTN ambiance partie congélateur, voir tableau des codes erreurs et leur signification ci-dessous.

Voyant(s) allumé(s)	Code erreur	Signification
!	E0	Anomalie sur le circuit CTN ambiance partie congélateur
8 !	E1	Anomalie sur le circuit CTN évaporateur congélateur
6 !	E2	Anomalie sur le circuit CTN évaporateur réfrigérateur
6 8 !	E3	Anomalie sur le circuit CTN ambiance partie réfrigérateur
4 -18 !	E4	Anomalie sur le circuit dégivrage de l'évaporateur congélateur
4 8 !	E5	Anomalie sur le circuit de la sonde humidité/ambiance extérieure
2 4 8 !	E13	Anomalie sur le circuit ventilation (partie REF ou CGL)