



Activation du programme test :

Mettre le **Sélecteur de programmes** sur Marche/Arrêt, brancher électriquement l'appareil, fermer la porte.

Maintenir la touche **Départ/pause** enfoncée et tourner le **Sélecteur de programmes** d'un cran vers la droite (sens horaire), l'appareil se verrouille, et affiche E - - si aucune erreur est en mémoire : le programme test est actif.

Si un code erreur est en mémoire, l'appareil l'affichera directement, exemple E11

Pour passer les étapes, une impulsion sur la touche **Départ/Pause** est nécessaire.

Etape	Eléments contrôlés	Description
1	Code erreur en mémoire	E --
2	Version de l'électronique	Exemple : 788
3	Afficheur	Tous les voyants clignotent.
4	Moteur	Rotation dans le sens horaire (52tr/mn).
5	Moteur	Rotation dans le sens anti-horaire (52tr/mn).
6	CTN de lavage/Tension secteur	Si la CTN est coupée ou en court-circuit, la rotation du tambour sera de 100tr/mn. Si la tension secteur est inférieure à 185V ou supérieure à 265V, la rotation du tambour sera de 140 tr/mn. S'il n'y a aucun défaut sur la CTN ou sur la tension secteur, la vitesse du tambour sera à la vitesse maximale d'essorage de l'appareil.
7	Electrovanne prélavage	Prise d'eau bac prélavage
8	Electrovanne lavage	Prise d'eau bac lavage.
9	Electrovanne prélavage et lavage	Alimentation des 2 électrovannes en jet croisé pour le bac assouplissant.
10	Circuit chauffage	Si niveau d'eau N1 : alimentation de la résistance. Si le niveau d'eau est insuffisant, l'appareil se remplit d'eau jusqu'à N1 puis alimentation résistance.
11	Vidange	Alimentation de la pompe de vidange avec prise d'eau. Attention : Lors du test de la vidange, l'appareil ne vidange pas complètement le tambour. Il restera de l'eau dans le tambour
12	Fin	Le mode test est terminé.

Code erreur	Désignation	Code erreur	Désignation
E01	CTN Lavage coupée ou en court-circuit (5KOhms à 20°C).	E10	Triac sécurité de porte en court-circuit.
E02	Circuit chauffage lavage coupé (résistance).	E11	Enroulement moteur coupé.
E03	Résistance alimentée en permanence.	E12	Erreur niveau d'eau aqua stop.
E04	Triac électrovanne coupée ou en court-circuit.	E13	Erreur communication avec module moteur.
E05	Triac pompe vidange coupé, pompe de vidange coupée ou bloquée.	E15	Débitmètre coupé ou en court-circuit.
E06	Triac moteur en court-circuit.	E17	Détection de mousse avant essorage.
E07	Pressostat (défectueux, mal câblé), tuyau pressostat percé.	E18	Détection de balourd.
E08	Pas d'arrivée d'eau, triac électrovanne ou pompe de vidange en court-circuit.	E29	Tension secteur hors limites de fonctionnement.
E09	Triac sécurité de porte coupé.		

VALEURS CTN	
Température en °C	Valeur Ohmique en KOhms
-10	26,42
-5	20,20
0	15,60
5	12,10
10	9,50
15	7,50
20	5,97
25	4,77
30	3,84
35	3,12
40	2,54
48	2,08
50	1,72
55	1,43
60	1,19
65	0,99
70	0,84
75	0,71
80	0,60
85	0,51
90	0,44
95	0,38
100	0,33