



Pour accéder au programme test, il faut rentrer dans le **mode service**. Celui-ci permet de :

- 1 : Activer le programme test.
- 2 : Effacer les messages erreurs en mémoire.

Activer le mode Service :

Appareil éteint, porte fermée : Maintenir enfoncées les touches **Marche/Arrêt** et **Départ/Pause**, jusqu'à ce que le décompte 3-2-1 s'effectue. Une fois le décompte effectué, tous les segments de l'afficheur vont s'allumer et HFT va s'afficher sur l'écran digital. Le mode service est actif.

1 : Accéder au programme test :

Appuyer sur la touche **Lavage 70°** plusieurs fois jusqu'à ce que  soit affiché sur l'écran digital.

Appuyer sur la touche **Départ/Pause** pour démarrer le programme test.

Important : le déroulement du programme se fait automatiquement, hormis l'étape 6 pour laquelle un appui sur **Départ/Pause** sera à effectuer quand  sera affiché.

2 : Pour effacer les codes erreur en mémoire :

Appuyer sur la touche **Lavage 70°** jusqu'à ce que EEP s'affiche, relacher la touche puis appuyer sur **Départ/Pause**.

Déroulement du programme test		
Etape 1	Alimentation de l'électrovanne remplissage/régénération et du ventilateur de séchage	35 secondes
Etape 2	Alimentation de la pompe de vidange	1 minute
Etape 3	Alimentation de l'électrovanne de remplissage et du ventilateur de séchage	1minute 48 secondes
Etape 4	Alimentation de la pompe de cyclage, de la boîte à produits de l'élément chauffant jusqu'à ce que la température de l'eau soit de 40°, de la vanne multivoies pour l'alimentation des différents bras de lavage.	Montée en températures jusqu'à 40°C soit environ 6 minutes

Etape 5	Alimentation du vérin d'ouverture de porte (selon modèle) =ouverture de la porte automatique	45 secondes. Ne pas refermer la porte. Le controle de la température de l'eau est possible à cette étape
Etape 6	Alimentation du ventilateur de séchage puis  s'affiche,	1 minute 43 secondes. Refermer la porte et appuyer sur Départ/pause
Etape 7	Alimentation de la pompe de cyclage, de la vanne multivoies.	47 secondes
Etape 8	Alimentation de la pompe de vidange	25 secondes
Etape 9	FIN (END s'affiche sur l'écran)	

Code Erreur	Signification	Code erreur	Signification
E01	Switch flotteur activé (fuite)	E09	Défaut du circuit carte afficheur
E02	Défaut d'arrivée d'eau dans l'appareil, circuit débitmètre.	E14	Défaut de la pompe de vidange (bloquée par un corps étranger par exemple).
E03	Défaut de chauffage	E15	Débitmètre défectueux
E04	Défaut du capteur de turbidité	E16	Défaut de la pompe de vidange
E05	Défaut de la vanne multivoies	E17	Boîte à produit autodose en défaut
E06	Défaut du circuit de la CTN	E20	Moteur de la boîte à produit autodose défectueux
E07	Défaut du circuit de l'electrovanne de remplissage	E23	Défaut de module de puissance
E08	Défaut de communication entre la carte de puissance et la carte afficheur	E24	Défaut de la pompe de cyclage

Nouveauté:

La CTN de chauffage est intégrée au capteur de turbidité, sa valeur Ohmique est comprise entre 50 et 60 kOhms à 20 °C.

