



Introduction :

Certains lave-vaisselle sont équipés d'un remplisseur muni d'un **réservoir blanc/transparent** situé sur le côté gauche de l'appareil.

Le programme test est différent par rapport à un lave-vaisselle avec remplisseur sans réservoir.



Pour accéder au programme test, il faut rentrer dans le **mode service**.

Activer le mode Service :

Appareil éteint et raccordé au secteur, ouvrir la porte : Maintenir enfoncées les touches **Marche/Arrêt** et **Menu**, jusqu'à ce que le décompte **3-2-1** s'effectue. Une fois cette séquence effectuée, tous les segments de l'afficheur vont s'allumer et **HFT** va s'afficher sur l'écran digital.

Le mode service est activé, il permet, entre autres, de faire le programme test ainsi qu'un reset de l'eeprom de la carte électronique (effacer les codes erreur en mémoire et revenir aux réglages de sortie d'usine).

1. Accéder au programme test :

Appuyer plusieurs fois sur la touche **+>** jusqu'à ce que  soit affiché sur l'écran digital.

Appuyer sur la touche **Départ/Pause** pour démarrer le programme test.

Important : le déroulement des étapes du programme se fait automatiquement, hormis lorsque  s'affiche sur l'écran. Dans ce cas, un appui sur Départ/Pause sera à effectuer pour passer à l'étape suivante.

Déroulement du programme test

Etape 1	Alimentation de la vanne située sur le remplisseur/réservoir.	50 secondes : Cette étape a pour but de vider le réservoir s'il contient de l'eau. Note : Aucun bruit n'est perceptible durant cette étape, la vanne sur le réservoir étant un vérin de cire. Attendre que bSL soit affiché sur l'écran.
Etape 2	L'afficheur indique 	Ouvrir la porte et contrôler si de l'eau est présente dans la cuve.
Etape 3	Refermer la porte et appuyer sur Départ/Pause .	
Etape 4	Alimentation des électrovannes de remplissage, de régénération ainsi que du ventilateur de condenseur (si présent sur l'appareil)	1.4 L d'eau + le volume du pot à sel.
Etape 5	Alimentation de la pompe de vidange.	30 secondes.
Etape 6	Alimentation de l'électrovanne de remplissage et du ventilateur de condenseur (si présent sur l'appareil)	Remplissage de la cuve + réservoir = contrôlé par le débitmètre.

Etape 7	L'afficheur indique 	Vérifier le niveau d'eau la cuve.
Etape 8	Appuyer sur Départ/Pause puis fermer la porte.	
Etape 9	Alimentation de la vanne située sur le remplisseur/réservoir.	Cette étape a pour but de vider le réservoir s'il contient de l'eau. Note : Aucun bruit n'est perceptible durant cette étape, la vanne sur le réservoir étant un vérin de cire. Attendre que bSL soit affiché sur l'écran
Etape 10	Alimentation de la pompe de cyclage, de la boîte à produits, de l'élément chauffant et de la vanne multivoies.	Pendant que la pompe de cyclage fonctionne, la boîte à produits s'ouvre, la résistance est alimentée jusqu'à ce que l'eau atteigne env. 40 °C. L'alternance des bras se fait pendant l'étape de chauffage. Une fois les 40°C atteint, l'alimentation de la pompe de cyclage se coupe.
Etape 11	Alimentation du système d'ouverture de porte.	70 secondes : Attendre que la porte s'ouvre automatiquement grâce au vérin d'ouverture de porte.
Etape 12	La porte est ouverte + Alimentation du ventilateur de condenseur* situé en bas à droite de l'appareil (* si présent sur le modèle)	Contrôler la température de l'eau (environ 40 °C) puis attendre environ 1 minute 20 secondes que l'afficheur indique 
Etape 13	Refermer la porte et appuyer sur Départ/Pause .	Note : Ne pas tenter de refermer la porte tant que bSL n'est pas affiché car il y a un risque de casser le doigt d'ouverture de porte : il faut que la cire présente dans le vérin refroidisse.
Etape 14	Alimentation de la pompe de cyclage, de la vanne multivoies.	
Etape 15	Alimentation de la pompe de vidange.	L'appareil vidange l'eau présente dans la cuve.
	Fin	L'afficheur indique END.

Code Erreur	Signification	Code erreur	Signification
E01	Contact du flotteur anti-débordement activé (fuite)	E14	Défaut de rotation de la pompe de vidange (bloquée par un corps étranger par exemple).
E02	Défaut d'arrivée d'eau dans l'appareil. (Pas suffisamment d'eau)	E15	Débitmètre défectueux
E03	Défaut de chauffage	E16	Défaut de la pompe de vidange
E04	Défaut du capteur de turbidité	E17	Boîte à produit autodose en défaut
E05	Défaut de la vanne multivoies	E20	Moteur de la boîte à produit autodose défectueux
E06	Défaut du circuit de la CTN	E23	Défaut de module de puissance
E07	Défaut du circuit de l'électrovanne de remplissage (trop d'eau dans l'appareil)	E24	Défaut de la pompe de cyclage
E08	Défaut de communication entre la carte de puissance et la carte afficheur	B02	Module WIFI en défaut.
E09	Défaut du circuit carte afficheur		

2. **Pour faire un reset Eeprom** = effacer les codes erreurs en mémoire, revenir aux paramètres de sortie d'usine tel qu la régénération, les réglages utilisateurs.

Activer le Mode Service (descriptif page 1)

Appuyer plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que **EEP** soit affiché sur l'écran digital.

Appuyer et maintenir la touche **Départ/Pause** jusqu'à ce que **rSt** s'affiche = une fois cela, le reset eeprom est effectué.