



Entrer dans le programme test :

Appareil éteint, maintenir la touche **Départ/Pause** enfoncée puis tourner le sélecteur sur la **position 2**, tous les voyants de l'afficheur vont s'allumer : l'appareil est dans le programme test.

Le dernier code erreur en mémoire sera représenté par une combinaison de voyants. Si aucun code erreur n'a été enregistré tous les symboles seront allumés fixe, à l'aide de la touche **Départ/Pause** vous pourrez passer les étapes afin de contrôler les différentes fonctions de l'appareil.

* Lors de ces étapes, l'appareil va se mettre en pause afin que vous puissiez vérifier le niveau de l'eau ainsi que la température de l'eau. Pour passer à l'étape suivante, un appui sur la touche **Départ/Pause** est nécessaire

Fonctions testées	Intensité	Etapes	Durée
Vidange de l'eau du remplisseur			90 Sec
Vidange et ventilateur séchage	0,2		30 Sec
Régénération et vidange (1,2l)			
Vidange	0,1		60 Sec
Remplissage (4,6l)		*	
Prise d'eau du remplisseur avec vidange			90 Sec
Pompe de cyclage, chauffage et ouverture compartiment produit lessiviel	6,7		60 Sec
Pompe de cyclage et chauffage	6,7	*	120 Sec
Vidange du remplisseur	0,1		
Vidange de la cuve	0,1		
Prise d'eau et vidange	0,1		
Régénération			90 Sec
Vidange			

Codes erreurs				
Défaut d'admission d'eau	Electrovanne HS	Défaut circuit CTN	Défaut circuit élément chauffant	Switch débordement activé
				

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*