



Pour accéder au programme test, il faut rentrer dans le **mode service**. Le mode service permet :

- 1 : Effacer les messages erreurs en mémoire
- 2 : Activer le mode test

Entrer dans le mode service :

Appareil éteint, maintenir enfoncées les touches **Marche / Arrêt** et **Sélection de programmes** jusqu'à ce que tous les segments de l'afficheur soient allumés (environ 3 secondes).

Une fois rentré dans le mode service, relâcher les touches : Le mode service est actif.

1 : Effacer les messages erreurs de la mémoire :

Appuyer sur la touche **Sélection de Programmes** jusqu'à ce que « **r : ST** » soit affiché, puis appuyer sur la touche **Départ Différé** pendant 1 seconde pour réinitialiser l'électronique afin d'effacer les codes erreurs en mémoire.

2 : Activer le mode test :

Appuyer sur la touche **Sélection de Programmes** jusqu'à ce que « **S : Ft** » s'affiche, puis appuyer sur la touche **Départ / Différé** pour démarrer le mode test.

Pour passer à l'étape suivante un appui sur la touche **Départ Différé** est nécessaire quand «d», «H» ou «Sft» est affiché. Si aucun appui sur cette touche n'est fait, l'afficheur clignotera.

Si une erreur est décelée lors du mode test, l'appareil l'indiquera

A la fin du mode test, l'afficheur clignotera.

Afficheur	Fonctions testées	Intensité	Etapes	Durée
1	Vidange de l'eau du remplisseur			90 Sec
2	Vidange et ventilateur séchage	0,2		30 Sec
3 (H)	Régénération et vidange (1,2l)		*	
4	Vidange	0,1		60 Sec
5	Remplissage (4,6l)			
6 (d)	Prise d'eau du remplisseur avec vidange		*	90 Sec
7	Pompe de cyclage, chauffage et ouverture compartiment produit lessiviel	6,7		60 Sec
8	Pompe de cyclage et chauffage et Vanne 3 voies (60sec en position bras de lavage SUP. et 60 sec en position bras de lavage INF).	6,7		120 Sec
9 (d)	Vidange du remplisseur	0,1	*	
1	Vidange	0,1		
2 (SFt)	Alimentation vanne 3 voies		*	90 Sec
3	Prise d'eau et vidange	0,1		
4	Régénération			90 Sec
5	Vidange (END s'affiche et tous les voyants clignotent)			

*Pour passer à l'étape suivante un appui sur la touche **Départ Différé** est nécessaire quand "d", "H" ou "SFt" est affiché. Si aucun appui sur cette touche n'est fait, l'afficheur clignotera.

Codes erreur	Signification
Er : 01 **	Sécurité anti-débordement activée
Er : 02 **	Pas de remplissage (débitmètre, EV, pression arrivée d'eau)
Er : 03	Défaut de chauffage
Er : 04	Défaut de capteur de turbidité
Er : 05	Défaut de vanne 3 voies
Er : 06	Défaut de CTN (50 à 60 KOHms à 20°)
Er : 07	Défaut de remplissage (EV bloquée en position ouverte par ex.)
Er : 08 Er : 09 Er : 10 Er : 11 Er : 12	Défaut de communication entre les modules
Er : 13	Défaut du pressostat Haute Pression (selon modèle)
Er : 15	Défaut de débitmètre
Er : 16	Pompe de vidange bloquée

** Ces codes erreur sont indiqués en fonctionnement normal. Tous les autres codes erreur sont visibles uniquement lors du programme test.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

Options réglables :

Auto-tablettes, éclairage intérieur (selon modèle) ouverture porte automatique en fin de cycle (selon modèle), et régénération.

Accéder aux réglages des options :

Allumer l'appareil à l'aide de la touche **Marche/Arrêt**, puis maintenez enfoncées 3 secondes les touches **Sélection de Programmes** et **Départ Différé**.

Appuyer sur la touche **Sélection de Programmes** pour sélectionner l'option voulue (voir tableau ci-dessous)

Pour activer ou désactiver l'option, un appui sur la touche **Départ Différé** est nécessaire.

Eclairage intérieur	L :0 lumière éteinte L :1 Lumière allumée
Ouverture auto.de la porte (Selon modèle)	o :0 ouverture auto de la porte désactivée o:1 Ouverture auto. De la porte activée (en fin de cycle, la porte s'ouvrira seule pour un meilleur séchage)
Auto-Tablette	a : 0 Auto-Tablette désactivé a:1 Auto-Tablette activé
Buzzer fin de cycle	S :0 : Buzzer fin de cycle désactivé S :1 Buzzer niveau faible S :2 Buzzer niveau fort

Réglage régénération : Pour changer de réglage, appuyer sur la touche **Départ Différé**, et pour valider le réglage éteindre l'appareil.

r1 : 1er Niveau (0-13dF)	r4 : 4ème Niveau (28-34 dF)
r2 : 2ème Niveau (14-22 dF)	r5 : 5ème Niveau (35-80 dF)
r3 : 3ème Niveau (23-27 dF)	

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*