



Pour activer le programme test :

Appuyer sur les touches **Départ/Pause** et **Fin Différée**, puis tout en les maintenant appuyées, maintenir la touche **Marche/Arrêt** 3 secondes jusqu'à ce que St :C s'affiche sur l'écran

Pour passer les différentes étapes du mode test, il suffit d'appuyer une fois sur la touche **Départ/Pause**.

Etape	Eléments contrôlés	Description
1	Electronique et modèle de l'appareil	Exemple : « 7C : U » : sèche-linge 7Kg à condenseur et réservoir d'eau en haut.
2	Afficheur	Tous les segments et voyants s'allument fixe.
3	Version de l'électronique de puissance et de l'afficheur.	Exemple : « A :14 » et « d :14 ».
4	Afficheur	Tous les segments et voyants clignotent.
5	CTN	Indique la température relevée aux 2 CTN : NT01=CTN de porte, NT02=CTN de la batterie de chauffe. Exemple NT01= 022 : la température relevée par la CTN de la porte est de 22°C. NT02= 024 : la température relevée par la CTN de la batterie de chauffe est de 24°C. Si une des CTN est coupée, le programme test ne peut pas continuer, en revanche si CTN à une valeur décalée il est possible de continuer le programme test.
6	Moteur	Rotation du moteur dans le sens anti-horaire. Indique « Dr rr » sur l'afficheur.
7	Barrettes de détection d'humidité	Etape importante : dès que l'afficheur indique « hu : nd » ouvrir rapidement la porte et passer un linge humide ou les mains sur les 2 barrettes de détection situées derrière le filtre de façade (voir photo sous le tableau). Si ok, l'afficheur indique « Sc On » : refermer la porte et passer à l'étape suivante. Si un défaut est détecté= contrôler la continuité des barrettes à partir du module. ATTENTION : si le test des barrettes de détection ne se fait pas assez rapidement, le voyant filtre reste rouge fixe, il faut alors recommencer le mode test dès le début.
8	Elément chauffant primaire	« H : L » s'affiche sur l'écran digital : Alimentation de la résistance primaire.
9	Elément chauffant secondaire	« H :H » s'affiche sur l'écran digital : alimentation de la résistance secondaire.
10	Pause	« St : OP » s'affiche sur l'écran digital.
11	Sonde de détection d'humidité	« Hu : nd » puis « Sc : on » s'affiche sur l'écran digital
12	Pompe de relevage	« Pu : nP » et « Pu : On » s'affiche sur l'écran digital : alimentation de la pompe de relevage (entre 10 et 20 W à 230V). Si le switch du flotteur anti débordement est mal câblé ou défectueux « Pu : Er » et « Pu:nP » sera affiché sur l'écran digital.
13	Codes erreur en mémoire	Les 5 derniers codes erreurs enregistrés par l'appareil sont affichés sur l'écran digital.

Code panne	Explication
Er 01	Réservoir d'eau plein (anti débordement activé).
Er 02	Filtre bouché.
Er 03	Courroie cassée.
Er 04	La CTN porte a atteint sa limite de température, arrêt du compresseur (si modèle PAC) 5 minutes pendant le cycle (régulation de la T°).
Er 05	La CTN de la batterie de chauffe a atteint sa limite de température, ou celle de la HP du compresseur= arrêt du compresseur 4 minutes pendant le cycle (régulation de la T°).
Er 06	La différence de température est élevée entre la CTN de la porte et celle de la batterie de chauffe.
Er 07	Augmentation trop rapide de la température.
Er 08	CTN porte coupée.
Er 09	CTN porte en court-circuit.
Er 10	CTN batterie de chauffe ou compresseur coupée.
Er 11	CTN batterie de chauffe ou compresseur en court-circuit.
Er 12	La détection d'humidité atteint le temps limite de fonctionnement (5 heures en coton et synthétique).
Er 13	Le tambour est vide (uniquement sur les programmes automatiques).
Er 14	Tension trop basse (inférieure à 165 VAC).
Er 15	Tension trop élevée (supérieure à 265 VAC).
Er 16	Touche départ actionnée porte ouverte.
Er 17	Porte ouverte par l'utilisateur pendant le cycle (défoulement, rajout).
Er 18	Erreur communication entre modules (puissance, affichage).
Er 19	Arrêt du programme par l'utilisateur.
Er 20	Touche "départ/pause" activée pendant le cycle.
Er 40 Er 41 Er 42 Er 43 Er 44 Er 56 Er 57 Er 58 Er 59	Tous ces messages d'erreurs sont liés à des défauts moteur.

Valeur des CTN à 20°C.

Porte : 15 KOhms.

Résistance : 24 kOhms à 20°C.



Barrettes de détection d'humidité situées derrière le filtre de façade.