



Pour activer le programme test :

Appuyer sur les touches **Sonnerie** et **Fin Différée**, puis tout en les maintenant appuyées, maintenir la touche **Marche/Arrêt** 3 secondes jusqu'à ce que tous les segments de l'afficheur clignotent.

Pour passer les différentes étapes du mode test, il suffit d'appuyer une fois sur la touche **Départ/Pause**.

Etape	Éléments contrôlés	Description
1	Version de l'électronique module de puissance et de l'afficheur	Exemple : « EU 41 » « Bu 13 »
2	Afficheur	Tous les segments et voyants s'allument fixe.
3	CTN	Indique la température relevée aux 2 CTN : NT01=CTN de porte, NT02=CTN du compresseur Exemple NT01= 022 : la température relevée par la CTN de la porte est de 22°C. NT02= 024 : la température relevée par la CTN du compresseur est de 24°C. Si une des CTN est coupée ou en court-circuit, le programme test ne peut pas continuer, il sera indiqué Er or.
4	Ventilateur compresseur	« Fn » sur l'afficheur, alimentation du ventilateur compresseur : 0,08A-0,18A @ 230V
5	Pompe de relevage	« Pu On » s'affiche : alimentation de la pompe de relevage (entre 10 et 20 W à 230V). Si le switch du flotteur anti débordement est mal câblé ou défectueux « Err » sera affiché sur l'écran digital.
7	Barrettes de détection d'humidité	Etape importante : ouvrir rapidement la porte et passer un linge humide ou les mains sur les 2 barrettes de détection situées derrière le filtre de façade Si ok, l'afficheur indique « Sc On » : refermer la porte et passer à l'étape suivante. Si un défaut est détecté « Sc er » sera affiché= contrôler la continuité des barrettes à partir du module. ATTENTION : si le test des barrettes de détection ne se fait pas assez rapidement, le voyant filtre reste rouge fixe, il faut alors recommencer le mode test dès le début.
8	Pause	« St oP » s'affiche
9	Barrettes de détection d'humidité	« Sc On » s'affiche sur l'écran digital
10	Compresseur	Le compresseur est alimenté La valeur de la sonde du compresseur apparaît à l'écran et celle-ci commence à augmenter (exemple h35 = 35°C de relevé par la sonde du compresseur). Dès que la valeur de la sonde du compresseur atteint 50 ou 55 °C selon la classe énergétique de l'appareil (entre 10 et 18 minutes dans une pièce tempérée à 20°C), "C on" apparaît sur l'afficheur.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

11	Moteur	Rotation du tambour dans le sens anti-horaire Dr LL s'affiche sur l'écran : l'intensité consommée est entre 0,65A et 1,45A pour une tension de 230V
12	Messages d'erreur	Les messages d'erreur enregistrés dans l'appareil s'affichent sur l'écran Exemple : Er Cd 00 :004= l'erreur 4 en mémoire
13	Fin du programme test	L'afficheur revient sur coton « prêt à porter »

Codes erreurs	Significations	Codes erreurs	Significations
0	Pas d'erreur	12	Durée limite de fonctionnement dépassée (300 minutes)
1	Porte ouverte durant le cycle	13	Quantité de linge insuffisante durant le cycle.
2	Réservoir plein (voir bac à l'arrière, switch anti débordement)	14	Tension réseau trop basse <165V
3	Non utilisé	15	Tension réseau trop importante >265V
4	Limite de température de la CTN de porte atteinte.	16	Touche départ activée quand la porte est ouverte
5	Limite de température de la CTN du compresseur atteinte.	17	Porte ouverte pendant le cycle.
6	Non utilisé	18	Défaut de communication entre les modules.
7	Non utilisé	19	Programme arrêté par l'utilisateur avant la fin.
8	CTN de la porte coupée.	20	Touche départ activée pendant le cycle
9	CTN de la porte en court-circuit.	21	Arrêt du compresseur 6 fois pendant le cycle.
10	CTN du compresseur coupée.	22	Arrêt du programme prématurément car le compresseur démarre et s'arrête 40 fois.
11	CTN du compresseur en court-circuit.	60	MODELE HYBRIDE UNIQUEMENT : Si la valeur de la CTN du compresseur n'augmente pas de 10 °C dans les 6 premières minutes de fonctionnement, l'alimentation de la résistance additionnelle est stoppée, seul le compresseur continu de fonctionner.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*