



Pour visualiser l'activation du mode service, scannez le QrCode



Activation du mode service :

Prévoir 1,4 Litre d'eau pour l'étape 3 du programme test.

Appareil raccordé au secteur, tambour vide de linge et sans eau, fermez la porte, **allumez puis éteignez l'appareil à l'aide de la touche** 

1. Appuyez consécutivement sur les **touches 1, 2** puis **3**.
 2. Courte pause.
 3. Appuyez à nouveau consécutivement sur les **touches 1, 2** puis **3**.
 4. Courte pause.
 5. Appuyez à nouveau consécutivement sur les **touches 1, 2** puis **3**.
 6. Puis appuyez rapidement sur la touche **Départ/Pause** → **le programme test s'exécute automatiquement.**
- Pour **exécuter le programme test manuellement**, appuyez sur la **touche 2** durant 5 secondes
Dans ce mode, pour passer les étapes, un appui sur la touche 2 est nécessaire pour chaque changement d'étape.

Note :

Avant de lancer le programme test :

- Un **simple appui** sur la **touche 3** permet de vérifier l'historique des dernières erreurs, un second appui bref sur la touche 3 permet d'afficher un second code erreur (s'il est présent) : La première affichée est la plus récente. Si aucune erreur est enregistrée, l'afficheur indiquera **Fault F--E--**
- Un **appui** sur la **touche 3 pendant 5 secondes** permet de supprimer les codes erreurs enregistrés.

Remarque : Si aucune action sur une touche n'est effectuée pendant 5 minutes, l'appareil sort du mode service et basculera en mode veille.

Étape	Durée	Action	Remarque
0	2 s	Toutes les LED sont allumées	Confirmation du test de maintenance
	2 s	Toutes les LED sont éteintes	
	30 s	Temps d'attente	Étape dédiée à la visualisation des défauts, à la suppression de la liste des derniers défauts ou au passage en mode Manuel.
1	—	L'étape n'existe pas	Étape ignorée
2	5 s	Délai	
	15 s	Inverseur en position 1	
	30 s	La pompe de vidange est activée	
	0 s	Vérifier que le détecteur de niveau d'eau = Vide	Retirer et vider le bac d'eau
3	Jusqu'à 60 s	Ajouter 1.4L d'eau à la machine : Après avoir enlevé le réservoir d'eau, verser celle-ci dans le trou du trop-plein.	- L'eau doit être ajoutée à cette étape. Pas avant et pas après - La quantité adéquate d'eau est de 1,4 litre. Si la quantité d'eau ajoutée n'est pas suffisante, la machine reste en veille pendant quelques secondes, puis le test se termine immédiatement par un « ÉCHEC ». Si la quantité d'eau est correcte, l'autotest passe immédiatement à l'étape suivante. - Pendant l'autotest, il n'est pas possible d'ouvrir la porte de la machine. C'est possible pendant le test de maintenance manuel, en appuyant sur « Démarrage » après avoir fermé la porte pour mettre fin au cycle de service.
4	5 s	Délai	
	15 s	Inverseur en position 3	
	10 s	La pompe de vidange est activée	
	5 s	Délai	
	15 s	Inverseur en position 2	
	10 s	La pompe de vidange est activée	
	5 s	Délai	
	15 s	Inverseur en position 1	

	30 s	La pompe de vidange est activée	Vider complètement le socle
5	5 s	Délai	
	10 s	Rotation en sens horaire du moteur 30 tr/min.	
	10 s	Rotation en sens horaire du moteur 58 tr/min.	
	10 s	Rotation en sens horaire du moteur 68 tr/min.	
7	5 s	Délai	
	10 s	Rotation en sens anti-horaire du moteur 58 tr/min.	
	10 s	Rotation en sens anti-horaire du moteur 68 tr/min.	
	10 s	Rotation en sens anti-horaire du moteur 20 tr/min.	
8	5 s	Délai	
	30 s	Compresseur en marche	
9	5 s	Délai	
	20 s	VENTILATEUR en marche	
10	30 s	RÉUSSITE / ÉCHEC	Retour du test de maintenance
FIN	2 s	FIN	

Signification des codes erreurs :

Code défaut affiché		CAUSE	Interventions
F1	E1	Défaut platine contrôle	TOUS LES MODELES D'APPAREILS: 1) Vérifiez l'alimentation électrique (entre 190V and 264V) 2) Vérifiez si le moteur tambour présente une fuite électrique 3) Vérifiez la valeur de résistance de l'interrupteur de porte lorsqu'il est fermé -> si elle dépasse 3,3 KOhm, remplacez l'interrupteur de porte 4) Remplacez la platine de contrôle (ACU)
F1	E2	Défaut moteur BPM	APPAREILS AVEC MOTEUR BPM: 1) Vérifiez que le moteur et le tambour tournent librement 2) Vérifiez le câblage et les connecteurs du moteur 3) Vérifiez les connecteurs et le câblage d'alimentation du moteur 4) Remplacez le moteur
F1	E3	Défaut compresseur VCC	APPAREILS AVEC COMPRESSEUR VCC: 1) Vérifiez le câblage et les connecteurs du moteur 2) Vérifiez les connecteurs et le câblage d'alimentation du moteur 3) remplacez la platine MCU 4) Remplacez l'unité de refroidissement

Code défaut affiché		CAUSE	Interventions
F2	E1	Touche clavier commande bloquée	Si une touche est enfoncée pendant plus de 30 secondes, l'appareil passera en mode défaut, l'UI indique F2E1 et le buzzer émet un bip sonore. Faire un reset de l'appareil et contrôler les touches
F3	E1	Défaut CTN avant	TOUS LES MODELES D'APPAREILS: 1) Vérifiez le câblage et le connecteur de la CTN avant 2) Vérifiez si la CTN avant est en court-circuit 3) Remplacez la CTN avant 4) Remplacez la platine de contrôle (ACU)
F3	E3	Défaut CTN arrière (HOT)	APPAREILS CONDENSEUR ET HYBRIDE: 1) Vérifiez le câblage et le connecteur de la CTN arrière 2) Vérifiez si la CTN arrière est en court-circuit 3) Remplacez la CTN arrière 4) Remplacez la platine de contrôle (ACU)
F3	E4	Défaut CTN compresseur (Cool)	APPAREILS POMPE A CHALEUR ET HYBRIDE: 1) Vérifiez le câblage et le connecteur de la CTN compresseur 2) Vérifiez si la CTN compresseur est en court-circuit 3) Remplacez la CTN compresseur 4) Remplacez la platine de contrôle (ACU)
F4	E1	Défaut élément chauffant (statique)	APPAREILS CONDENSEUR ET HYBRIDE: 1) Vérifiez la connectique entre l'élément chauffant et la platine de contrôle (ACU) 2) Vérifiez si l'élément chauffant est en court circuit 3) Remplacez l'élément chauffant si il est défectueux 4) Remplacez la platine de contrôle (ACU)
F4	E2	Défaut élément chauffant (dynamique)	APPAREILS CONDENSEUR ET HYBRIDE: 1) Vérifiez la connectique entre l'élément chauffant et la platine de contrôle (ACU) 2) Vérifiez si l'élément chauffant est en court circuit 3) Remplacez l'élément chauffant si il est défectueux 4) Remplacez la platine de contrôle (ACU)
F4	E7	Tension principale hors plage acceptable	TOUS LES MODÈLES D'APPAREILS: 1) Débranchez l'appareil, attendez 2 minutes, puis rebranchez-le 2) La tension principale est inférieure à 190 volts ou supérieure à 264 volts 3) Remplacer l'UCA
F5	E1	Défaut interrupteur de porte	TOUS LES MODÈLES D'APPAREILS: 1) Vérifiez le câblage et le connecteur de l'interrupteur de porte 2) Remplacez la platine de contrôle ACU 3) Vérifiez et remplacez l'interrupteur de la porte si nécessaire.
F6	E1	Défaut de communication entre platine contrôle (ACU) et interface utilisateur (UI / HMI)	TOUS LES MODELES D'APPAREILS: 1) Débranchez l'appareil, attendez 2 minutes, puis rebranchez-le 2) Vérifiez le câblage entre la platine de contrôle (ACU) et la platine interface utilisateur (UI ou HMI) et leurs connecteurs 3) Remplacez la platine de contrôle (ACU) 4) Remplacez la platine interface utilisateur (UI ou HMI)

Code défaut affiché		CAUSE	Interventions
F6	E2	Défaut communication platine contrôle (ACU)	TOUS LES MODELES D'APPAREILS: 1) Débranchez l'appareil, attendez 2 minutes, puis rebranchez-le 2) Vérifiez la connectique entre la platine (ACU) et l'interface utilisateur (UI), le moteur BPM (si présent), le compresseur VCC (si présent) 3) Remplacez la platine de contrôle (ACU) 4) remplacez l'interface utilisateur (UI ou HMI) 5) Remplacez la platine compresseur MCU (si présente)
F6	E3	Défaut communication moteur BPM	APPAREILS AVEC MOTEUR BPM: 1) Vérifiez le câblage et connecteur du moteur 2) Vérifiez les connecteurs et le câblage d'alimentation du moteur. 3) Remplacez le moteur BPM. 4) Remplacez la platine de contrôle (ACU)
F6	E4	Défaut communication platine compresseur VCC (MCU)	APPAREILS AVEC COMPRESSEUR VCC: 1) Vérifiez la connectique de la platine MCU du compresseur et son alimentation 2) Remplacez la platine MCU du compresseur VCC 3) Remplacez la platine de contrôle (ACU)
F7	E3	Défaut compresseur	APPAREILS POMPE A CHALEUR ET HYBRIDE: 1) Avant intervention, assurez-vous que le compresseur/appareil n'a pas fonctionné au cours des 30 dernières minutes (si la protection thermique est ouverte, elle se fermera au bout de 30 minutes) 2) Vérifiez si le compresseur est en circuit ouvert 3) Vérifiez le câblage et les connecteurs du compresseur 4) Remplacez la platine de contrôle 5) Remplacez l'unité de refroidissement
F8	E2	Défaut vanne diverter	APPAREILS POMPE A CHALEUR AVEC SYSTÈME D'AUTO-NETTOYAGE: 1) Vérifiez le câblage et les connecteurs de la vanne diverter 2) Remplacez la vanne diverter 3) Remplacez la platine de contrôle (ACU)
F9	E2	Défaut capteur de niveau d'eau (WLS)	TOUS LES MODELES D'APPAREILS: 1) Vérifiez le câblage et les connecteurs du capteur de niveau d'eau (WLS) 2) Remplacez le capteur de niveau d'eau (WLS) 3) Remplacez la platine de contrôle (ACU)