



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 : Touche Marche/Arrêt | 5 : Touche Départ Différé « + » « - » |
| 2 : Touches Programme de lavage | 6 : Touche Sélection |
| 3 : Touches Options | 7 : Touche Départ/Pause |
| 4 : Touche Menu | |

Accéder au mode service afin de lancer le programme test :

Appareil éteint et porte ouverte, appuyez sur les touches **Marche/Arrêt (1)** et **Menu (4)** puis maintenez les enfoncées pendant 3 secondes.

- Une fois en mode service, tous les voyants clignotent puis « **HFT** » s'affiche sur l'écran, suivi, s'il y en a, des codes erreurs enregistrés. (Ces codes erreur apparaitront également si une erreur survient pendant le programme test.)
- Appuyez ensuite sur la touche « **+ » ou « - » (5)** jusqu'à ce que « **SFT** » s'affiche.
- Appuyer sur le touche **Départ/Pause (7)** fermez la porte et le programme test démarrera.

Déroulement du programme test :

Afficheur	Fonctions testées	Durée
1	Prise d'eau	30 Sec
2	Vidange	60Sec
3	Prise d'eau	90 Sec
4	Alimentation pompe de cyclage	10 Sec
5	Arrêt – Indique « bsL » sur l'afficheur du bandeau =>Pause dans le programme test pour contrôle dans la cuve (niveau d'eau) si ok => faire une impulsion sur Départ / Pause (7)	
6	Alimentation de l'élément chauffant	60 Sec
	Alimentation Micro-moteur boîte à produits	90 Sec
	Rotation bras inf. et sup.	90 Sec
	Alimentation Vanne 3 voies puis rotation bras sup.	90 Sec
	Alimentation Vanne 3 voies puis rotation bras inf.	90 Sec
7	Dès que la température de l'eau est à 40°C, Arrêt – Indique « bsL » sur l'afficheur du bandeau => Pause dans le programme test pour contrôle dans la cuve (contrôle de la température) si ok => faire une impulsion sur Départ /Pause (7)	
8	Vidange	
2 (Sft)	Alimentation vanne 3 voies	90 Sec
3	Prise d'eau et vidange	
4	Régénération	90 Sec
5	Vidange (END s'affiche et tous les voyants clignotent)	

Options réglables :

Auto-tablettes, éclairage intérieur (selon modèle) ouverture porte automatique en fin de cycle (selon modèle), régénération, liquide de rinçage, autodose lessive en gel.

Accéder aux réglages des options :

Allumer l'appareil à l'aide de la touche **Marche/Arrêt (1)**, puis appuyer sur la touche **Menu (4)**.

Appuyer sur la touche « + » ou « - » pour naviguer dans le menu afin de sélectionner l'option à régler.

Appuyer sur **Sélection (6)** pour changer les réglages.

Eclairage intérieur		L:0 lumière éteinte L:1 Lumière allumée
Ouverture auto.de la porte (Selon modèle)		0 ouverture auto de la porte désactivée 1 Ouverture auto. De la porte activée (en fin de cycle, la porte s'ouvrira seule pour un meilleur séchage)
Auto-Tablette		0 Auto-Tablette désactivé 1 Auto-Tablette activé
Niveau sonore fin de cycle		S:0 Sonnerie désactivée S:1 Sonnerie volume bas S:2 Sonnerie volume haut
Réglage Régénération		Voir tableau ci-dessous
Réglage quantité liquide de rinçage		P :0 pas de prise de liquide de rinçage, P:1 (1 dose de liquide de rinçage) P:2 (2 doses de liquide de rinçage) P:3 (3 doses de liquide de rinçage) P:4 (4 doses de liquide de rinçage)
Auto dosage Lessive en gel		0 : auto dosage désactivé 1 : auto dosage activé

Réglage régénération

r1 : Régénération désactivée	r4 : 4ème Niveau (28-34 dF) après 30 L
r2 : (14-22 dF), après 105L	r5 : 5ème Niveau (35-80 dF) après 9 L
r3 : (23-27 dF), après 52 L (Réglage sortie d'usine)	

Codes erreur	Signification
E : 1 **	Sécurité anti-débordement activée.
E : 2 **	Pas de remplissage (débitmètre, EV, pression arrivée d'eau).
E : 3	Défaut de chauffage.
E : 4	Défaut de capteur de turbidité.
E : 5	Défaut de vanne 3 voies.
E : 6	Défaut de CTN (50 à 60 KOHms à 20°).
E : 7	Défaut de remplissage (EV bloquée en position ouverte par ex.).
E : 8	Défaut de communication entre la carte de puissance et la carte de commande.
E : 9	Défaut de communication entre la carte de puissance et la carte display dans la porte.
E : 10	Défaut de communication de la platine « conducto » (selon modèle)
E : 11 / E : 12	Défaut de câblage de la platine « conducto » (selon modèle)
E : 13	Défaut du pressostat (certains modèles peuvent être équipés d'un pressostat haute pression qui affine le niveau d'eau lorsque la pompe de cyclage se met en route.)
E : 15	Défaut de pression d'eau : les impulsions de l'ILS du débitmètre sont régulières, mais trop lentes (inférieures à 400 impulsions par litre d'eau). La conséquence est que le temps imparti pour le remplissage ne permet pas un niveau convenable.
E : 16	Défaut d'évacuation d'eau. (Pressostat n'est pas revenu en position bas) (selon modèle)
E : 17	Défaut de positionnement du moteur de la boîte électrodoseur.
E : 20	Défaut du moteur de la boîte à produit qui envoi continuellement du gel lessiviel



ROGRAMME TEST

ELECTRONIQUE E9 LAVE VAISSELLE (autodose)