

Beko France

ZA de la Voûte
76650 PETIT COURONNE
01.58.34.46.46

INFORMATION TECHNIQUE



LAVE-VAISSELLE BEKO ELECTRONIQUE C6

REGLAGES, PROGRAMME TEST, ET CODES PANNES



Note : Le présent document concerne tous les lave-vaisselle équipés d'une électronique C6 frontale, avec affichage des programmes et décompte du temps (voir afficheur ci-dessous).

PRESENTATION DE L'AFFICHAGE



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Sélection programme montante | 11 Icône ouverture de porte automatique |
| 2 Sélection programme descendante | 12 Indicateur n° de programme |
| 3 Indicateur de sel | 13 Indicateur rinçage + |
| 4 Indicateur verrouillage clavier | 14 Indicateur option tablette activée |
| 5 Option F1 (voir notice) | 15 Indicateur temps de programme/décompte |
| 6 Option F2 (voir notice) | 16 Icône "pause" |
| 7 Option F3 (voir notice) | 17 Icône "lavage en cours" |
| 8 Option F4 (voir notice) | 18 Icône "Fin de programme" |
| 9 Touche départ différé | 19 Icône "départ différé" |
| 10 Touche départ/pause/annulation | 20 Touche Marche/Arrêt |

COMBINAISONS DES TOUCHES

- 2 et 5 : activation de l'option tablette (selon sérigraphie appareil)
- 6 et 8 : verrouillage clavier (selon sérigraphie appareil)
- 1 et 9 : menu des réglages (accessible appareil allumé)
- 1 et 20 : menu service (programme test) accessible appareil hors tension.

MENU DES REGLAGES (Pour l'utilisateur)



- Maintenir enfoncées simultanément les touches « **P+** » et « **départ différé** » pendant 3 secondes environ, le temps du décompte 3,2,1.
- Appuyer sur la touche « **P+** » ou « **P-** » pour naviguer dans le menu réglages.
- Utiliser la touche « **départ différé** » pour modifier le réglage en cours.

LES DIFFERENTS REGLAGES POSSIBLES (Selon versions)

- **LO/L1** : éclairage désactivé/activé
- **FO/F1** : nettoyage des filtres désactivé/activé
- **oO/o1** : ouverture automatique de la porte désactivée/activée
- **a0/a1** : auto-tablette désactivée/activée
- **S0/S1/S2** : réglage du niveau sonore (fin de programme, appui sur touches par exemple)
- **P0 à P4** : réglage du liquide de rinçage (P0 : pas de distribution de liquide de rinçage)
- **R1 à r5** : réglage du niveau de régénération.

Pour sortir du menu des réglages et les mémoriser, appuyer sur le touche « **Marche/Arrêt** ».

MODE SERVICE ET PROGRAMME TEST



Ce mode service n'est destiné qu'aux professionnels pour l'aide au diagnostic en cas de panne. Il ne doit pas bien entendu être remis aux utilisateurs du lave-vaisselle.

Entrée dans le mode service : appareil éteint, maintenir enfoncées les touches « **marche/arrêt** » et « **P+** » pendant 3 secondes environ pour entrer dans le menu.

- Appuyer sur les touches « **P+** » et « **P-** » pour naviguer dans le menu.
- Appuyer sur la touche « **départ** » pour démarrer le programme test.
- Appuyer sur la touche « **Marche/Arrêt** » pour sortir du mode service.

Reset DE L'EEPROM

Lorsque « **EEP** » apparaît, appuyer sur « **départ** ». au bout d'une seconde, le reset sera effectué, et l'indication « **r :ST** » apparaîtra. Le programme Eeprom Reset est utilisé pour régler le lave-vaisselle sur les valeurs par défaut d'usine, et effacer les codes pannes en mémoire qui ne correspondent pas forcément à la panne présente.

PROGRAMME TEST

Lorsque « **Sft** » apparaît, appuyer sur « **Départ** » pour lancer le programme test. Les erreurs en mémoire seront effacées avant le démarrage du programme test.

Lors du déroulement du programme test, il est normal que l'appareil se mette en pause, ceci afin de permettre les contrôles adéquats (niveau d'eau après le remplissage par exemple). Lorsque le contrôle est effectué, appuyer sur « **Départ** » pour continuer le programme test.

Si panne il y a, le code panne correspondant apparaîtra durant le programme test (voir liste ci-dessous).

Pour sortir du programme test, appuyer sur « **Marche/Arrêt** ».

LES CODES PANNES

La liste ci-dessous concerne tous les codes pannes pouvant être rencontrés sur un appareil. Certains d'entre eux ne disposent pas de tous les équipements cités, ces codes erreurs ne les concernent donc pas.

E:01	Anti-débordement activé
E:02	Pas de remplissage
E:03	Pas de chauffage
E:04	Détecteur de turbidité défectueux
E:05	Vanne multivoies défectueuse
E:06	CTN chauffage coupée ou en court-circuit
E:07	Electrovanne remplissage défectueuse
E:08	Panne de communication avec module pompe de cyclage HS
E:09	Panne de communication avec module de commande
E:10	Panne de communication avec module de conductivité
E:11	Platine conductivité défectueux
E:12	Platine conductivité en court-circuit
E:13	Pressostat défectueux
E:14	Filtres bouchés
E:15	Débitmètre défectueux
E:16	Pompe de vidange bloquée