



Accéder au mode service afin de lancer le programme test :

Appareil éteint et porte ouverte, appuyez sur les touches **Marche/Arrêt** et **P** puis maintenez les enfoncées pendant 3 secondes.

- Une fois en mode service, tous les voyants clignotent puis « HFT » s'affiche sur l'écran, suivi, s'il y en a, des codes erreurs enregistrés. (Ces codes erreur apparaîtront également si une erreur survient pendant le programme test.)
- Appuyez ensuite sur la touche **P** jusqu'à ce que « SFT » s'affiche.
- Appuyer sur le touche **Départ Différé**, fermez la porte et le programme test démarrera.

Déroulement du programme test :

Afficheur	Fonctions testées	Intensité	Etapes	Durée
1	Vidange de l'eau du remplisseur			90 Sec
2	Vidange et ventilateur séchage	0,2		30 Sec
3 (H)	Régénération et vidange (1,2l)		*	
4	Vidange	0,1		60 Sec
5	Remplissage (4,6l)			
6 (d)	Prise d'eau du remplisseur avec vidange		*	90 Sec
7	Pompe de cyclage, chauffage et ouverture compartiment produit lessiviel	6,7		60 Sec
8	Pompe de cyclage et chauffage et Vanne 3 voies (60sec en position bras de lavage SUP. et 60 sec en position bras de lavage INF).	6,7		120 Sec
9 (d)	Vidange du remplisseur	0,1	*	
1	Vidange	0,1		
2 (SFT)	Alimentation vanne 3 voies		*	90 Sec
3	Prise d'eau et vidange	0,1		
4	Régénération			90 Sec
5	Vidange (END s'affiche et tous les voyants clignotent)			

*Pour passer à l'étape suivante un appui sur la touche **Départ Différé** est nécessaire quand "d", "H" ou "SFT" est affiché. Si aucun appui sur cette touche n'est fait, l'afficheur clignotera.

Codes erreur	Signification
Er : 1 **	Sécurité anti-débordement activée
Er : 2 **	Pas de remplissage (débitmètre, EV, pression arrivée d'eau)
Er : 3	Défaut de chauffage
Er : 4	Défaut de capteur de turbidité
Er : 5	Défaut de vanne 3 voies
Er : 6	Défaut de CTN (50 à 60 KOHms à 20°)
Er : 7	Défaut de remplissage (EV bloquée en position ouverte par ex.)

** Ces codes erreur sont indiqués en fonctionnement normal. Tous les autres codes erreur sont visibles uniquement lors du programme test.

Options réglables :

Auto-tablettes, éclairage intérieur (selon modèle) ouverture porte automatique en fin de cycle (selon modèle), et régénération.

Accéder aux réglages des options :

Allumer l'appareil à l'aide de la touche **Marche/Arrêt**, puis maintenez enfoncées 3 secondes les touches **P** et **Départ Différé**.

Appuyer sur la touche **P** pour sélectionner l'option voulue (voir tableau ci-dessous)

Pour activer ou désactiver l'option, un appui sur la touche **Départ Différé** est nécessaire.

Eclairage intérieur	L:0 lumière éteinte L:1 Lumière allumée
Ouverture auto.de la porte (Selon modèle)	o:0 ouverture auto de la porte désactivée o:1 Ouverture auto. De la porte activée (en fin de cycle, la porte s'ouvrira seule pour un meilleur séchage)
Auto-Tablette	a:0 Auto-Tablette désactivé a:1 Auto-Tablette activé

Réglage régénération	
r1 : 1er Niveau (0-13dF)	r4 : 4ème Niveau (28-34 dF)
r2 : 2ème Niveau (14-22 dF)	r5 : 5ème Niveau (35-80 dF)
r3 : 3ème Niveau (23-27 dF)	