

IMPORTANT :

Avant de lancer le programme test, démonter le top ainsi que le panneau droit afin d'avoir accès au compresseur.

Brancher l'appareil sur une prise ampèremétrique. Prévoir un thermomètre laser pour prendre la température du compresseur.



1	Touche Niveau de Séchage
2	Touche Programme Minuterie
3	Touche Départ/Pause
4	Touche Marche/Arrêt

Pour entrer dans le mode test : brancher l'appareil, fermer la porte.

Maintenir enfoncées les touches **Niveau de Séchage** et **Programme Minuterie** pendant 1 seconde, puis tout en les maintenant enfoncées, appuyer sur la touche **Marche/Arrêt**. Dès que l'afficheur clignote avec tous les segments allumés, le programme test est activé, vous pouvez relâcher les touches.

Pour passer les différentes étapes du programme test, un appui sur la touche **Départ/Pause** est nécessaire.

Etape	Eléments contrôlés	Description
1	Afficheur	Tous les segments ainsi que les voyants des différents programmes clignotent.
2	Génération de l'électronique	Exemple : r :02 u :00
3	Version de l'électronique	Exemple : Pu :32 Pr :00
4	Afficheur	Tous les segments de l'afficheur sont allumés.
5	Sondes	La CTN de la porte (d) et celle du compresseur (h) sont contrôlées. Exemple : d0 :24 : la température relevée au niveau de la CTN de porte est de 24°C. h0 :24 : la température relevée au niveau de la CTN du compresseur est de 24°C. IMPORTANT : Si une des sondes est coupée (ou câblage coupé), l'afficheur indiquera d-0C pour celle de la porte et h-0C pour celle du compresseur. Si une des sondes est en court-circuit, l'afficheur indiquera d-SC pour celle de la porte et h-SC pour celle du compresseur.

6	Ventilateur de refroidissement du compresseur	Alimentation du Ventilateur de refroidissement du compresseur (en façade) Fn On s'affiche
7	Pompe de relevage	Alimentation de la pompe de relevage : Pu ON s'affiche. Si le connecteur du switch anti-débordement n'est pas connecté, des bips retentissent et Err apparait sur l'écran. La consommation quand la pompe fonctionne est de 10 à 20 W pour 230V (ou 0.04 A-0,1A)
8	Moteur	Rotation du moteur dans le sens des aiguilles d'une montre Dr rr s'affiche sur l'écran : l'intensité consommée quand le moteur fonctionne est entre 0,65A et 1,25A pour 230V au secteur.
9	Sondes de détection d'humidité en court-circuit	Dr rr est affiché sur l'écran, ouvrir la porte, court-circuiter les barrettes de détection à l'aide d'un linge humide. Un bip retenti pendant 3 secondes et Sc on apparait sur l'écran, le passage à l'étape suivante est possible. IMPORTANT : Si les barrettes de détection ne sont pas court-circuitées dans les 10 secondes après le début de cette étape alors Sc : Er s'affiche sur l'écran. Dans ce cas, éteindre l'appareil est recommencer le programme test. Si la même erreur apparait lors du deuxième essai il est possible qu'un défaut sur le circuit détection soit présent : contrôler le câblage, et la continuité des barrettes de détection.
10	Pause	St oP apparait sur l'afficheur, le moteur s'arrête.
11	Sondes de détection d'humidité en circuit-ouvert	Le tambour tourne dans le sens horaire, le contrôle des barrettes de détection se fait automatiquement, So on s'affiche sur l'écran, le passage à l'étape suivante est possible.
12	Pause	St oP apparait, le moteur s'arrête
13	Compresseur	Démarrage du compresseur, Cr un s'affiche sur l'écran, et les températures des CTN porte (d) et compresseur (h) s'affichent. Les valeurs des sondes de températures augmentent (exemple h0 37 = 37 °C relevée par la CTN du compresseur) jusqu'à ce que le compresseur atteigne la température de 55°C : h0 55 et CP on apparaissent sur l'afficheur : le compresseur atteint cette température en 15 minutes environ pour une température ambiante de 20°C
14	Moteur	Rotation du tambour dans le sens anti-horaire Dr LL s'affiche sur l'écran : l'intensité consommée est entre 0,65A et 1,45A pour une tension de 230V
15	Messages d'erreur	Les messages d'erreur enregistrés dans l'appareil s'affichent sur l'écran Exemple : Er Cd 00 :004 = l'erreur 4 en mémoire
16	Fin du programme test	L'afficheur revient sur coton « prêt à porter »

Codes erreurs	Significations	Codes erreurs	Significations
0	Pas d'erreur	9	CTN du compresseur coupée
1	Porte ouverte durant le cycle	10	CTN du compresseur en court-circuit
2	Réservoir plein (voir bac à l'arrière, switch anti débordement)	11	CTN du compresseur en surchauffe
3	Tambour vide, ou pas assez de linge dans le tambour en programme automatique	12	Pas de détection de rotation tambour (courroie cassée)
4	Touche départ pause activée alors que la porte est restée ouverte (voir sécurité de porte)	13	Filtre bouché
5	Temps de séchage expiré	14	La température a augmenté trop rapidement au niveau du condenseur
6	CTN de la porte coupée	16	Tension réseau trop basse <165V
7	CTN de la porte en court-circuit	17	Tension réseau trop importante >165V
8	CTN de la porte en surchauffe		