



IMPORTANT :

Ce programme test possède 2 étapes : 1^{ière} pour le contrôle des températures de l'appareil relevées par les sondes (Etape 1) et une 2^{nde} pour le contrôle des composants de l'appareil (Etape 2).

Entrer dans le programme test :

Débrancher électriquement du secteur puis rebrancher l'appareil.

Maintenir enfoncées les touches **1** et **4** jusqu'à ce que **PS 0** clignote : relâcher les touches.

Puis faire une impulsion sur la touche **3**. Tous les segments s'allument, 1 double bip est émis : l'appareil est dans le programme test.

Faire un appui bref sur les touches **1** et **4** : la version de l'électronique clignote, par exemple **1** et **7**

Etape 1, contrôle des CTN :

Faire une impulsion sur la touche **3** :

FE : CTN Dégivrage évaporateur réfrigérateur + température relevée par la CTN, exemple FE -12= -12° relevé par la CTN.

Faire une impulsion sur la touche **3** :

FH : CTN Ambiance partie réfrigérateur + température relevée par la CTN, exemple FH 4= 4° relevé par la CTN

Faire une impulsion sur la touche **3** :

rH : CTN Ambiance partie congélateur + température relevée par la CTN, exemple **rH** -19= -19° relevé par la CTN.

Faire une impulsion sur la touche **3** :

rE : CTN Dégivrage évaporateur congélateur+ température relevée par la CTN, exemple **rE** -22= -22° relevé par la CTN

Etape 2 : contrôle des différents éléments électrique de l'appareil

Une fois les sondes contrôlées, faire un appui bref sur les touches **1** et **4**.

FF OF clignote.

IMPORTANT : Pour alimenter l'élément électrique à contrôler, appuyer sur la touche **2**, pour changer d'élément, appuyer sur la touche **3**.

Exemple :

FF OFF => appui sur la touche **2** => **FF 10** => rotation du ventilateur partie Réfrigérateur basse vitesse. Un second appui sur la touche **2** => **FF 20** rotation du ventilateur partie réfrigérateur en vitesse intermédiaire. Un troisième appui sur la touche **2** => **FF 30** rotation du ventilateur réfrigérateur en vitesse maximale.

Une fois le composant contrôlé, appuyer de nouveau sur la touche **2** pour le remettre sur **OF**.

FF : Ventilateur partie REFRIGERATEUR

FL : Eclairage partie REFRIGERATEUR

bA : Lumière bleue (si présente dans appareil)

Co : Compresseur

rE : Résistance dégivrage Evaporateur partie CONGELATEUR

FO : Résistance dégivrage Evaporateur partie REFRIGERATEUR

Io : ioniseur (si présent dans l'appareil)

Document destiné exclusivement à un usage professionnel

Codes erreurs :

E0 : Sonde ambiance partie congélateur coupée ou en court-circuit

E1 : Sonde dégivrage évaporateur partie congélateur coupée ou en court-circuit

E2 : Sonde dégivrage évaporateur partie réfrigérateur coupée ou en court-circuit

E3 : Sonde ambiance partie réfrigérateur coupée ou en court-circuit

E4 : Résistance dégivrage évaporateur congélateur

Pour sortir du programme test, maintenir appuyées 3 secondes les touches **1** et **4**, ou débranchez, rebranchez l'appareil du secteur.

Pour passer l'afficheur de degré Celsius en degré Fahrenheit (et vis-versa), en mode utilisateur maintenir 3 secondes enfoncées les touches **2** et **3**.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*