

LAVE-LINGE GRUNDIG A COMMANDE TACTILE

PROGRAMME TEST et CODES PANNES

(Modèle type GWN58482C)

Lave-linge

GRUNDIG



GWN58482C

Lave Linge Frontal 8 Kg

Précision : Le programme test ci-dessous est le programme test standard. Suivant le modèle, sa programmation et ses évolutions, des variantes peuvent apparaître, sans perturber le déroulement. Les codes pannes eux sont universels sur les lave-linge GRUNDIG.

Etape 0 : entrée dans le programme test

Le lave-linge est hors tension. Appuyer sur la touche « **vitesse d'essorage** » puis sur la touche « **marche/arrêt** » 2 secondes après : l'afficheur indique « **test** ». Les autres indicateurs sont éteints jusqu'au verrouillage de la porte.



Précision : si la sécurité enfant était engagée, elle sera désactivée par l'entrée dans le programme test.

Très rapidement, après « **test** », l'afficheur indique les derniers codes pannes enregistrés par le module de puissance

Conditions pour passer à l'étape suivante :

- Le hublot doit être verrouillé.
- Le processus d'envoi des paramètres de configuration au module moteur doit être accompli, soit un délai de 7 à 8 secondes avant de passer à l'étape suivante.
- Si on active la touche départ avant que cette configuration soit accomplie, l'indication « **test** » reste fixe, jusqu'à ce que le passage à l'étape suivante se fasse automatiquement.
- Si la touche « **départ** » n'est pas activée dans les deux minutes, le lave-linge s'éteint. Il en est de même si on appuie 3 secondes sur la touche « **marche/arrêt** ».

Etape 1 : contrôle des codes pannes (liste en fin de document)

Très rapidement, après « test », l'afficheur indique les derniers codes pannes enregistrés par le module de puissance. Le premier code panne est le dernier enregistré. « E - - » signifie qu'aucun code panne n'existe.



Explication : L'électronique peut conserver cinq codes pannes en mémoire. il en existe de deux types. Certains d'entre eux ne bloquent pas le fonctionnement de l'appareil, dans ce cas l'afficheur indiquera « Exx » (exemple : E18 pour détection de balourd). En revanche, s'il existe des codes pannes perturbant le déroulement d'un programme (E01 par exemple pour CTN coupée ou en court-circuit), l'affichage indiquera « E 01 ».

Si la touche « départ » n'est pas activée dans les deux minutes, le lave-linge s'éteint. Appuyer sur « départ » pour passer à l'étape suivante.

Etape 2 : contrôle de la version du soft

Après l'appui sur « départ », l'afficheur indique la version du soft.



Si la touche « départ » n'est pas activée dans les deux minutes, le lave-linge s'éteint. Appuyer sur « départ » pour passer à l'étape suivante.

Etape 3 : contrôle de l'affichage

Après l'appui sur « **départ** », toutes les icônes de l'afficheur clignotent.



Si la touche « **départ** » n'est pas activée dans les deux minutes, le lave-linge s'éteint. Appuyer sur « **départ** » pour passer à l'étape suivante.

Etape 4 : contrôle Pressostat / CTN / Alimentation secteur / Rotation SAM

Explication : Le pressostat analogique est contrôlé. S'il est défectueux, le code panne s'affiche directement. Il en est de même pour la sonde de température lavage (CTN) et la tension d'alimentation.

Si aucun des composants n'est défectueux, le tambour tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. L'afficheur doit indiquer une vitesse proche de 52 T/mn.



Si la touche « **départ** » n'est pas activée dans les deux minutes, le lave-linge s'éteint. Appuyer sur « **départ** » pour passer à l'étape suivante.

Etape 5 : contrôle Rotation SIM

Après l'appui sur « **départ** », le tambour tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la même vitesse. Celle-ci est indiquée sur l'afficheur comme à l'étape précédente.

Si la touche « **départ** » n'est pas activée dans les deux minutes, le lave-linge s'éteint. Appuyer sur « **départ** » pour passer à l'étape suivante.

Etape 6 : contrôle Essorage

Explication : après l'appui sur « **départ** », si l'électronique détecte un niveau dans la cuve supérieur de 15 Hz au niveau de sécurité permettant l'essorage, la pompe de vidange est alimentée pour vidanger la cuve et autoriser le déroulement de l'essorage. Si la cuve est vide, il n'y a pas de vidange.

Le lave-linge va progressivement augmenter sa vitesse d'essorage pour atteindre une vitesse proche de la vitesse maximum (ici 1400 T/mn). L'afficheur indique cette augmentation de vitesse.



Si la touche « **départ** » n'est pas activée dans les deux minutes, le lave-linge s'éteint. Appuyer sur « **départ** » pour passer à l'étape suivante.

Etape 7 : contrôle électrovanne et débitmètre pré lavage

Explication : l'électrovanne pré lavage est alimentée et contrôlé par l'électronique au travers du pressostat analogique (fréquence) et du débitmètre (pulsations). L'afficheur indique « **Prewash valve FM** ».



Après 10 secondes de remplissage, appuyer sur « **départ** ». Si le nombre de pulsations du débitmètre est correct pour l'électronique, l'afficheur indique « **Flowmeter OK** ». Si le débitmètre est défectueux, l'afficheur indique « **Flowmeter NOK** ».



Si la touche « **départ** » n'est pas activée dans les deux minutes, le lave-linge s'éteint. Appuyer sur « **départ** » pour passer à l'étape suivante.

Etape 8 : contrôle électrovanne et débitmètre lavage

Explication : cette étape se déroule de la même manière que la précédente. L'afficheur indique « **Main wash valve FM** ».



Après 10 secondes de remplissage, appuyer sur « **départ** ». Si le nombre de pulsations du débitmètre est correct pour l'électronique, l'afficheur indique « **Flowmeter OK** ». Si le débitmètre est défectueux, l'afficheur indique « **Flowmeter NOK** ».

Si la touche « **départ** » n'est pas activée dans les deux minutes, le lave-linge s'éteint. Appuyer sur « **départ** » pour passer à l'étape suivante.

Etape 9 : contrôle remplissage assouplissant et siphon

Explication : les deux électrovannes lavage et prélavage sont alimentées simultanément (jet croisé dans la boîte à produits). L'afficheur indique « **Softener valve** ».



A cette étape, inutile d'appuyer sur la touche « **départ** » pour passer à l'étape suivante. Le remplissage va s'arrêter automatiquement lorsque le niveau d'eau sera suffisant dans la cuve pour passer à l'étape « **Contrôle du chauffage** ».

Etape 10 : contrôle chauffage, pressostat, débitmètres et pompe Système Jet (si présente)

Explication : Cette étape suit les remplissages. L'électronique analyse la fréquence donnée par le pressostat avant d'autoriser le chauffage. Si cette valeur est correcte, le chauffage s'enclenche automatiquement. Si ce n'est pas le cas, l'afficheur indique directement le code panne.

Il en est de même pour la sonde de température (CTN) et les débitmètres (nombre de pulsations enregistrées). En effet, si le niveau d'eau est insuffisant pour le chauffage, les électrovannes lavage et prélavages sont alimentées pour obtenir le complément d'eau nécessaire.

Lorsque le niveau d'eau est atteint, la résistance et la pompe « Système Jet » (si présente) sont alimentées, le tambour tourne en rotation SAM. L'afficheur indique « **Water Temperature C°** », c'est-à-dire la température en degrés Celsius, notifiée en bas à droite de l'afficheur. Vous pouvez attendre quelques instants pour voir cette température augmenter, ce qui confirme le bon fonctionnement de la résistance et de la sonde de température (CTN, valeur 5,5 Kohms environ à froid).



Si la touche « **départ** » n'est pas activée dans les deux minutes, le lave-linge s'éteint. Appuyer sur « **départ** » pour passer à l'étape suivante.

Etape 11 : contrôle pompe de vidange

Explication : après l'appui sur « **départ** », la pompe de vidange est alimentée en deux séquences successives afin que l'électronique analyse le pressostat analogique en pression descendante : remplissage prélavage + vidange, arrêt, puis vidange seule. L'afficheur indique « **Pump** ».



Ne pas appuyer sur « **départ »** pour passer à l'étape suivante : cela se fait automatiquement.

Etape 12 : contrôle du remplissage du générateur de vapeur (si présent)

S'il n'y a pas de générateur de vapeur du le lave-linge, le programme test passe automatiquement à l'étape suivante. Sinon, l'afficheur indique « **Steam valve** » ».



Explication : l'électrovanne de remplissage du générateur de vapeur est alimentée tant que le niveau d'eau détecté par l'électronique est inférieur à « niveau de sécurité + 12 Hz ». Lorsque ce niveau est atteint, l'électrovanne n'est plus alimentée. L'afficheur indique alors « **Steam valve OK** ».



Si la touche « **départ** » n'est pas activée dans les deux minutes, le lave-linge s'éteint. Appuyer sur « **départ** » pour passer à l'étape suivante.

Etape 13 : contrôle du capteur de conductivité (si présent)

Explication : l'électronique analyse deux fois le capteur de conductivité dont le rôle est de définir après le dernier rinçage si le linge est bien rincé, donc si l'eau est bien claire. Si ce n'est pas le cas, la programmation enchaîne sur un rinçage supplémentaire.

1^{ère} étape : l'électronique analyse la capteur de conductivité cuve vide afin de vérifier s'il n'est pas en court-circuit. Si aucune anomalie n'est constatée, l'afficheur indique « **Conductivity sensor** », puis rapidement « **Conductivity sensor OK** ».

2^{ème} étape : l'analyse du capteur de conductivité se fait cuve remplie. « **Conductivity sensor** » clignote. Appuyer sur « **départ** », le lave-linge remplit à un niveau suffisant pour que le composant puisse analyser la conductivité de l'eau et donc confirmer son bon fonctionnement. Lorsque le remplissage s'arrête, le lave-linge vidange et « **Conductivity sensor** » redevient fixe.



A ce stade, attendre sans appuyer sur aucune touche que l'afficheur indique « E- -» (pas d'erreur relevée durant le programme test) ou « Exx » qui indique un code panne.

Si vous appuyer dès lors du « départ », l'afficheur vous indique un chiffre en bas à droite : ce n'est pas une anomalie, mais le nombre de fois que le programme test a été effectué sur l'appareil. Exemple : si l'afficheur indique « 3 », cela signifie que 3 programmes test ont été effectués sur le lave-linge.

Le programme test est alors terminé, vous pouvez éteindre l'appareil.

LES CODES PANNES

Code panne	Désignation
E01	CTN lavage coupée ou en court-circuit
E02	Circuit chauffage lavage coupé (résistance)
E03	Résistance alimentée en permanence, ou CTN lavage partiellement en court-circuit
E04	Triac électrovanne coupée ou en court-circuit
E05	Triac pompe de vidange coupé ou en mode diode, pompe de vidange coupée ou bloquée
E07	Pressostat (défectueux, mal câblé), tuyau pressostat percé,....
E08	Pas d'arrivée d'eau, triac électrovanne ou triac pompe de vidange en court-circuit
E09	Triac sécurité de porte coupé
E10	Triac sécurité de porte en court-circuit
E11	Enroulement moteur coupé (moteur ASKOLL), triac moteur en court-circuit ou tachymètre coupé (moteur UMDC), aimant tachymètre sur rotor cassé/fêlé
E12	niveau d'eau déclenche l'anti-débordement
E13	Erreur communication avec module moteur (moteur BLAC), module moteur HS
E15	débitmètre coupé ou en court-circuit
E16	détecteur de conductivité coupé ou en court-circuit
E17	Détection de mousse avant essorage
E18	Détection de balourd
E22	Absence de communication avec l'affichage (LCD)
E23	contacteur de porte défectueux
E25	panne de communication avec le commande
E26	ne peut pas être activé et lu par l'Eprom
E27	échec du contrôle de niveau d'eau par le débitmètre
E28	Contact verrouillage sécurité de porte non reçu par module
E29	Tension secteur hors limites de fonctionnement
E45	mauvaise programmation de l'Eprom

Schéma de principe

