



Pour visualiser l'entrée dans le programme test, scanner le QR code :



### Pour lancer le programme test :

Assurez-vous que l'appareil est raccordé au secteur, que le sélecteur de programme est sur la position et que le couvercle est correctement fermé.

Maintenez la touche **Temp** enfoncée, puis tournez le sélecteur de programme vers le **premier programme à droite**.

L'appareil se verrouille et l'afficheur indique .

- Si une erreur est mémorisée, un code tel que s'affichera à la place des "--".
- Dans ce cas, reportez-vous au tableau des codes erreurs ci-après pour en vérifier la signification.

Un appui sur la touche **Départ/Pause** permet de passer les différentes étapes de contrôle des composants.

### Déroulé du programme test :

| Etape | Elément contrôlé                                                        | Descriptif                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                         | E-- ou E+ code erreur                                                                                                                                               |
| 2     | Version de l'électronique                                               | Exemple : l'afficheur indique en alternance 02 00 05                                                                                                                |
| 3     | Afficheur                                                               | Tous les segments de l'afficheur clignotent                                                                                                                         |
| 4     | Communication entre la carte moteur, le moteur et la carte de puissance | Rotation du tambour jusqu'à 100tr/min et arrêt de la rotation<br><b>Note :</b> Tant que le moteur ne s'est pas arrêté, il n'est pas possible de passer cette étape. |
| 5     | Rotation moteur                                                         | Rotation du tambour 52 tr/min                                                                                                                                       |
| 6     | Rotation du moteur à l'essorage                                         | Rotation du tambour jusqu'à la vitesse maximale d'essorage                                                                                                          |
| 7     | Electrovanne Prélavage                                                  | Alimentation de l'électrovanne de prélavage                                                                                                                         |
| 8     | Electrovanne Lavage                                                     | Alimentation de l'électrovanne de lavage                                                                                                                            |

### Déroulé du programme test :

| Etape | Elément contrôlé                                                               | Descriptif                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | Elément chauffant                                                              | Alimentation de l'élément chauffant, rotation du moteur<br><br><b>Note :</b> Si le niveau d'eau n'est pas suffisant suite aux étapes 6, 7 et 8, un complément d'eau se fera à cette étape afin de pouvoir alimenter l'élément chauffant. |
| 10    | Pompe de vidange                                                               | Alimentation de la pompe de vidange, prise d'eau également à cette étape.                                                                                                                                                                |
| 11    | Affichage du nombre de fois qu'un programme test a été effectué sur l'appareil |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12    | FIN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |

### Significations des codes erreurs :

| Code panne                                                                         | Cause                                                                | A contrôler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sonde (CTN) en court-circuit ou circuit ouvert                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler le câblage</li> <li>- Vérifier la valeur de la sonde.</li> <li>- Remplacer la carte de puissance si la valeur de la CTN est correcte ainsi que le câblage.</li> </ul> <p>Important : Si ce défaut est présent, la machine lavera à l'eau froide.</p>                                                                                                         |
|  | Elément chauffant en circuit ouvert                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler le câblage</li> <li>- Débrancher l'appareil et vérifier absence de court-circuit entre KN1 broches 3 &amp; 4.</li> <li>- Vérifier la valeur de la résistance (25 à 27 Ohms).</li> <li>- Remplacer la carte de puissance si la valeur de la résistance est correcte.</li> </ul> <p>Important : Si ce défaut est présent, la machine lavera à l'eau froide</p> |
|  | Elément chauffant alimenté en permanence                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacer la carte de puissance.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Électrovanne d'arrivée d'eau triac du module de puissance défectueux | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher l'appareil et vérifier si l'eau continue de s'écouler.</li> <li>- Si oui, remplacer l'électrovanne.</li> <li>- Si non, remplacer la carte de puissance.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Niveau d'eau bas non atteint                                    | -Vérifier le circuit de vidange : filtre de pompe, durite fond de cuve, siphon.<br>-Remplacer la pompe de vidange si elle est défectueuse                                 |
|    | Pressostat de niveau d'eau                                      | -Vérifier le câblage/connectique du pressostat<br>-Vérifier le tuyau de pressostat<br>-Pressostat à remplacer<br>-Carte de puissance à remplacer                          |
|    | Pas d'entrée d'eau dans l'appareil                              | -Vérifier l'installation d'arrivée d'eau<br>-Vérifier les électrovannes de remplissage                                                                                    |
|    | Anomalie circuit moteur                                         | -Vérifier le moteur tri : les 3 enroulements doivent avoir la même valeur<br>-Vérifier le câblage/connectique entre le moteur et la carte inverter qui commande le moteur |
|    | Erreur de communication de la carte inverter de commande moteur | -Vérifier connectique/câblage de la carte moteur<br>-Remplacer la carte inverter de commande moteur                                                                       |
|  | Excès de mousse                                                 | -Réduire la quantité de détergent                                                                                                                                         |
|  | Pas d'essorage, détection de balourd                            | -Vérifier la charge de linge et la nature de celui-ci                                                                                                                     |
|  | Tension secteur hors limite                                     | -La tension secteur doit être comprise entre 130 V et 290V                                                                                                                |