



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 : Touche Marche/Arrêt | 5 : Touche Départ Différé « + » « - » |
| 2 : Touches Programme de lavage | 6 : Touche Sélection |
| 3 : Touches Options | 7 : Touche Départ/Pause |
| 4 : Touche Menu | |

Accéder au mode service afin de lancer le programme test :

Appareil éteint **et** porte ouverte, appuyez sur les touches **Marche/Arrêt (1)** et **Menu (4)** puis maintenez les enfoncées pendant 3 secondes.

- Une fois en mode service, tous les voyants clignotent puis « **HFT** » s'affiche sur l'écran, suivi, s'il y en a, des codes erreurs enregistrés. (Ces codes erreur apparaitront également si une erreur survient pendant le programme test.)
- Appuyez ensuite sur la touche « **+ » ou « - » (5)** jusqu'à ce que « **SFT** » s'affiche.
- Appuyer sur le touche **Départ/Pause (7)** fermez la porte et le programme test démarrera.

Déroulement du programme test

Etape	Description	Durée
Etape 1	Alimentation de l'électrovanne remplissage/régénération et du ventilateur de séchage	35 secondes
Etape 2	Alimentation de la pompe de vidange	1 minute
Etape 3	Alimentation de l'électrovanne de remplissage et du ventilateur de séchage	1minute 48 secondes
Etape 4	Alimentation de la pompe de cyclage, de la boîte à produits de l'élément chauffant jusqu'à ce que la température de l'eau soit de 40°, de la vanne multivoies pour l'alimentation des différents bras de lavage.	Montée en températures jusqu'à 40°C soit environ 6 minutes
Etape 5	Alimentation du vérin d'ouverture de porte (selon modèle) = ouverture de la porte automatique	45 secondes. Ne pas refermer la porte. Le contrôle de la température de l'eau est possible à cette étape
Etape 6	Alimentation du ventilateur de séchage puis  s'affiche,	1 minute 43 secondes. Refermer la porte et appuyer sur Départ/pause
Etape 7	Alimentation de la pompe de cyclage, de la vanne multivoies.	47 secondes

Etape 8	Alimentation de la pompe de vidange	25 secondes
Etape 9	FIN (END s'affiche sur l'écran)	

Code Erreur	Signification	Code erreur	Signification
E01	Switch flotteur activé (fuite)	E09	Défaut du circuit carte afficheur
E02	Défaut d'arrivée d'eau dans l'appareil, circuit débitmètre.	E14	Défaut de la pompe de vidange (bloquée par un corps étranger par exemple).
E03	Défaut de chauffage	E15	Débitmètre défectueux
E04	Défaut du capteur de turbidité	E16	Défaut de la pompe de vidange
E05	Défaut de la vanne multivoies	E17	Boîte à produit autodose en défaut
E06	Défaut du circuit de la CTN	E20	Moteur de la boîte à produit autodose défectueux
E07	Défaut du circuit de l'électrovanne de remplissage	E23	Défaut de module de puissance
E08	Défaut de communication entre la carte de puissance et la carte afficheur	E24	Défaut de la pompe de cyclage