



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 : Touche Marche/Arrêt | 5 : Touche Départ Différé « + » « - » |
| 2 : Touches Programme de lavage | 6 : Touche Sélection |
| 3 : Touches Options | 7 : Touche Départ/Pause |
| 4 : Touche Menu | |

Accéder aux réglages des options :

Allumer l'appareil à l'aide de la touche **Marche/Arrêt (1)**, puis appuyer sur la touche **Menu (4)**.

Appuyer sur la touche **« + » ou « - »** pour naviguer dans le menu afin de sélectionner l'option à régler.

Appuyer sur **Sélection (6)** pour changer les réglages.

Eclairage intérieur		L:0 lumière éteinte L:1 Lumière allumée
Ouverture auto.de la porte (Selon modèle)		0 ouverture auto de la porte désactivée 1 Ouverture auto. De la porte activée (en fin de cycle, la porte s'ouvrira seule pour un meilleur séchage)
Auto-Tablette		0 Auto-Tablette désactivé 1 Auto-Tablette activé
Niveau sonore fin de cycle		S:0 Sonnerie désactivée S:1 Sonnerie volume bas S:2 Sonnerie volume haut
Réglage Régénération		Voir tableau ci-dessous
Réglage quantité liquide de rinçage		P :0 pas de prise de liquide de rinçage, P:1 (1 dose de liquide de rinçage) P:2 (2 doses de liquide de rinçage) P:3 (3 doses de liquide de rinçage) P:4 (4 doses de liquide de rinçage)
Auto dosage Lessive en gel		0 : auto dosage désactivé 1 : auto dosage activé

Réglage régénération	
r1 : Régénération désactivée	r4 : 4ème Niveau (28-34 dF) après 30 L
r2 : (14-22 dF), après 105L	r5 : 5ème Niveau (35-80 dF) après 9 L
r3 : (23-27 dF), après 52 L (Réglage sortie d'usine)	