

Afficheur RCNE520xxx

Symptôme : Chiffres des températures incohérents.

Diagnostic : Afficheur en °F

Solution : Appuyer sur les 2 touches aux extrémités gauche et droite jusqu'au basculement en mode °C

Affichage des températures en °F



Maintenir les touches aux extrémités enfoncées jusqu'au basculement en °C



Affichage des températures en °C

