



Rentrer dans le mode utilisateur afin d'accéder au menu des réglages de la régénération et dosage du liquide de rinçage :

Appareil raccordé au secteur, mettre l'appareil sous tension à l'aide de la touche **Marche-Arrêt**. Une fois cette action effectuée, maintenir 3 secondes enfoncées les touches **Marche-Arrêt** et **Intensif 70°** pour accéder au menu des réglages.

Pour régler la régénération : appuyer sur la touche **Intensif 70°**, jusqu'à ce que « r3 » s'affiche. Appuyer sur la touche **Eco 50°** pour choisir le niveau de dureté d'eau :

- r1 : pas de régénération
- r2 : régénération tous les 105 litres (dureté entre 14 et 22°df)
- r3 : régénération tous les 52 litres (dureté entre 23 et 27°df)
- r4 : régénération tous les 30 litres (dureté entre 28 et 34°df)
- r5 : régénération tous les 9 litres (dureté entre 35 et 90°df)

Pour régler la quantité de liquide de rinçage : appuyer sur la touche **Intensif 70°**, jusqu'à ce que « P » s'affiche.

Appuyer sur la touche **Eco 50°**, pour choisir la quantité de liquide de rinçage :

- P0 : pas de liquide de rinçage
- P1 : 1.5 ml de liquide
- P2 : 3 ml de liquide
- P3 : 4.5 ml de liquide
- P4 : 6 ml de liquide

Une fois les réglages effectués, appuyer sur la touche Marche-Arrêt pour éteindre l'appareil, la mémorisation des réglages se fait automatiquement.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*