

LAVE-VAISSELLE BEKO**ELECTRONIQUE D1****REGLAGES – REGENERATION****Entrée dans le menu réglages**

1/ Mettre l'appareil en marche

2 / Maintenir enfoncée les touches « P+ » et « Départ différé » (1 et 9) simultanément, et laissez se faire le compte à rebours 3,2,1 jusqu'à l'affichage d'une icône correspondant à un réglage. Pour modifier le réglage affiché, appuyer sur la touche « départ différé ».

3/ Sélectionner en appuyant sur la touche « P » le réglage que vous voulez effectuer :

- Voyant rinçage clignote (13) : 1 = activé, 0 = désactivé
- L : éclairage intérieur (si présent). 1 = activé, 0 = désactivé



- F : fonction nettoyage des filtres (si présent) : F1 = activée, F0 = désactivée



- a : fonction auto tablette : a1 = activée, a0 = désactivée



- r : réglage de la régénération. Ce réglage se fait de r1 (minimum) à r5 (maximum). Appuyer sur départ différé pour modifier le réglage.



Lorsque tous les réglages ont été effectués, éteindre l'appareil pour les mémoriser.