

Signification du symbole :

Ce symbole indique que le filtre à charbon actif est saturé. L'avertissement apparaît après **150 heures de fonctionnement de la hotte**. Les filtres doivent alors être **nettoyés ou remplacés** (comme précisé dans la notice utilisateur).

Procédure pour réinitialiser le compteur et effacer le voyant :

1. **Mettre l'appareil sous tension** à l'aide de la touche  puis **l'éteindre** avec la même touche.
2. **Dans les 10 secondes suivant l'arrêt**, appuyer successivement sur les touches  /  /  / 
3. Appuyer plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que le voyant  (**durée d'utilisation du filtre**) s'affiche.
4. Pour réinitialiser, maintenir la touche  appuyée pendant 3 secondes
5. Valider cela en appuyant sur la touche 