세탁기 사용 설명서

통세척 방법: 전원을 켜고 통세척 버튼을 3초간 누르세요.

Error code E3: 배수 필터를 청소하세요.